

ダイハツ車適合情報

平成26年9月現在

- ⚠ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。
- ※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ◎ **確認事項**
- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクタ等、純正コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。一部適合する車両(エコアイドル装備車)がありますので各車両の備考欄(注4)をご覧ください。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)は リモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
- ※ キーフリーシステム装備車(イモビライザー車)でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。
- ※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。
- ※ 一部キーフリーシステム装備車にてエンジンスターター作動停止後は(ターボタイマー停止後)キーフリーシステムが正常に作動しない為、一度純正ドアロック作動が必要となります。
- ※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。
- ※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「[取付対応表](#)」を参照してください。
- ※ セキュリティアラーム装備車は設定をOFFにしてご使用ください。エンジンスターターのリモコンでドアロック/アンロック作動させると警報が鳴る可能性があります。
- ※ セキュリティアラーム装備車は設定がONの場合、リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティが解除されたり、警報がなる場合がありますので設定をOFFにしてご使用ください。
- ※ スマートアシスト装備車の場合、バッテリーを外すとスマートアシスト機能がリセットされ、メーターディスプレイ内に「14E」、「レーダー停止」が表示されます。しばらく走行すると復帰し、メーター内の表示が消灯します。

ダイハツ

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
A	MAX	H13.10～H17.12	L950～962系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	301
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
	YRV	H12.8～H17.7	M2##G系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	307
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
ア	アトレー	H2.4～H6.1	S82/83系	-	取付不可	-	-	×		-	-	-
		H6.1～H11.6	S100/130系	-	取付不可	-	-	×		-	-	-
	アトレーワゴン (バンは取付不可)	H11.6～H17.5	S220G/S230G系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	302
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965		-	-	302
		H17.5～	S320G/S330G/S321G/S331G	-	Be-655	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	413
	アトレー7	H12.7～H16.12	S221G/S231G系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	×		-	-	512
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×		-	-	-
	アルティス	H12.3～H18.1	SXV2#N/ACV3#N系	-	取付不可	-	-	×		-	-	-
		H18.1～H22.2	ACV4#N系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	-		-	-	-
	アルティスハイブリッド	H24.9～	AVV50N系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×		-	-	-
	エッセ	H17.12～	L235S/245S系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	446
オブティ	H4.1～H10.10	L300/310系	-	Be-651	①	-	×		-	-	-	
	H10.11～H14.8	L80#～L810系	-	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	303	
カ	クー	H18.5～H22.7	M40#S/M41#S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	461
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	461
		H22.7～	M40#S/M41#S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	461
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.5	×	461
	コペン	H14.6～H22.8	L880K系	イモビライザー無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	385
				イモビライザー有	Be-651	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.5	○	385
		H22.8～H24.6	L880K系	全車イモビライザー	Be-651	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.5	○	385
		H26.6～	LA400K系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可							
サ	シャレード	S63.3～H5.1	G100/110系	-	Be-651	①	-	×		-	-	-
		H5.8～H12.4	G200/210系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	ストーリーア	H10.2～H16.6	M10#/11#系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	300
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-		-	-	-
	ソニカ	H18.6～H21.4	L405S/L415S系	全車キーフリーシステム イモビライザー有	Be-167	②	Be-IL51D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	460

- ※1 Be-IL506でも取付けできますが、必ず純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。
- ※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
- ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

- ◎ 「備考欄」の注意事項
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
- 注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注3… 一部車両でキーフリーコンピューターのカブラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカブラーを確認してください。
- 注4… エコアイドル(アイドリングストップ)装備車にエンジンスターターの取付けができますが、L端子配線の接続が必要になります。
- 注5… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

- ◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容
- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ダイハツ車適合情報

ダイハツ

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
タ	タント (カスタム含む)	H15.11～H19.12	L350S/L360S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	426
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	426
		H19.12～H22.9	L375S/L385S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	500
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL52D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	500
		H22.9～H23.11	L375S/L385S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	500
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	500
		H23.11～H24.9 H24.9～H25.10	L375S/L385S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	×	500
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.5	×	500
		H25.10～	LA600S/LA610S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	×	589
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可								
	タントエグゼ	H21.12～H23.11	L455S/L465S系	キーフリーシステム無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	533
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	533
		H23.11～H24.9 H24.9～	L455S/L465S系	キーフリーシステム無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	×	533
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.5	×	533
テリオス	H9.3～H18.1	J10#/J12#系	-	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	299	
テリオスキッド	H10.10～	J111/131系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	298	
			キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	298	
ナ	ネイキッド	H11.1～H15.11	L7##S系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	400
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	400
ハ	バイザー	H8.8～H14.7	G30#/G31#系	-	Be-654	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	404
	ビーゴ	H18.1～	J200G/J210G系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	452
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	452
	ブーン	H16.6～H22.2	M3##系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	429
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	429
		H22.2～	M60#/M610S系	キーフリーシステム無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	534
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL506 配線方式 A	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.5	×	534
	ブーンルミナス	H20.12～H24.3	M5#2系	キーフリーシステム無	Be-166	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	528
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-166	②	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	-	528
マ	ミラ (アヴィ カスタム含む)	H2.3～H6.9	L200S/L210S系	-	Be-651	①	-	×		-	-	-
		H6.9～H10.10	L500S/L502S /L510S系	-	Be-651	①	-	×		-	-	-
		H10.10～H14.12	L700S/L710S系	-	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	304
		H14.12～H18.12	L250S/L260S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	416
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	416
		H18.12～H20.12	L275S/L285S系	キーフリーシステム無	Be-167	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	480
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-167	②	Be-IL51D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	480
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	480
		H20.12～H25.2 H25.2～	L275S/L285S系	キーフリーシステム無	Be-166	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	543
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-166	②	Be-IL53D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	-	543

※1 Be-IL506でも取付けできますが、必ず純正のイモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。
※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

注1… イモビアダプターの取付けには必ずイモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が1個必要となります。
注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
注3… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P（Be-IL53D）ではなく25P（Be-IL51D）の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。
注4… エコアイドル（アイドリングストップ）装備車にエンジンスターターの取付けができますが、L端子配線の接続が必要になります。
注5… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ（ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの）装備車のみBe-970使用により取付可能。
B… 標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
C… 標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970使用により取付可能。
×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。（ワイヤレスドアロック機能は使用できません）

ダイハツ車適合情報

ダイハツ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
マ	ミライース	H23.9～H25.8	LA300S/LA310S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	パワードアロック 有B / Be-970+Be-965 無×		注4	○	308
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
		H25.8～	LA300S/LA310S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	パワードアロック 有B / Be-970+Be-965 無×		注4	○	308
	ミラココア	H21.8～	L675S/L685S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
				キーフリーシステム無	Be-167	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	×	530
	ミラジーノ	H10.10～H16.11	L700/L710系	キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-167	②	Be-IL53D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.5	×	530
		H16.11～H21.3	L650S/L660S系	-	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	304
	ムーブ（カスタムを含む）	H7.8～H10.10	L600～610系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	432
		H10.10～H14.10	L90#/L91#系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	305
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	306
		H14.10～H18.10	L15#/L16#系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	-
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
		H18.10～H20.12	L175S/L185S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	393
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	393
				キーフリーシステム無	Be-167	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	475
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-167	②	Be-IL51D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	475
		H20.12～H22.12	L175S/L185S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	475
				キーフリーシステム無	Be-167	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	537
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-167	②	Be-IL53D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	537
		H22.12～H23.11	LA100S/LA110S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-166	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	550
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
	ムーブコンテ （カスタムを含む）	H23.11～H24.12	LA100S/LA110S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-166	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	×	550
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
		H24.12～	L575S/L585S系	キーフリーシステム無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	524
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D※1	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	524
				キーフリーシステム無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	-	524
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.5	×	524
		H24.4～H25.7 H25.7～	L575S/L585S系	キーフリーシステム無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	-	524
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.5	×	524
	ムーブラテ	H16.8～H19.6	L550S/L560S系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	515
		H19.6～H21.3	L550S/L560S系	キーフリーシステム無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	515
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	515
				-	Be-162	①	-	-		-	-	-
ラ	メビウス	H24.4～	ZVW41N系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照		-	A / Be-970		-	×	563
	ラガー	S62.9～H9.8	F70～78系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	リーザ	H2.8～H4.8	L111系	-	Be-651	①	-	×		-	-	-
	ロッキー	H2.6～H9.4	F300S系	-	Be-651	①	-	×		-	-	-

※1 Be-IL506でも取付けできますが、必ず純正のイモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。
※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能をご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

注1… イモビアダプターの取付けには必ずイモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が1個必要となります。
注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
注3… 一部車両でキーフリーコンピューターのカブラーが40P（Be-IL53D）ではなく25P（Be-IL51D）の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカブラーを確認してください。
注4… エコアイドル（アイドリングストップ）装備車にエンジンスターターの取付けができますが、L端子配線の接続が必要になります。
注5… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ（ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの）装備車のみBe-970使用により取付可能。
B… 標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
C… 標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970使用により取付可能。
×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。（ワイヤレスドアロック機能は使用できません）