

# マツダ車適合情報

平成26年9月現在

④ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。

※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。

※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。

## ◎ 確認事項

※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクタ等、純正コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。

※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。

※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。

※ この適合表に記載されていないイモビライザー、アドバンスキーレスエントリーシステム & スタートシステム、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合アラームは取付けすることが出来ます。

※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。

※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。

※ L端子配線をする場合、一部車両で検出電圧が4V以下の車両があります。その場合はL端子検出アダプターBe-966が必要になります。

※ トラクションコントロールシステム装着車はエンジンスターターの取付けはできません。

※ オートドアロック装備車はエンジンスターターの取付けはできません。

※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。

※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「[取付対応表](#)」を参照してください。

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
A	AZ-3	H3.6~H10.10	EC5系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
	AZ-オフロード	H10.10~	JM23W系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
	AZワゴン	H6.9~H10.10	CY/CZ21系	-	Be-755	①	-	×	-	-	-	-	-
		H10.10~H15.9	MD系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	309	
		H15.9~H20.9	MJ21S/22S系	-	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2.4	○	423	
		H20.9~H24.12	MJ23S系	プッシュスタート無 全車イモビライザー プッシュスタート有イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.4.8	×	519	
					↓WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合			Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.7.8
	↓専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合			付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.7	×	519		
	CX-5	H24.2~	KE##W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
	CX-7	H18.12~	ER3P系	全車イモビライザー	Be-357	①	Be-IL506 配線方式 A	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.3.8	×	472	
	MPV	H2.1~H11.6	LV系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
		H11.6~H18.2	LW系	イモビライザー無	Be-357	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	313	
				イモビライザー有	取付不可	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	313		
	H18.2~	LY系	全車イモビライザー	Be-357	①	Be-IL506 配線方式 A	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.3.4.8	★	×	465	
	MS-6	H3.10~H7.10	GE系	-	Be-355	①	-	C / Be-970	-	-	-	314	
MS-8	H4.3~H10.4	MB系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-	-		
MS-9	H3.10~H5.12	HD系	-	Be-355	①	-	C / Be-970	-	-	-	316		
RX-7	S61.6~H3.12	FD3S/FC3C系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-		
	H3.12~H14.8	FD系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-	-		
RX-8	H15.4~H20.3	SE系	イモビライザー無	Be-357	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	414		
			イモビライザー有	Be-357	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.4.8	×	414		

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

## ◎ 「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正 キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。

注3… リモコンエンジンスタートアイドル中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。

注4… アドバンスキーレスエントリー & スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注5… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。

注6… アイドリングストップ車には取付できません。

注7… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。

注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

## ◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

## マツダ車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ア	アクセラ	H15.10～H21.6	BK系	-	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
		H21.6～H25.10	BL系	-	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
		H25.10～	BM系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
	アテンザ (アテンザ セダン/ワゴン 含む)	H14.5～H20.1	GG/GY系	イモビライザー無	Be-357	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	362
		H20.1～H24.11	GH系	イモビライザー有	Be-357	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.8	×	362
				プッシュスタート無 全車イモビライザー	Be-361	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.8	○	527
H24.11～	GJ系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	-	
エチュード	S60.1～H1.2	BF系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
カ	カペラ	S62.5～H6.8	GD系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H6.8～H9.8	CG/CV2系	-	Be-355	①	-	C / Be-970	-	-	-	317
		H9.8～H11.9	GF系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H11.9～H14.5	GF系	-	Be-357	①	-	×	-	-	-	-
	カペラカーゴ	S62.5～H6.8	GV系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		カペラワゴン	H6.8～H9.11	GV系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-
	H9.11～H11.9		GW系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
	H11.10～H14.5		GW系	-	Be-357	①	-	×	-	-	-	-
	キャロル	H2.2～H7.10	AA6系	-	Be-751	①	-	×	-	-	-	-
		H7.10～H10.10	AC6系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H10.10～H16.9	HB12S/22S/23S系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	318
		H16.9～H21.12	HB24S系	-	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	389
		H21.12～	HB25S系	プッシュスタート無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	○	540
				プッシュスタート有 イモビライザー有	↓WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.7.8	×	540
				↓専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合								
				付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.7	×	540	
クレフ	H4.5～H6.5	GE系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-	-	
クロノス	H3.10～H8.10	GE系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-	-	
サ	スクラムワゴン	H17.9～	DG64W系	-	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	○	478
	スピアーノ	H14.1～H20.11	HF21S系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	479
	センチア	H3.5～H12.8	HD/HE系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-	368
タ	デミオ ※スカイアクティブは取付 不可	H8.8～H11.11	DW系	-	Be-355	①	-	×	-	-	-	-
		H11.11～H14.8	DW系	-	Be-357	①	-	×	-	-	-	-
		H14.8～H19.7	DY系	イモビライザー無	Be-357	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	381
				イモビライザー有	Be-357	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.4.8	×	381
		H19.7～	DE系	イモビライザー無	Be-361	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6	×	495
			イモビライザー有	Be-361	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.4.6.8	×	495	
トリビュート	H12.11～H17.10	EPEW/EPFW系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。  
 ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶ所の番号を参照ください。

### ◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正 キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注2… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。
- 注3… リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。
- 注4… アドバンスキーレスエントリー&スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注6… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注7… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

### ◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

## マツダ車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
ハ	ピアンテ	H20.7~	CC##W系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965		-	-	529	
	フレア	H24.10~	MJ34S系	プッシュスタート無 全車イモビライザー有	取付不可								
	フレアワゴン (IS LIMITED含む)	H24.8~H25.4	MM21S系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	↓WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合								
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.7.8	×	522	
	↓専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合												
					付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.7	×	522	
	フレアクロスオーバー	H25.12~	MS31S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可								
	ファミリア (Sワゴン含む)	S60.1~H1.2	BF系	-	取付不可				×				
		H1.2~H6.6	BG系	-	取付不可				×				
		H6.6~H10.6	BHA系	-	Be-355	①	-		×				
		H10.6~H12.10	BJ系	-	取付不可				×				
	プレマシー	H12.10~H16.4	BJ系	-	Be-357	①	-		×				
		H11.4~H17.2	CP系	-	Be-357	①	-		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	312
		H17.2~H22.7	CR系	-	取付不可				×				
	ベリーサ	H22.7~	CW系	イモビライザー無 イモビライザー有	取付不可				×				
Be-357					①	-		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	150	
				取付不可				B / Be-970+Be-965		-	-	150	
ペルソナ	S63.10~H4.4	MA系	-	取付不可				×					
ボンゴワゴン	S61.11~H7.6	SS/SE系	-	取付不可				×					
ボンゴフレンディ	H7.6~H11.10	SG系	-	Be-355	①	-		×				403	
	H11.10~H17.11	SG系	-	取付不可				×					
ヤ	ユーノス100	H1.10~H5.10	BG系	-	取付不可			×					
	ユーノス300	H1.10~H4.8	MA系	-	取付不可			×					
	ユーノス500	H3.12~H7.2	CA系	-	Be-355	①	-	×					
	ユーノス800	H5.10~H10.7	TA系	-	Be-355	①	-	×					
	ユーノスカーゴ	H2.9~H5.7	SS58系	-	取付不可			×					
	ユーノスコスモ	H2.4~H7.8	JC系	-	取付不可			×					
	ユーノスプレzzo	H3.6~H10.3	EC8	-	取付不可			×					
ラ	ラピュタ	H11.3~H17.12	HP#1S/HP#2S系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	310	
	ランティス	H5.8~H9.5	CBA系	-	Be-355	①	-	×					
	ルーチェ	S61.7~H3.5	HG系	-	取付不可			×					
	レビュー	H2.9~H10.3	DB3/5	-	取付不可			×					
	ロードスター	H1.9~H10.1	NA6系	-	取付不可				×				
		H10.1~H17.8	NB系	-	Be-355	①	-		×				
	H17.8~	NC系	全車イモビライザー	Be-357	①	Be-IL506 配線方式 B	×			注1.4.8	○	467	

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。  
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

### ◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正 キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注2… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。
- 注3… リモコンエンジンスタートアイドル中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。
- 注4… アドバンストキーレスエントリー & スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注6… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注7… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

### ◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)