三菱車適合情報

平成26年9月現在

◆ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。

※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。

※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。

◎ 確認事項

※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。

※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。

※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。

※ ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。「解除する」に変更すると、エンジン始動時にアンロック(解錠)が行われてしまいます。

※ この適合表に記載されていないイモビライザー、キーオペレーションシステム、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。

※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。

※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。

※ ディーラーオプションのセキュリティグレードアップセンサー装着車は、設定を「OFF」にしてください。

※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。

※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「[取付対応表](#)」を参照してください。

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
A	eKワゴン (アクティブ/ クラッシィ / スポーツ / カスタム含 む)	H13.10~H18.9	H8#W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	321	
		H18.9~H20.8	H8#W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	○	462	
		H20.8~H25.6	H8#W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	○	462	
		H25.6~	B11W系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	585	
	eKスペース	H26.2~	B11A系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	-
				プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	-	-
	FTO	H6.10~H12.8	DE2A/3A系	-	取付不可	-	-	C / Be-970	-	-	-	322	
	GTO	H2.10~H12.8	Z10系	-	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	-	323	
	i(アイ)	H18.1~	HA1W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4	×	451	
	RVR	H3.1~H6.1	N11~21系	-	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	-	324	
				エアバック有	Be-456	②	-	C / Be-970	-	-	-	325	
		H6.1~H9.11	N13W~N28W系	エアバック無	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	-	326	
				-	Be-459	②	-	×	-	○	409		
		H9.11~H14.8	N6#/N7#系	-	Be-459	②	-	×	-	-	-	-	
H22.2~	GA#W系	プッシュスタート無 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-			
ア	アウトランダー (PHEV除く)	H17.10~H24.10	CW#W系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	H19.10以前 B 以降 C	-	注1.2.3.4	-	441	
		H24.10~	GF8W/GF7W/GG2W系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	
	アスパイア	H8.8~H14.12	EA/EC系	-	Be-459	②	-	C / Be-970	-	-	-	330	
	エアトレック	H13.6~H17.10	CU4W/2W系	イモビライザー無	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	352	
				イモビライザー有	取付不可	-	B / Be-970+Be-965	-	-	352			
	エクリプス	H2.4~H7.7	B22~27系	-	Be-451	②	-	×	-	-	-		
		H7.7~H11.10	D32系	-	Be-456	②	-	×	-	-	-		
	エテルナ	S62.8~H4.5	E31~39系	-	Be-451	②	-	×	-	-	-		
		H4.5~H8.8	E52~84系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	327	
	エメロード	H4.9~H8.8	E52~84系	-	Be-456	②	-	C / Be-970	-	-	-	328	

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎ 「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注3… キーオペレーションシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注4… リモコンエンジンスタートアイドル中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。

注5… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。

注6… 純正のイモビライザーキー(カギタイプ)が必要になります。別途、車の販売店(ディーラー)にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。

注7… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

三菱車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
カ	カリスマ	H8.10~H11.9	DA2A系	-	Be-458	①	-	x		-	-	-	
	ギャラン	S62.8~H4.5	E31~39系	-	Be-451	②	-	x		-	-	-	
		H4.5~H8.8	E52~84系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	329	
		H8.8~H17.12	EA/EC系	-	Be-459	②	-	C / Be-970		-	-	330	
	ギャランフォルティス (ラリアート除く)	H19.8~	CY#A系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.3.4	○	494	
	ギャランフォルティス スポーツバック (ラリアート除く)	H20.12~	CX#A系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.3.4	○	518	
	グランディス	H15.5~H21.3	NA4W系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	A / Be-970		注1.2.3.4	○	442	
	コルト	H14.11~H24.10	Z2#A系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2.5	○	394	
	コルトプラス	H16.10~H24.10	Z2#W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2.5	○	340	
	サ	シグマ	H2.5~H7.8	F10/20系	-	取付不可	-	-	x		-	-	-
シャリオ		H3.5~H6.1	N33~48系	-	Be-451	②	-	A / Be-970		-	-	331	
		H6.1~H9.10	N33~48系	エアバック有	Be-456	②	-	x		-	-	-	
シャリオ グランディス		H9.10~H15.5	N84W/94W系	-	Be-451	②	-	x		-	-	-	
タ	タウンボックス	H11.3~H26.2	U61~64系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	333	
		H26.2~	DS64W系	-	調査中	-	-	-		-	-	-	
	タウンボックス ワイド	H11.6~H13.3	U65/66系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	334	
	チャレンジャー	H8.7~H13.8	K90系	-	Be-456	②	-	x		-	-	-	
	ダイヤモンド	H2.5~H7.1	F11~27系	-	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965		-	x	335	
		H7.1~H17.11	F30/F40系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	336	
	ダイヤモンド ワゴン	H5.1~H9.10	K45系	-	取付不可	-	-	x		-	-	-	
		H9.10~13.12	F30系	-	Be-456	②	-	x		-	-	-	
	ディオ	H12.1~H17.12	CR系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	353	
	デボネア	H1.10~H4.9	S11~27系	-	Be-451	②	-	x		-	-	-	
		H4.9~H12.2	S20系	-	取付不可	-	-	C / Be-970		-	-	338	
	デリカ スターワゴン (ガソリン車のみ)	S61.5~H11.9	L038~069系	-	取付不可	-	-	x		-	-	-	
	デリカ スペースギア (ガソリン車のみ)	H6.5~H19.1	PA~PF系	-	Be-456	②	-	C / Be-970		-	-	339	
	デリカD:2	H23.2~H25.12	MB15S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	↓WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合								
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2.7.8	x	562	
					↓専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合								
				付属									
デリカD:3	H23.10~	M20系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注7.8	x	562		
デリカD:5	H19.1~H22.6	CV5W/CV#W系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.3.4	★	○	481	
	H22.6~	CV#W系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2.3.4.6	★	○	481	
トッポ	H20.9~H26.2	H82A系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	526		
トッポBJ	H10.10~H15.8	H41/42/46/47系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	341		
トッポBJワイド	H11.1~H13.12	H4#系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	341		
トライトン	H18.9~H21.2	KB9T系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	x		注1.2	○	476		

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注3… キーオペレーションシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注4… リモコンエンジンスタートアイドルリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。

注5… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティーアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。

注6… 純正のイモビライザーキー(カギタイプ)が必要になります。別途、車の販売店(ディーラー)にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。

注7… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。

注8… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

三菱車適合情報

三菱												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ハ	パジェロ	S61.5～H3.1	L043～149系	-	Be-451	②	-	x	-	-	-	-
		H3.1～H11.9	V10～50系	-	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	x	342
		H11.9～H18.10	V6#/V7#系	イモビライザー無	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	395
		H18.10～	V8#/V9#系	イモビライザー有	Be-456	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2	○	395
	パジェロジュニア	H7.11～H10.6	H57A系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2	○	466
	パジェロイオ	H10.6～H19.6	H6#/H7#系	-	Be-458	①	-	x	-	-	-	-
	パジェロミニ	H6.12～H10.10	H51/H56系	-	Be-458	①	-	x	-	-	-	-
マ	ミニカ (トッポ、タウンビー含む)	H3.1～H11.3	U41/43系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	344
		H5.9～H10.10	H3#系	-	Be-458	①	-	C / Be-970	-	-	-	346
	ミラージュ	H10.10～H20.9	H4#系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	347
		H3.10～H12.5	CA/CB/CC CD/CK/CM	-	取付不可	-	-	x	-	-	-	-
	ミラージュディンゴ	H24.9～	A05A系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	583
		H10.12～H14.8	CQ系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	x	-	-	-	-
	ラ	ランサー (エボリューション は取付不)	H3.10～H12.5	CA/CB/CC CD/CK/CM系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○
H15.12～H22.5			CS系	-	取付不可	-	-	H7.10以前 B 以降 C	-	-	○	349
ランサーセディア(ワゴン含む)		H12.5～H15.12	CS系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	354
ランサーワゴン		H15.2～H19.6	CS系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	354
リベロ		H4.5～H12.1	CB/CD系	-	取付不可	-	-	H6.1以前 B 1以降 C	-	-	-	350
レダナム		H8.8～H14.8	EA/EC系	-	Be-459	②	-	C / Be-970	-	-	x	351

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注3… キーオペレーションシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注4… リモコンエンジンスタートアイドルリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。

注5… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティーアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。

注6… 純正のイモビライザーキー(カギタイプ)が必要となります。別途、車の販売店(ディーラー)にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。

注7… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)