

スズキ車適合情報

平成26年9月現在

- ◆ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。
- ※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。

◎ 確認事項

- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。一部適合する車両がありますので各車両の備考欄(注4)をご覧ください。注4記載の車両はアイドリングストップ車でも取付けできます。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ この適合表に記載されていないイモビライザー、キーレススタートシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
- ※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。
- ※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。
- ※ ディーラーオプションのオートドアロック装備車はエンジンスターターで始動時や停止動作にてドアアンロックするため、エンジンスターターの取付けはできません。
- ※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。
- ※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「[取付対応表](#)」を参照してください。
- ※ 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。エンジンスターター作動中にドアを開けるとセキュリティアラームが作動してしまいます。

スズキ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
A	Kei(ケイ/スポーツ含)	H10.10～H21.10	HN#1/HN#2/HN22S系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	288
				VSTトラクションコントロール車	取付不可	-	-	-	-	-	-	
	MRワゴン(Wit含む)	H13.12～H18.1	MF21S系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	282
				キーレススタートシステム無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	455
		H18.1～H23.1	MF22S系	キーレススタートシステム有	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	○	455
				プッシュスタート無 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.5	-	557
		H23.1～H25.7	MF33S系	プッシュスタート有 イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合			B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4.5	×	557
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965				
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合							
	MRワゴンエコ	H24.2～H25.7	MF33系	全車プッシュスタート イモビライザー有	付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4	×	557
					↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4.5	×	577
	SX4(セダン含む)	H18.7～	YA#1S/YB#1S/YC11S系	キーレススタートシステム無 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL62S※1	A / Be-970		注5	○	471
				キーレススタートシステム有 イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL62S※1	A / Be-970		注5	○	471
ア	アルト	S63.10～H6.10	CL11～CS21/22	-	Be-751	①	-	×		-	-	-
		H6.11～H10.10	HA/HB系	-	Be-755	①	-	×		-	-	-
		H10.10～H16.9	HA/HB系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	281
		H16.9～H21.12	HA24S系	-	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	266
		H21.12～	HA25S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	542
				プッシュスタート有 イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4.5	×	542
	アルトエコ	H23.11～H25.3	HA35S系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4	×	542
				プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4	-	576
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可							

- ※1 Be-IL506でも取付けできますが、必ず純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。
- ※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
- ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎ 「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注3… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注4… アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。
- 注5… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取り付け可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

スズキ車適合情報

スズキ

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ア	アルトラバン (ラバン・ショコラ含む)	H14.1～H20.11	HE21S系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	358
		H20.11～H25.7	HE22S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4.5	×	558
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合							
					付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4	×	558
		H25.7～	HE22S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可							
	アルトワークス	H10.10～H12.12	HA12S/22S系	-	Be-355	①	-	×		-	-	-
	エスクード (ノマド含む)	S63.5～H6.12	TA系	-	Be-751	①	-	×		-	-	-
		H6.12～H9.11	TA/TD系	-	Be-751	①	-	×		-	-	-
		H9.11～H17.5	TA#2/TD#2/T#2L系	-	取付不可		-	×		-	-	-
		H17.5～H20. 6	TD#4W系	キーレススタートシステム無/有 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL62S※1	A / Be-970		注5	○	470
		H20. 6～	TD#4W系	全車キーレススタートシステム イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL62S※1	A / Be-970		注5	○	470
	エブリィワゴン (エブリィバンは取付不可)	H4.6～H11.6	DE/DF系	-	Be-751	①	-	×		-	-	-
		H11.6～H13.9	DA52W系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	283
		H13.9～H17.8	DA62W系	-	Be-358	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	287
		H17.8～	DA64W系	-	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	○	435
	エブリィプラス	H11.6～H13.5	DA32W系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	283
	エブリィランディ	H13.5～H13.9	DA32W系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	359
		H13.9～H17.6	DA32W系	-	Be-358	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	359
	エリオ	H13.1～H19.7	RA～RD系	-	取付不可		-	×		-	-	-
カ	カプチーノ	H3.9～H10.9	EA11系	-	Be-751	①	-	×		-	-	-
	カルタス	S63.6～H14.8	GA/GB/GC/GD系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	カルタスクレセント	H7.2～H10.5	GA～GD系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	キザシ	H21.12～	RE91S/RF91S系	-	取付不可		-	-		-	-	-
	グランドエスクード	H12.12～H17.5	TX92系	-	取付不可		-	×		-	-	-
サ	シボレークルーズ	H19.7～	HR5#S/HR8#S系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	ジムニー	H2.3～H7.11	JA11系	-	Be-753	①	-	×		-	-	-
		H7.11～H10.10	JA12/22W	-	Be-751	①	-	×		-	-	-
		H10.10～H16.10	JB23W系	-	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	412
		H16.10～	JB23W系	-	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	412
	ジムニーシエラ	H14. 1～	JB43W系	-	取付不可		-	-		-	-	-
	ジムニー ワイド	H10.1～H14.1	JB33/JB43W系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	スイフト	H12.1～H18.3	HT5#系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	402
		H16.11～H22.9	ZC11/21/31/71 ZD11/21	キーレススタートシステム無/有 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL62S※1	A / Be-970		注5	○	464
		H22.9～	ZC#2S/ZD72S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
	スプラッシュ	H20.10～	XB32S系	全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL506 配線方式 B	A / Be-970		注1.2.5	○	521
	スペーシア(カスタム含む)	H25.3～	MK32S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可							
	セルボ	H18.11～H21.12	HG21S系	キーレススタートシステム無/有	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	○	473
	セルボモード	H2.7～H7.10	CP/CN系	-	取付不可		-	×		-	-	-
		H7.10～H10.9	CP/CN系	-	Be-755	①	-	×		-	-	-

※1 Be-IL506でも取付けできますが、必ず純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。

※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注3… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。

注4… アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。

注5… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取り付け可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

スズキ車適合情報

スズキ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
サ	ソリオ (バンディッド含む)	H17.8～H23.1	MA34系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	285
		H23.1～H25.11	MA15S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.5	×	559
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合							
					付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3	×	559
		H25.11～	MA15S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可							
タ	ツイン	H15.1～H17.8	EC22S系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	415
				ハイブリッド車	取付不可		-	-		-	-	-
ハ	パレット (SW含む)	H20.1～H25.3	MK21S系	プッシュスタート無 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL506 配線方式 B	×		注1.2.5	-	522
				プッシュスタート有 イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4.5	×	522
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合							
					付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4	×	522
	ハスラー	H25.12～	MR31S系	プッシュスタート無 イモビライザー有	調査中							
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可							
ラ	ランディ (S-HYBRID除く)	H19.1～H22.12	C25系	全車キーレススタートシステム イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL504	A / Be-970		注1.2	○	482
		H22.12～H24.8	C26系	全車プッシュスタート	取付不可		-	-		-	-	-
		H24.8～	SHC26/SC26/SNC26系	全車プッシュスタート	取付不可		-	-		-	-	-
ワ	ワゴンR (RR・ステイグレー含む)	H5.9～H10.10	CT/CV系	-	Be-755	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	280
		H10.10～H15.9	MC系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	284
		H15.9～H20.9	MH21S/MH22S系	キーレススタートシステム無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	425
				キーレススタートシステム有	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	○	425
		H20.9～H24.9	MH23S系	プッシュスタート無 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.2.5	×	523
				プッシュスタート有 イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4.5	×	523
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合							
					付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.4	×	523
		H24.9～	MH34S系	プッシュスタート無 全車イモビライザー有	取付不可							
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可			-		-	-	-
	ワゴンRソリオ	H12.12～H17.8	MA34/64系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	285
	ワゴンRワイド	H9.2～H11.5	MA/MB系	-	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	286
	ワゴンRプラス	H11.5～H12.12	MA63系	-	Be-355	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	285

※1 Be-IL506でも取付けできますが、必ず純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。
※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注3… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注4… アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。
- 注5… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取り付け可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)