

トヨタ車適合情報

平成26年9月現在

- ⚠ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。
- ※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。

◎ 確認事項

- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ G-Security装備車(オートアラーム作動やエンジン始動のメールや電話への通知機能)はエンジンスターターの取付はできません。エンジンスターターでエンジン始動するとオートアラームが誤作動してしまいます。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付け はできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
- ※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。
- ※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターターとの適合を確認して下さい。
- ※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。
- ※ レクサスは全車、全グレードエンジンスターターの取付けはできません。
- ※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「[取付対応表](#)」を参照してください。
- ※ 一部スマートキー、キーフリーシステム装備車にてエンジンスターター作動停止後は(ターボタイマー停止後)キーフリーシステムが正常に作動しない為、一度純正ドアロック作動が必要となります。

トヨタ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
A	86	H24.4～	ZN6系	プッシュスタート無 イモビライザー有	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.6	×	578
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
	bB	H12.2～H17.12	NCP3#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	100
		H14.8～H17.12	NCP3#系	イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970		注3.6	×	100
		H17.12～H22.7	QNC2#系	キーフリーシステム無 イモビライザー無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	450
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6	×	450
		H22.7～	QNC2#系	キーフリーシステム無 イモビライザー無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	450
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6.7	×	450
	FJクルーザー	H22.11～H24.7	GSJ15W系	全車イモビライザー	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970		注3.6	×	551
		H24.7～	GSJ15W系	全車イモビライザー	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970		注3.6	×	551
	iQ	H20.11～	KGJ10/NGJ10系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	517
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照		-	A / Be-970		-	×	517
	MR-2	H1.10～H11.10	W2#系	-	Be-153	②	-	H8.6以前 × 以降A/Be-970		-	-	102
	MR-S	H11.10～H19.7	ZZW30系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	RAV-4	H6.5～H12.5	SXA1#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	200
		H12.5～H17.11	CA2#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	101
		H15.8～H17.11	CA2#系	イモビライザー有	取付不可		-	A / Be-970		-	-	101
		H17.11～	ACA3#W系	イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	448
				イモビライザー有	取付不可		-	A / Be-970		-	×	448
	SAI	H21.12～H25.8	AZK10系	プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照		-	A / Be-970		-	×	448
				全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照		-	A / Be-970		-	×	552
				全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照		-	A / Be-970		-	×	552
	Will Vi	H12.1～H13.12	NCP19系	-	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	174
	Will VS	H13.4～H16.4	ZZE12#系	-	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	103
	Willサイファ	H14.10～H17.7	NCP7#系	-	Be-162	①	-	A / Be-970		-	×	392

- ※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。
- ※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
- ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎ 「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… BeTime224の取付けはできません。
- 注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。
- 注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。
- 注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51D(25P)になりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
ア	アイシス	H16.9～H21.9	ZNM1#(1800cc)/ ANM1#系(2000cc)	排気量1800cc イモビライザー無	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	277	
				排気量1800cc イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.6	×	277	
				排気量2000cc イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	277	
				排気量2000cc イモビライザー有	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.6	×	277	
		H21.9～H25.10	ZGM1#系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	538	
		H25.10～	ZGM1#系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	538	
	アクア	H23.12～	NHP10系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注6	×	575	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	×	-		
	アバロン	H7.5～H12.4	X10系	-	Be-160	②	-	-	A / Be-970	-	-	-	104
	アベンシス	H15.10～H20.12	AZT250系	イモビライザー無	Be-165	①	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	179
				イモビライザー有	Be-165	①	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.6	-	179	
		H23.9～	ZRT272W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	582	
	アリオン	H13.12～H16.12	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系	排気量1500/1800cc	Be-163	①	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	173
				排気量2000cc	Be-164	②	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	173
		H16.12～H19.6	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系	-	Be-164	②	-	-	A / Be-970	-	-	×	345
		H19.6～	T26#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	488
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	488	
	アリスト	H3.10～H9.8	JZS14#系	-	Be-157	②	-	-	A / Be-970	-	-	-	106
		H9.8～H12.7	JZS16#系	-	Be-160	②	-	-	×	○ / Aタイプ	-	×	369
		H12.7～H17.8	JZS16#系	イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL03T※2	×	-	-	-	-	
	アルテッツァ	H10.10～H17.8	E1#系	-	Be-160	②	-	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	439
	アルテッツァ ジータ	H13.7～H17.8	E1#系	イモビライザー無	Be-160	②	-	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	439
				イモビライザー有	取付不可	-	-	D / Be-970+Be-974	-	-	-	439	
	アルファード	H14.5～H17.4	NH1#W系	イモビライザー無	Be-164	②	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	★	×	380
				イモビライザー有	Be-164	②	Be-IL02T	A / Be-970	○ / Aタイプ	★	×	380	
				全車イモビライザー	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970	○ / Aタイプ	★注3.6	-	380	
		H20.5～	ANH2#W/GGH2#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	509	
	アルファード ハイブリッド	H15.7～H20.5	ATH10W系	-	取付不可	-	-	-	×	-	-	-	
		H23.11～	ATH2#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	-	A / Be-970	-	-	×	574
	アレックス	H13.1～H18.10	ZE12#系	イモビライザー無	Be-163	①	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	172
イモビライザー有				取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	×	172		
イスト	H14.5～H19.7	NCP6#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	361	
			イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	361		
	H19.7～	P11#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	492	
			プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	492		
イブサム	H8.5～H13.5	ACM1#W系	-	Be-160	②	-	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	105	
	H13.5～H21.12	ACM2#W系	イモビライザー無	Be-164	②	-	-	H15.10以前A/Be-970 以降D/Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	171	
			イモビライザー有	取付不可	-	-	H15.10以前A/Be-970 以降D/Be-970+Be-974	-	-	-	171		
ヴァンガード	H19.8～	ACA3#/GSA33W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	-	A / Be-970	-	-	×	493	

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。

※2 Be-IL01T/Be-IL03Tイモビ対応アダプターの生産終了・販売終了に伴い、在庫が無くなり次第、取付け適合から外させていただきます。ご了承ください。

※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。

注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注4… BeTime224の取付けはできません。

注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。

注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ア	ウィッツシュ	H15.1～H21.4	ZNE1#系 (1800cc)	イモビライザー無	Be-163	①	-	A / Be-970		-	○	396
				イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970		注3.6	○	396
		H15.4～H21.4	ANE1#系 (2000cc)	イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	396
				イモビライザー有	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.6	○	396
		H21.4～	ZGE2#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	531
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	531
	ヴィッツ	H11.1～H17.2	CP1#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	201
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	×	201
		H17.2～H22.12	P9#系	プッシュスタート無 イモブライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	388
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	388
		H22.12～H25.4	P13#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注8	×	539
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	539
		H25.4～	P13#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注8	×	539
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	
	ウィンダム	H3.10～H8.8	MCV1#系	-	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	125
		H8.8～H13.8	MCV2#系	イモビライザー無	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	124
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	124
		H13.8～H18.2	MCV3#系	イモビライザー無	Be-164	②	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	438
	ヴェルファイア	H20.5～	ANH2#W/GGH2#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	510
		H23.11～	ATH2#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	574
	ヴェロッサ	H13.4～H16.4	X11#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	170
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	170
	ヴォクシー	H13.11～H19.6	AZR6#G系	イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	★	H16.8以前 × 以降○	202
				イモビライザー有	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970	○ / Aタイプ	★ 注3.6	-	202
		H19.6～H26.1	ZRR7#W/ZRR7#G系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	★	×	487
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	487
		H26.1～	ZRR8#W/ZRR8#G系	プッシュスタート無 イモビライザー無	調査中	-	-	-	-	-	-	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	
	ヴォクシーハイブリッド	H26.1～	ZWR8#G系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	
	ヴォルツ	H14.8～H16.2	ZZE13#系	-	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	383
	エスティマ	H2.5～H12.1	CR10W/CR20W系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	123
		H12.1～H15.5	CR30W/CR40W系	イモビライザー無	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注2	×	377
				イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL02T	A / Be-970	○ / Aタイプ	注2	×	377
		H15.5～H18.1	ACR30W/ACR40W系 (2400cc)	イモビライザー無	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	377
				イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.6	○	377
		H15.5～H18.1	MCR30W/MCR40W系 (3000cc)	イモビライザー無	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	377
				イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL02T	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	377
		H18.1～	R5#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	458
	エスティマ ハイブリッド	H13.6～H18.6	AHR10W系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H18.6～	AHR20W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	458
	エスティマ エミーナ	H4.1～H12.1	R10/20系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	203
	エスティマ ルシーダ	H4.1～H12.1	R10/20系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	203
	オーバ	H12.5～H17.5	CT10#系	-	Be-163	①	-	A / Be-970	-	-	×	169
	オーリス	H18.10～H24.8	ZRE15#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	474
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	474
		H24.8～	ZRE186H/NZE18#H系	プッシュスタート無 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。

※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。

注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注4… BeTime224の取付けはできません。

注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。

注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

注8… ディラーオプションのオートアラーム装着車には取付けができません。エンジン始動時にセキュリティアラームが警報します。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
カ	ガイア	H10.5～H16.9	M1#G系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	○	122
	カムリ	H13.9～H18.1	ACV3#系	-	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	167
		H18.1～H23.9	ACV4#系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	491
	カムリハイブリッド	H23.9～	AVV50系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
	カムリグラシアワゴン	H8.12～H13.9	SXV2#/MCV2#W系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	120
	カリーナ	H1.8～H4.8	T17#系	-	Be-153	②	-	×	-	-	-	-
		H4.8～H8.8	T19#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	119
		H8.8～H13.12	T21#G/T12#W系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	118
	カリーナED	H1.9～H5.10	T18#系	-	Be-153	②	-	A / Be-970	-	-	-	117
		H5.10～H10.4	T20#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	116
	カルディナ	H4.11～H8.1	T19#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	115
		H8.1～H14.9	T19#G系 T21#G/T21#W系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	○	114
		H14.9～H19.7	T24#W系	イモビライザー無 イモビライザー有	Be-164 Be-164	② ②	- Be-IL02T	A / Be-970 ×	○ / Aタイプ ○ / Aタイプ	- -	×	386 386
	カレン	H6.1～H10.8	T20#系	-	Be-155	②	-	×	-	-	-	-
	カローラ	H3.6～H7.5	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	166
		H7.5～H12.8	E11#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	165
		H12.8～H18.10	E12#系	イモビライザー無 イモビライザー有	Be-163 取付不可	① -	- -	A / Be-970 A / Be-970	○ / Aタイプ -	- -	×	164 164
	カローラ アクシオ (1300cc/1500cc/1800cc/ ハイブリッド含む)	H18.10～	E14#系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-164 別表参照	② -	- -	A / Be-970 A / Be-970	○ / Aタイプ -	- -	×	468 468
		H24.5～H25.8	E16#系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-167 取付不可	② -	- -	A / Be-970 -	○ / Aタイプ -	- -	×	580 -
		H25.8～	E160/161/162/163/164/165系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-167 取付不可	② -	- -	A / Be-970 -	○ / Aタイプ -	- -	×	580 -
		H2.9～H6.9	L4#系	-	Be-155	②	-	×	○ / Aタイプ	-	-	-
		H6.9～H11.7	L5#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	113
	カローラFX	H1.6～H7.5	E10#系	-	Be-155	②	-	×	-	-	-	-
	カローラ スパシオ	H9.1～H13.4	ZE11#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	○	112
		H13.4～H19.10	ZE12#N系	イモビライザー無 イモビライザー有	Be-163 取付不可	① -	- -	A / Be-970 A / Be-970	○ / Aタイプ -	- -	-	199 199
	カローラセレス	H4.5～H10.8	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	○	163
	カローラ フィールダー (1500cc/1800cc/ハイブ リッド含む)	H12.8～H18.10	E12#G系	イモビライザー無 イモビライザー有	Be-163 Be-163	① ①	- Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970 A / Be-970	○ / Aタイプ ○ / Aタイプ	- 注3.6	×	162 162
		H18.10～H24.5	E14#G系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-164 別表参照	② -	- -	A / Be-970 A / Be-970	- -	- -	×	469 469
		H24.5～H25.8	E16#G系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-167 取付不可	② -	- -	A / Be-970 -	○ / Aタイプ -	- -	×	580 -
		H25.8～	E161G/162G/163G/164G/165G系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-167 取付不可	② -	- -	A / Be-970 -	○ / Aタイプ -	- -	×	580 -

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。

※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。

注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注4… BeTime224の取付けはできません。

注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。

注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D) の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター・作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
カ	カローラランクス	H13.1～H18.9	ZE12#系	イモビライザー無	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	161
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	×	161
	カローラルミオン	H19.10～	E15#N系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	496
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	496
	カローラレビン	H3.6～H7.5	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	111
				H7.5～H12.8	E11#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-
	カローラワゴン	H3.6～H12.8	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	166
	キャバリエ	H8.2～H12.7	E-TJG00系	-	取付不可	-	-	×		-	-	-
	キャミ	H11.5～H18.1	J10#E/J12#E系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	109
				キーフリーシステム有	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	109
	クラウン 4ドア (ロイヤル/ アスリート) ※ハイブリッド・マイルドハ イブリッド除く	H1.10～H7.8 H7.8～H11.9 H11.9～H13.8 H13.8～H15.12 H15.12～H20.2 H20.2～H24.12 H24.12～	S13#/14#系	-	取付不可	-	-	A / Be-970		-	-	204
				S15#系	-	Be-160	②	-	C / Be-970		-	-
			S17#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	372
				イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL03T※2	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	372
			S17#系	全車オートアラーム	取付不可	-	-	D / Be-970+Be-974	-	-	-	372
			S18#系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
			S20#系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	553
			GRS210/214系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
	クラウン エステート	H11.12～H13.8 H13.8～H19.7	S17#W系	イモビライザー無	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	373
				イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL03T※2	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	373
			S17#W系	イモビライザー無	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	-	-	×	373
				イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL506 配線方式 A	D / Be-970+Be-974		注3.6	×	373
	クラウン ハイブリッド	H20.2～H24.12 H25.2～	S20#系	プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	564
				全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
	クラウン マジェスタ	H3.10～H7.8 H7.8～H11.9 H11.9～H13.8 H13.8～H16.7 H16.7～H21.3 H21.3～H25.9 H25.9～	S14#系	-	Be-157	②	-	×	-	-	-	367
				S15#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-
			S17#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	-	372
				イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL03T※2	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	-	372
			S17#系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	D / Be-970+Be-974	-	-	-	372
			S18#系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
			S20#系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	565
			GWS214系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
クラウンマイルド ハイブリッド	H13.8～H15.12	S17#系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
グラントハイエース	H11.8～H14.5	CH1#W系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	138	
グランビア	H7.8～H14.5	CH1#W系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	138	
クルーガー	H12.11～H15.8	U2#W系	-	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	371	
	H15.8～H19.8	U2#W系	全車イモビライザー	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A※1	D / Be-970+Be-974		注3.6	×	355	
クルーガー ハイブリッド	H17.3～H19.6	MHU28W系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
クレスト	H2.8～H4.11	X8#系	-	Be-153	②	-	×	-	-	-	-	
	H4.11～H6.9	X9#系	-	Be-155	②	-	×	-	-	-	-	
	H6.9～H8.9	X9#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	160	
	H8.9～H13.7	X10#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	注4	○	159	

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。

※2 Be-IL01T/Be-IL03Tイモビ対応アダプターの生産終了・販売終了に伴い、在庫が無くなり次第、取付け適合から外させていただきます。ご了承ください。

※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶ所の番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。

注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注4… BeTime224の取付けはできません。

注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。

注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
カ	コルサ	H2.9～H6.9	L4#系	-	Be-155	②	-	x		-	-	-
		H6.9～H10.12	L5#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	205
	コロナ	H1.8～H4.8	T17#系	-	Be-153	②	-	x		-	-	-
		H4.8～H8.1	T19#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	137
	コロナEXIV	H1.9～H5.10	T18#系	-	Be-153	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	136
		H5.10～H10.4	T20#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	135
サ	コロナプレミオ	H8.1～H13.12	T21#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	134
	サイノス	H3.1～H7.9	L4#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	133
		H7.9～H11.7	L5#系	-	Be-160	②	-	x		-	-	-
	サクシードワゴン	H14.7～H25.10	P5#G系	-	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	382
	シエンタ	H15.9～	NCP8#G系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	420
				イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970	○ / Aタイプ	注6	○	420
	スープラ	H2.8～H5.6	A70系	-	Be-153	②	-	x		-	-	-
		H5.6～H8.5	A80系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	132
		H8.5～H14.8	A80系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	206
	スパーク	H12.10～H15.3	S221E/S231E系	キーフリーシステム無	Be-651	①	-	x	○ / Aタイプ	-	-	512
				キーフリーシステム有	取付不可	-	-	x		-	-	-
	スターレット	H1.12～H8.1	P8#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	131
		H8.1～H11.7	P9#系	-	Be-160	②	-	x	○ / Aタイプ	-	-	-
	スプリンター	H3.6～H7.5	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	198
		H7.5～H12.8	E11#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	197
	スプリンターカリブ	S60.9～H7.8	E9#系	-	Be-151	②	-	x		-	-	-
		H7.8～H12.12	AE11#G系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	x	130
	スプリンタートレノ	H3.6～H7.5	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	196
		H7.5～H12.8	E11#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	x	195
	スプリンターマリノ	H4.5～H12.8	E10#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	194
	スベイド	H24.7～	NCP14#/NSP140系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	x	581
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-		-	-	-
	セプター	H4.11～H8.7	V1#系	-	取付不可	-	-	x		-	-	-
	セラ	H2.3～H7.8	Y1#系	-	Be-155	②	-	x		-	-	-
	セリカ	H1.9～H5.10	T18#系	-	Be-153	②	-	A / Be-970		-	-	207
		H5.10～H11.8	T20#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	129
		H11.8～H18.4	T23#系	-	Be-162	①	-	A / Be-970		-	x	128
	セルシオ	H1.1～H6.10	UCF1#系	-	Be-157	②	-	A / Be-970		-	-	127
		H6.10～H9.7	UCF2#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	140
		H9.7～H18.9	UCF2#/3#系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	x		-	-	-
	ソアラ	H3.5～H13.5	Z3#系	-	Be-157	②	-	A / Be-970		-	-	157
		H13.5～H17.8	Z4#系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	x		-	-	-

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。
※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… BeTime224の取付けはできません。
- 注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。
- 注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。
- 注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。
- x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ													
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター・作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
タ	ターセル	H2.9～H6.9	L4#系	-	Be-155	②	-	×		-	-	-	
		H6.9～H11.7	L5#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	193	
	タウンエースワゴン	H4.1～H8.9	R2#/3#系	-	Be-153	②	-	A / Be-970		-	-	156	
	タウンエースノア	H8.10～H10.12	R4#G/R5#G系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	155	
		H10.12～H13.11	R40/50系	-	Be-162	①	-	A / Be-970		-	-	154	
	チェイサー	H2.8～H4.11	X8#系	-	Be-153	②	-	×		-	-	-	
		H4.11～H6.9	X9#系	-	Be-155	②	-	×		-	-	-	
		H6.9～H8.9	X9#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	192	
		H8.9～H13.6	X10#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		注4	○	191	
	ツーリングハイエース	H11.8～H14.5	CH4#W系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	×	365	
デュエット	H10.9～H16.6	M1##系	キーフリーシステム無 キーフリーシステム有	Be-651 取付不可	① -	-	B / Be-970+Be-965 ×	○ / Bタイプ	-	-	153 -		
ナ	ナディア	H10.9～H15.8	N1#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	○	152	
	ノア	H13.11～H19.6	AZR6#G系	イモビライザー無 イモビライザー有	Be-164 Be-164	② ②	-	A / Be-970 Be-IL506 配線方式 A※1	○ / Aタイプ ○ / Aタイプ	★ ★注3.6	H16.8以前 × 以降○ H16.8以前 × 以降○	190 190	
		H19.6～H26.1	ZRR7#W/ZRR7#G系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	Be-164 別表参照	② -	-	A / Be-970 A / Be-970	○ / Aタイプ ○ / Aタイプ	★ -	×	486 486	
				H26.1～	ZRR8#W/ZRR8#G系	プッシュスタート無 イモビライザー無 プッシュスタート有 イモビライザー有	調査中 取付不可						
		ノアハイブリッド	H26.1～	ZWR8#G系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可							
	ハ	ハイエースワゴン	H1.8～H16.8	H1##G H1##W系	-	Be-153	②	-	H5.9以降はA/Be-970 H5.9以前は×		-	○	149
H16.8～H19.8			TRH21#W TRH21#B系 TRH22#W TRH22#B系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注5.6	×	222	
H19.8～H24.5			TRH21#W TRH21#B系	イモビライザー無	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注5.6	×	222	
H24.5～H25.11			TRH22#W TRH22#B系	イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.5.6	×	222	
H25.11～			TRH21#W TRH21#B系	プッシュスタート無 イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A		○ / Aタイプ	注3.5.6	×		
			TRH22#W TRH22#B系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可								
ハイエースバン		H16.8～H19.8	KDH2##V KDH2##K TRH2##V TRH2##K系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注5.6	○	222	
		H19.8～H24.5	KDH2##V KDH2##K	イモビライザー無	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注5.6	×	222	
		H24.5～H25.11	TRH2##V TRH2##K系	イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.5.6	×	222	
		H25.11～	KDH2##V KDH2##K	プッシュスタート無 イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A		○ / Aタイプ	注3.5.6	×		
			TRH2##V TRH2##K系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可								
ハイエースレジアス		H9.4～H11.8	H4#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970		-	-	148	
ハイラックス/サーフ (ピックアップは取付不可)		H3.9～H7.12	N13#系	-	Be-153	②	-	A / Be-970		-	○	146	
		H7.12～H14.11	N18#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	×	145	
		H14.11～H17.8	N21#系	イモビライザー無 イモビライザー有	Be-160 Be-160	② ②	-	A / Be-970 Be-IL506 配線方式 A※1	○ / Aタイプ ○ / Aタイプ	- 注3.6	×	430 430	
			H17.8～H21.8	N21#系	全車イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 B	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.6	×	430
		パッソ	H16.6～H22.2	C1#系	キーフリーシステム無 イモビライザー無 キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162 Be-162	① ①	-	B / Be-970+Be-965 Be-IL51D	○ / Bタイプ ○ / Bタイプ	- 注6	×	428 428
H22.2～H25.4			NGC3#/KGC3#系	キーフリーシステム無 イモビライザー無 キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163 Be-163	① ①	-	B / Be-970+Be-965 Be-IL506 配線方式 A	○ / Bタイプ ○ / Bタイプ	- 注1.3.6	×	535 535	
				H25.4～	NGC3#/KGC3#系	キーフリーシステム無 イモビライザー無 キーフリーシステム有 イモビライザー有	調査中 調査中						
パッソセット			H20.12～H24.3	M5#2E系	キーフリーシステム無 イモビライザー無 キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-166 Be-166	② ②	-	B / Be-970+Be-965 Be-IL53D	○ / Bタイプ ○ / Bタイプ	- 注6	○ -	516 516
					ハリアー	H9.12～H15.2	U1#系	-	Be-160	②	-	D / Be-970+Be-974	
		H15.2～H18.1	U3#系	全車イモビライザー	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A※1	A / Be-970		注3.6	×	151	
		H18.1～H25.7	U3#系	全車イモビライザー有 オートアラーム有	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 A	×		注3.6	×	151	
		H25.11～	U6#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×		-	-	-	

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。
※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注2… ドアロック配線をする時にコネクタはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… BeTime224の取付けはできません。
- 注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。
- 注6… BeTime A-1#/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。
- 注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ハ	ハリアー ハイブリッド	H17.3～H24.12	MHU38W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H25.11～	AVU65W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
	ピクシスエポック	H24.5～	LA300ALA/310A系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	パワードアロック 有B / Be-970+Be-965 無×	○ / Bタイプ	-	○	308
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
	ピクシススペース	H23.9～H25.7 H25.7～	L575A/L585A系	キーフリーシステム無 イモビライザー無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	278
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6.7	×	278
	ピスタ	H10.6～H12.4	V5#系	-	Be-160	②	-	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	374
		H12.4～H15.11	V5#系	-	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	-	-	×	375
	ピスタアルデオ	H10.7～H12.4	V5#系	-	Be-160	②	-	D / Be-970+Be-974	-	-	×	378
		H12.4～H15.7	V5#系	-	Be-162	①	-	D / Be-970+Be-974	-	-	×	379
	ファンカーゴ	H11.8～H17.9	NCP2#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	189
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	189	
	ブラッツ	H11.8～H17.11	CP1#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	141
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	141	
	プリウス (PHVを除く)	H9.12～H15.9	NHW1#系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H15.9～H21.5	NHW20系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
		H21.5～H23.11	ZVW30系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	544
		H23.11～	ZVW30系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	544
	プリウスα	H23.5～H25.8	ZVW4#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	563
		H25.8～	ZVW4#W系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	563
	ブレイド	H18.12～H24.4	AZE15#H/GRE156H系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	490
	ブレビス	H13.6～H19.7	JCG1#系	全車イモビライザー	Be-162	①	Be-IL02T	D / Be-970+Be-974	○ / Aタイプ	-	×	437
	プレミオ	H13.12～H16.12	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系	排気量1800/1500cc	Be-163	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	188
				排気量2000cc	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	188
		H16.12～H19.6	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系	-	Be-164	②	-	A / Be-970	-	-	×	345
		H19.6～	T26#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-164	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	489
	プログレ	H10.5～H13.4	JCG1#系	イモビライザー無	Be-160	②	-	×	○ / Aタイプ	-	-	376
				イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	376
H13.4～H19.7		JCG1#系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
プロナード	H12.4～H15.5	MCX20系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
プロボックスワゴン	H14.7～H25.10	NCP5#G系	-	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	384	
ベルタ	H17.11～H24.6	P9#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	447	
			プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	447	
ポルテ	H16.7～H24.7	NNP1#系	スマートドアロック無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	107	
			スマートドアロック有	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	○	107	
	H24.7～	NCP14#/NSP140系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	581	
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	
マ	マーク2	H2.8～H4.11	X8#系	-	Be-153	②	-	×	-	-	-	-
		H4.11～H6.9	X9#系	-	Be-155	②	-	×	-	-	-	-
		H6.9～H8.9	X9#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	187
		H8.9～H12.10	X10#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	注4	○	186
		H12.10～H16.11	X11#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	185
				イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL03T※2	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	185

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。

※2 Be-IL01T/Be-IL03Tイモビ対応アダプターの生産終了・販売終了に伴い、在庫が無くなり次第、取付け適合から外させていただきます。ご了承ください。

※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。

注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。

注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注4… BeTime224の取付けはできません。

注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。

注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

トヨタ車適合情報

トヨタ												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※3	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
マ	マーク2ブリット	H14.1～H19.7	X11#系	イモビライザー無	Be-162	①	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	-	158
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	158	
	マーク2クオリス	H9.4～H14.1	V2#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970		-	-	184
	マークX	H16.11～H21.10	GRX12#系	イモビライザー無	Be-166	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	360
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	360	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	360	
				プッシュスタート無 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	
	H21.10～H24.8 H24.8～	GRX13#系	プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	×	554		
	マークXジオ	H19.9～H25.11	A1#系	全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	×	499	
マスターエース	H4.1～H8.10	R2#/3#系	-	Be-153	②	-	×	-	-	-	-	
ラ	ライトエースワゴン	H4.1～H8.10	R2#/3#系	-	Be-153	②	-	A / Be-970	-	-	-	181
	ライトエースノア	H8.10～H10.12	R40G/R50G系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	183
		H10.12～H13.11	R40G/R50G系	-	Be-162	②	-	A / Be-970	-	-	○	182
	ラウム	H9.5～H15.5	EXZ1#系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	×	180
		H15.5～H23.10	NCZ2#系	イモビライザー無	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	-	×	399
				イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	399
	ラクティス	H17.10～H22.11	CP10#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注6	×	440
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	440
		H22.11～	NCP12#/NSP12#系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注6	×	546
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	×	546
	ラッシュ	H18.1～	J210E/J200E系	キーフリーシステム無 イモビライザー無	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	453
				キーフリーシステム有 イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6	×	453
	ランドクルーザー プラド (12V車のみ)	H2.4～H7.2 H7.2～H8.5 H8.5～H12.7 H12.7～H14.10 H14.10～H21.9 H21.9～H25.9 H25.9～	J7#系 J7#系 J9#系 RZJ/KZJ9#系 J12#系 GRJ15#W/TRJ150W系 GRJ15#W/TRJ150W系	-	Be-151	②	-	×	-	-	-	-
				-	Be-153	②	-	×	-	-	-	-
				-	Be-160	②	-	A / Be-970	-	-	-	178
				全車イモビライザー	Be-160	②	Be-IL01T※2	×	-	-	-	
				全車イモビライザー	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A※1	×	○ / Aタイプ	注3.6	×	176
				全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	555
				全車プッシュスタート イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	-	×	555
				ランドクルーザー	H1.10～H10.1 H10.1～H12.5 H12.5～H14.8	HDJ/HZJ /FZJ 8#系 HDJ/UZJ10#系 J10#系	-	取付不可	-	-	A / Be-970	-
	-	Be-160	②				-	A / Be-970	-	-	○	175
	ディーゼル車 全車イモビライザー有	Be-160	②				Be-IL01T※2	×	-	-	-	-
	H14.8～H19.9 H19.9～	J10#系 UZJ200W/URJ202W系	ガソリン車 全車イモビライザー有		取付不可	-	-	×	-	-	-	-
			全車イモビライザー		Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A	×	○ / Aタイプ	注3.6	×	477
			全車プッシュスタート イモビライザー有		取付不可	-	-	×	-	-	-	-
	レジアス	H11.8～H14.5	H4#系	-	Be-155	②	-	A / Be-970	-	-	-	365
	レジアスエース	H16.8～H19.8	KDH2##V KDH2##K TRH2##V TRH2##K系	-	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注5.6	○	222
		H19.8～H24.5	KDH2##V KDH2##K	イモビライザー無	Be-160	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注5.6	×	222
H24.5～H25.11		TRH2##V TRH2##K系	イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A	A / Be-970	○ / Aタイプ	注3.5.6	×	222	
H25.11～		KDH2##V KDH2##K TRH2##V TRH2##K系	プッシュスタート無 イモビライザー有	Be-160	②	Be-IL506 配線方式 A	○ / Aタイプ	注3.5.6	×			
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可								

※1 Be-ILW05Tでも取付け可能ですが生産終了・販売終了の為、Be-IL506へ品番変更となります。
※2 Be-IL01T/Be-IL03Tイモビ対応アダプターの生産終了・販売終了に伴い、在庫が無くなり次第、取付け適合から外させていただきます。ご了承ください。
※3 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注2… ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972が必要になります。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… BeTime224の取付けはできません。
- 注5… ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。
- 注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。
- 注7… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- D… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-974とBe-970の両方使用により取付可能。
- ×