


# 車両情報ユニット DROP-006 取扱説明書

F629011 2MA0391

## 商品説明

本製品はアイセーフ(DC-DR350、DC-DR250、DC-DR200用)の車両情報ユニットになります。  
本製品と接続することで車速情報、ブレーキ情報を取得することができます。

## セット内容




※イラストはイメージであり、実際の商品とは異なる場合があります。

## 注意

- ・本製品は、DC12/24V車専用です。
- ・テスター、ドライバー、ニッパー、スパナまたはボックスレンチ等、取付時に工具が必要になる場合があります。
- ・取付けには専門の知識が必要になります。取付けはお買い上げの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。お客様ご自身で取付けられた場合は保証が受けられません。
- ・ACCまたはIG OFF時、車速情報、ブレーキ情報は正常に取得できません。
- ・無電圧車速パルス車など(矢崎製デジタルタコグラフまたはアナログタコグラフが搭載されていない車両など)へ本製品を接続する場合、プルアップハーネス(DROP-005)が必要になります。
- ・機械式車速センサーのお車へは取付けできません。



## ◆取付方法

### 取付全体図





### ◆アドバイス エレクトロタップを使った接続方法

- 1) 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、10Pハーネスのコードを差込み穴からストッパーまで深く挿入します。
- 2) プライヤー等で金属端子を完全に押し込みます。



- 3) カバーを矢印の方向に倒し、ロックします。
- 4) 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。




## 取付け手順

### ①ボディアースの接続

10Pハーネスのアース線（黒色）を車両アースボルトに接続します。

<取付け例>



この部分に取付けます

**注意**

アース端子と車両フレームの間に樹脂・塗装等があると確実なアースが取れません。そのような場所へアース端子を取付けると動作が不安定になることがあります。


### ②フットブレーキの接続

ブレーキペダルを踏んで電圧が12V(24V車の場合は24V)、踏まないで0Vになる配線に付属のエレクトロタップを使用し延長線(黄色)を接続します。\*10Pハーネスのブレーキ線(黄色)と延長線(黄色)のギボシが確実に接続されていることを確認してください。




### ③車速パルスの接続

車両の車速信号線と延長線(紫色)を付属のエレクトロタップを使用して接続します。10Pハーネスの車速信号線(紫色)と延長線(紫色)のギボシが確実に接続されている事を確認してください。\*車速信号配線情報については、お近くのカーディーラー、自動車工場などへお問い合わせください。




### ④ACC線の接続

10PハーネスのACC線(赤色)をイグニッションキー(鍵)がACC位置で電圧が12V(24V車の場合は24V)、OFFの位置で必ず0Vになる車両の配線に付属のエレクトロタップで接続します。\*OFFの位置で電圧が0Vにならない車両やアイドル検出機能を使用する時はイグニッション電源へ接続してください。



### ⑤本体の接続と固定

アイセーフと本体を接続し、その後10Pハーネスと本体を接続し付属のインシュロックおよび両面テープを使用して本体を目立たない場所に固定します。



### ⑥取付け完了

本体の設定メニューより車速パルスの設定を行なってください。

## 設定方法

本製品をアイセーフに接続した後、車速パルスの設定を行なってください。  
\*車速信号配線情報については、お近くのカーディーラー、自動車工場などへお問い合わせください。


### ●DC-DR350へ接続した場合

DC-DR350の場合、初期設定はオート設定となっており、**自動で車両の車速パルスを認識します。**  
\*車両によって自動認識が出来ない場合があります。記録された映像の車速と実際の速度が大幅に異なる場合、設定画面より車速パルスの設定を行なってください。  
\*録画/再生スイッチを『PLAY』に切替えて起動すると、ブザー音で車速パルスを検出したことを確認することができます。

<<ビューワーソフトの基本設定画面>>



<<テレビ接続時の本体設定画面>>



### ●DC-DR200、DC-DR250へ接続した場合

DC-DR200、DC-DR250の場合、設定画面の「SPEED PULSE」(車速パルス)の設定を行なってください。  
\*初期設定は4パルスに設定されています。

<<DC-DR250設定画面>>



## 確認方法

アイセーフと車両情報ユニットを車両へ取付けし走行テストを行なってください。  
一定の速度で走行して(30km/h程度)、再生時の速度と狂いが無いか確認します。  
\*30km/hで走行した場所、ブレーキを踏んだ場所を覚えておき、再生時に比較、確認をしてください。  
表示される速度が速すぎる、または遅すぎる場合は車速パルスの設定が間違っていることが考えられますのでカーディーラー、修理工場等でお車の車速パルス数を確認してください。

## 故障かな?と思ったら

- Q. 本体の電源が入らない。
  - A. 車両情報ユニット(10Pハーネス)のヒューズが飛んでいたり、配線が間違っていないか?
- Q. フットブレーキ、車速の情報が表示されない。
  - A. 配線が間違った場所に接続されていたり、接触不良をおこしていたりしていませんか?

製造元

株式会社コムテック  
http://www.e-comtec.co.jp

〒470-0206  
愛知県みよし市助生町下石田60番  
サービス部 PHONE 0561-36-5654