

ホンダ車適合情報

平成26年9月現在

- ◆ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。
- ※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。

◎ 確認事項

- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクタ等、純正コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行ってないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ タイプR(マニュアル車含む)グレードにエンジンスターターの取付けはできません。
- ※ この適合表に記載されていないイモビライザー、スマートカードキー、スマートキー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
- ※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。
- ※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。
- ※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。
- ※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「[取付対応表](#)」を参照してください。
- ※ 一部車両の純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。
- ※ ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことのできる車種はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
A	CR-V	H7.10~H13.9	RD1/2系	-	Be-865	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	246	
		H13.9~H18.10	RD4~7系	イモビライザー無	Be-863	①	-	C / Be-970	-	-	×	247	
				イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	C / Be-970	注4☆	×	247		
		H18.10~H23.11	RE3/RE4系	スマートキー有/無 全車イモビライザー	↓WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合		Be-863	①	Be-IL34H	E	注6.8	×	505
				↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合		付属	①	付属	E	注6	×	505	
	H23.11~	RM1/RM4系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
	CR-X	S62.9~H3.9	EF系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-		
	CR-Xデルソル	H4.2~H9.6	EG/EH系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-		
	CR-Z	H22.2~	ZF1/ZF2系	スマートキー無 イモビライザー有	↓WR630H/WR610H以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合		Be-863	①	Be-IL34H	E	注6.7.8	×	569
					↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合		付属	①	付属	E	注6.7	×	569
					スマートキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL38H	E	注6.7.8	×	569	
	HR-V	H10.9~H18.2	GH1~7系	-	Be-867	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	245	
	MDX	H15.2~H18.7	YD1系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-		
	NBOX	H23.11~	JF1/JG2系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-		
	NBOXプラス	H24.7~	JF1/JG2系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-		
N-ONE	H24.11~	JG1/JG2(2WD/4WD)系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-			
N-WGN	H25.11~	JH1/JH2系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-			
NSX	H2.9~H17.12	NA系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-			
S2000	H11.4~H21.6	AP系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-			
S-MX	H8.11~H14.1	RH1/RH2系	-	Be-866	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	244		
Z(ゼット)	H10.10~H14.1	PA系	-	Be-868	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	×	243		

- ※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
- ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎ 「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- ☆… セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。
- 注2… エンジンスターターを取付けた一部ホンダ車で、イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。(ターボタイマー使用時)その場合はシフト検出アダプターBe-973を取付けして下さい。
- 注3… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除して下さい。備考欄に☆印のある車両はオプションBe-976の取付けによりセキュリティアラーム機能をそのままにしてエンジンスターターの取付けが可能です。またセキュリティアラームが解除できない、Be-976が対応していない場合はエンジンスターターの取付けはできません。
- 注5… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注6… P/N検出(シフトポジション検出)はできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注7… ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態では止まってしまいます。バッテリー上がりにはご注意ください。
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… 別途配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅するセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く)
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ホンダ車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)		
ア	アヴェンシア	H11.9~H15.6	TA1~4系	-	Be-869	①	-	C / Be-970		-	-	407		
	アコード	H1.9~H5.9	CB1~4系	-	取付不可	-	-	x			-	-	-	
		H5.9~H9.9	CD3~6系	-	Be-863	①	-	C / Be-970			-	-	242	
		H9.9~H14.10	CF3~5/ CL1,3系	-	Be-863	①	-	C / Be-970			-	-	241	
		H14.10~H17.11	CL7~9系	スマートカードキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	x			注3	-	-	319
				スマートカードキー有 イモビライザー有	取付不可	-	-	x		-	-	-	-	319
		H17.11~H20.12	CL7~9系	スマートキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL35H	E			注3,6.8	-	-	506
		H20.12~H25.6	CU1/CU2系	スマートキー有	取付不可	-	-	x			-	-	-	-
	アコードクーペ	H2.4~H6.3	CB6/7系	-	取付不可	-	-	x			-	-	-	
		H6.3~H7.12	CD7/8系	-	Be-863	①	-	C / Be-970			-	-	240	
	アコードツアラー	H20.12~	CW1/2系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	-			-	-	-	
	アコードワゴン	H1.9~H5.9	CB9系	-	取付不可	-	-	x			-	-	-	
		H5.9~H9.9	CE1/CF2系	-	Be-863	①	-	C / Be-970			-	-	239	
		H9.9~H14.11	CF6/7/ CH9/CL2系	-	Be-863	①	-	C / Be-970			-	-	248	
		H14.11~H17.11	CM1~3系	スマートカードキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	x			-	-	-	319
	スマートカードキー有 イモビライザー有			取付不可	-	-	x		-	-	-	-	319	
	スマートキー無 イモビライザー有			Be-863	①	Be-IL35H	E		O / Aタイプ	注6.8	-	-	506	
	H17.11~H20.12	CM1~3系	スマートカードキー有 イモビライザー有	取付不可	-	-	x		-	-	-	-		
	アコードハイブリッド	H25.6~	CR5/CR6系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	x			-	-	-	
	アスコット	H5.10~H9.5	CE4/5系	-	取付不可	-	-	C / Be-970			-	-	255	
	アスコットイノーバ	H4.3~H8.12	CB/CC系	-	取付不可	-	-	C / Be-970			-	-	254	
	インサイト	H11.1~H18.6	ZE1系	-	取付不可	-	-	-			-	-	-	
		H21.2~H26.3	ZE2/ZE3系	スマートキー無 イモビライザー有	↓ WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合									
				Be-863	①	Be-IL34H	E		O / Aタイプ	注6.7,8	x		570	
				スマートキー有 イモビライザー有	↓ 専用モデルスターターWR630H/WR610H取付の場合									
				付属	①	付属	E		O / Aタイプ	注6.7	x		570	
				スマートキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL38H	E			注3,6.7,8	x	570	
	インスパイア	H1.9~H7.2	CB/CC (アコード インスパイア)	-	取付不可	-	-	C / Be-970			-	-	253	
		H7.2~H10.10	UA1~3系	-	Be-863	①	-	x			-	-	-	
		H10.10~H15.6	UA4/5系	-	Be-869	①	-	C / Be-970			-	-	268	
		H15.6~H17.11	UC1系	スマートカードキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL506 配線方式 B	x			注5.8	-	-	418
				スマートカードキー有 イモビライザー有	取付不可	-	-	x		-	-	-	-	
		H17.11~H19.12	UC1系	スマートキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL506 配線方式 B	x			注4,5.8☆	-	-	418
スマートキー有 イモビライザー有				取付不可	-	-	x		-	-	-	-		
H19.12~H24.6	CP3系	全車スマートキー イモビライザー有	取付不可	-	-	x		-	-	-	-			
インテグラ	H5.5~H10.1	DC1/2系	-	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965			-	-	252		
	H10.1~H13.7	DC1/2/ DB6~9系	-	取付不可	-	-	x			-	-	-		
	H13.7~H16.9	DC5系	-	Be-863	①	-	C / Be-970			注4	x	408		
	H16.9~H18.7	DC5系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	x			-	-	-		
インテグラSJ	H8.3~H13.7	EK系	-	取付不可	-	-	x		-	-	-			

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
 ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶ所の番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- ☆… セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。
- 注2… エンジンスターターを取付けた一部ホンダ車で、イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。(ターボタイマー使用時)その場合はシフト検出アダプターBe-973を取付けして下さい。
- 注3… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除して下さい。備考欄に☆印のある車両はオプションBe-976の取付けによりセキュリティアラーム機能をそのままにしてエンジンスターターの取付けが可能です。またセキュリティアラームが解除ができない、Be-976が対応していない場合はエンジンスターターの取付けはできません。
- 注5… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注6… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注7… ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態では止まってしまいます。バッテリー上がりにはご注意ください
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… 別途配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅するセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く)
- x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ホンダ車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
ア	ヴェゼル(ハイブリッド含む) エアウェイブ	H25.12~	RU1/2/3/4系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	
		H17.4~H22.8	GJ系	イモビライザー無	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	433	
	イモビライザー有			Be-863	①	Be-IL31H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	433		
	スマートキー有 イモビライザー有			取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
	エディックス	H16.7~H17.12	BE1~4系	イモビライザー無	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	147	
				イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	147	
				スマートカードキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL32H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3	×	147	
		H17.12~H18.11	BE1~4系	イモビライザー無	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	147	
				イモビライザー有	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	147	
				スマートキー有	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	147	
	H18.11~H21.8	BE3/4/8系	スマートキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL506 配線方式 B	C / Be-970	○ / Aタイプ	注4.5.8☆	-	-	502	
			スマートキー有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-		
	エリシオン (プレステージ含む)	H16.5~H17.9	RR1~4系	スマートカードキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	C / Be-970	○ / Aタイプ	注4 ☆	×	315	
				スマートカードキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL32H	C / Be-970	○ / Aタイプ	注3.4 ☆	×	315	
		H17.9~H24.6 H24.6~	RR1~6系	スマートキー無 全車 セキュリティアラーム有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL506 配線方式 B	C / Be-970	注4.5.8☆	×	503		
				スマートキー有 全車 セキュリティアラーム有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	
	エレメント	H15.4~H17.7	YH2系	全車イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	C / Be-970	-	-	-	419	
	オデッセイ	H6.10~H11.12	RA1~5系	-	取付不可	-	-	C / Be-970	-	-	○H9.9 以降	×	251
				Be-869	①	-	C / Be-970	-	-	×	-	264	
		H11.12~H15.10	RA6~9系	スマートカードキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	×	○ / Aタイプ	-	×	311	
				スマートカードキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL32H	×	○ / Aタイプ	注3	×	311	
		H15.10~H18.4	RB1/2系	スマートキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL35H	E	○ / Aタイプ	注6.8	-	507	
				スマートキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL32H	×	○ / Aタイプ	注3.4 ☆	×	507	
H18.4~H19.2		RB1/2系	スマートキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL35H	E	注3.6.8	-	-	507		
			スマートキー有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-		
H19.2~H20.10	RB1/2系	スマートキー有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-				
H20.10~H25.11	RB3/4系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	-	-	-	-				
H25.11~	RC1/2系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-				
オルティア	H8.2~H14.2	EL1~3系	-	Be-864	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	250		
カ	キャバ	H10.4~H13.2	GA4/6系	-	Be-867	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	391	
				イモビライザー無	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	485	
	クロスロード	H19.2~H22.8	RT1~4系	イモビライザー有	↓ WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合	Be-863	①	Be-IL34H	E	注6.8	×	485	
				↓ 専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合	付属	①	付属	E	注6	×	485		
コンチェルト	S63.6~H4.11	MA1~3系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-			

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
 ◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- ☆… セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。
- 注2… エンジンスターターを取付けた一部ホンダ車で、イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。(ターボタイマー使用時)その場合はシフト検出アダプターBe-973を取付けして下さい。
- 注3… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除して下さい。備考欄に☆印のある車両はオプションBe-976の取付けによりセキュリティアラーム機能をそのままにしてエンジンスターターの取付けが可能です。またセキュリティアラームが解除ができない、Be-976が対応していない場合はエンジンスターターの取付けはできません。
- 注5… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注6… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注7… ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態では止まってしまいます。バッテリー上がりにはご注意ください。
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… 別途配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅するセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く)
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ホンダ車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)				
サ	ザッツ シビック (シャトル/クーペ/タイプR は取付不可)	H14.2~H19.10	JD1/2系	-	Be-868	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	×	267				
		H3.9~H7.9	EG系	-	取付不可	-	-	x	-	-	-	-				
		H7.9~H12.9	EJ2系	EK2~5/8系	-	Be-864	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	249			
				H12.9~H17.9	EU2~4系	イモビライザー無	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	279		
		H17.9~H22.12	FD1/2系	全車イモビライザー	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	279				
	シビック ハイブリッド	H13.12~H17.11 H17.11~H22.12	ES9系 FD3系	全車イモビライザー	↓ WR630H/WR610H以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合				Be-863	①	Be-IL34H	E	○ / Aタイプ	注6.8	×	436
					↓ 専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合				付属	①	付属	E	○ / Aタイプ	注6	×	436
					取付不可	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シビックフェリオ	H3.9~H7.9 H7.9~H12.9 H12.9~H17.9	EG/EH/EJ系 EK2~5/8系 ES1~3/ET2系	-	取付不可	-	-	-	x	-	-	-	-			
					Be-864	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	357				
					Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	265				
	ジャズ (ガソリン車のみ)	H5.10~H9.2	USC6/9系	-	取付不可	-	-	-	x	-	-	-	-			
					Be-866	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	262				
	ステップワゴン	H8.5~H13.5 H13.5~H15.6 H15.6~H17.5 H17.5~H21.10 H21.10~	RF1/2系	-	Be-866	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	-	262			
			RF3/4系	-	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	-	271			
			RF3~8系	全車イモビライザー	Be-863	①	Be-IL31H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	×	-	144			
			RG1~4系	スマートキー無 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL35H	E	○ / Aタイプ	注3.6.8	-	-	411			
			スマートキー有 イモビライザー有	取付不可	-	x	-	-	-	-	-	-	-			
	ストリーム	H12.11~H18.7 H18.7~H24.4 H24.4~	RN1~5系 RN6~9系	イモビライザー無	Be-863	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	-	274			
				イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	-	274			
スマートキー無 セキュリティアラーム無 イモビライザー無				Be-863	①	C / Be-970	-	-	-	-	-	457				
↓ WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合				Be-863	①	Be-IL34H	E	○ / Aタイプ	注6.8	×	457					
↓ 専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合				付属	①	付属	E	○ / Aタイプ	注6	×	457					
セイバー	H7.2~H10.10 H10.10~H15.6	UA1~3系	-	Be-863	①	-	C / Be-970	-	-	-	-	261				
		UA4/5系	-	Be-869	①	-	C / Be-970	-	-	-	-	275				
ゼスト	H18.3~H19.1 H19.1~H24.11	JE1/JE2系	イモビライザー無	Be-870	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	×	-	456				
			イモビライザー有	Be-870	①	Be-IL506 配線方式 B	C / Be-970	○ / Aタイプ	注4.5.8	×	456					
		スマートキー有 イモビライザー有	Be-870	①	Be-IL33H	C / Be-970	○ / Aタイプ	注3.4	☆	×	456					
		スマートキー無 セキュリティアラーム有 イモビライザー無	Be-870	①	C / Be-970	○ / Aタイプ	注4	☆	×	456						
スマートキー有 セキュリティアラーム有 イモビライザー有	Be-870	①	Be-IL33H	C / Be-970	○ / Aタイプ	注3.4	☆	×	456							
ゼストスパーク	H20.12~H24.11	JE1/JE2系	全車スマートキー有 イモビライザー有	Be-870	①	Be-IL33H	C / Be-970	○ / Aタイプ	注3.4	☆	×	456				

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- ☆… セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。
- 注2… エンジンスターターを取付けた一部ホンダ車で、イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。(ターボタイマー使用時)その場合はシフト検出アダプターBe-973を取付けして下さい。
- 注3… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除して下さい。備考欄に☆印のある車両はオプションBe-976の取付けによりセキュリティアラーム機能をそのままにしてエンジンスターターの取付けが可能です。またセキュリティアラームが解除ができない、Be-976が対応していない場合はエンジンスターターの取付けはできません。
- 注5… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注6… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注7… ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態では止まってしまいます。バッテリー上がりにはご注意ください
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… 別途配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅するセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く)
- x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ホンダ車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※1	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)		
タ	トゥデイ	H2.3~H5.1	JA2/JW3系	-	取付不可			x		-	-	-		
		H5.1~H10.10	JA4/5系	-	Be-857	①		x		-	-	-		
	ドマーニ	H4.10~H9.1	MA系	-	取付不可			x		-	-	-		
		H9.1~H12.10	MB系	-	Be-864	①		x		-	-	-		
トルネオ	H9.9~H12.6	CF3~5/GL1,3系	-	Be-863	①		C / Be-970		-	-	260			
ハ	パートナー	H8.3~H18.3	EY6~9系	-	取付不可			x		-	-	-		
	バモス(ホビオ含む)	H11.6~	HM1~4系、HJは取付不可	-	Be-868	①		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注2	-	259		
	ビガー	H1.9~H7.2	CB/CC系	-	取付不可			x		-	-	-		
	フィット (シャトル/ハイブリッド/ア リア除く)	H13.6~H17.12	GD1~4系	スマートカードキー無 イモビライザー無	Be-863	①		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	x	273		
				スマートカードキー有 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL32H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3	x	273		
		H17.12~H19.10	GD1~4系	イモビライザー無	Be-863	①		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	x	273		
				イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL31H	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	x	273		
	H19.10~H21.11 H21.11~H22.10 H22.10~H25.9	GE6~9系	スマートキー有/無 セキュリティアラーム有/無 全車 イモビライザー有	↓WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合						○ / Aタイプ	注6.8	x	508	
				↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合										
	H25.9~	GK3~6系	スマートキー有/無 セキュリティアラーム有/無 全車 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL34H	E			○ / Aタイプ	注6	x	508	
				↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合										
	フィットハイブリッド	H22.10~H24.5 H24.5~H25.9	GP1/GP4系	スマートキー有/無 セキュリティアラーム有/無 全車 イモビライザー有	↓WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合						○ / Aタイプ	注6.7.8	x	572
					↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合									
	H25.9~	GP5/GP6系	全車プッシュスタート イモビライザー有 セキュリティアラーム有/無	Be-863	①	Be-IL34H	E			○ / Aタイプ	注6.7	x	572	
					↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合									
	フィットアリア	H14.12~H20.6	GD6~9系	イモビライザー無	Be-863	①		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	-	417	
イモビライザー有				Be-863	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.8	-	-	417		
フィット シャトル (ハイブリッド除く)	H23.6~	GG7/GG8系	スマートキー有/無 セキュリティアラーム有/無 全車 イモビライザー有	↓WR630H/WR610以外のBe-IL34H対応スターター取付の場合						○ / Aタイプ	注6.8	x	571	
				↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合										
H23.6~	GP2系	スマートキー有/無 セキュリティアラーム有/無 全車 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL34H	E			○ / Aタイプ	注6.7.8	x	541		
				↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合										
H23.6~	GP2系	スマートキー有/無 セキュリティアラーム有/無 全車 イモビライザー有	Be-863	①	Be-IL34H	E			○ / Aタイプ	注6.7	x	541		
				↓専用モデルスターターWR630H/WR610取付の場合										

※1 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- ☆… セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。
- 注2… エンジンスターターを取付けた一部ホンダ車で、イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります。(ターボタイマー使用時)その場合はシフト検出アダプターBe-973を取付けして下さい。
- 注3… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除して下さい。備考欄に☆印のある車両はオプションBe-976の取付けによりセキュリティアラーム機能をそのままにしてエンジンスターターの取付けが可能です。またセキュリティアラームが解除ができない、Be-976が対応していない場合はエンジンスターターの取付けはできません。
- 注5… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注6… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注7… ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態では止まってしまいます。バッテリー上がりにはご注意ください
- 注8… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… 別途配線不要でドアロック、アンロックができます。(連動してハザードが点滅するセキュリティアラーム車はスターターでエンジン始動しても警報は行ないません。※一部車種除く)
- x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

