

ビューワーソフトをインストールする

弊社ホームページ (http://www.e-comtec.co.jp/) より ビューワーソフトをダウンロードし、ホームページの手 順に従いインストールします。 ○対応 OS:Windows7/Vista/XP

iSafeView2.exe アプリケーション iSafeView2

🖢 アドバイス

パソコンの OS が Windows XP の場合、【Microsoft .NET Framework 3.5】および【Microsoft .NET Framework 3.5 日本語 Language Pack】が必要になります。その場合、マイクロソフト社のダウンロードセンターからダウンロードし、インストールを行なってください。

映像を再生する

1)microSDHCカードカバーを開け、microSDHCカードを取出します。

- ・microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してから引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。



2)カードリーダー等を使用し、パソコンへ挿入します。
 ※ microSDHC カードに対応していないカードリーダーの場合、パソコンがカードを認識できません。



🖞 アドバイス

- microSDHC カードを取出す際はエアコン吹出し口等に落とさないように気を 付けてください。
- ・microSDHC カード内のデータを直接加工(切り取りや貼り付けなど)しない でください。データを正常に読み取れなくなる恐れがあります。

	e) 19701 /207222 / /	-	
7	■ isate Viewerの (DC-1200) 3 4 2000 1 21951 00-1 1000 1 3 4 21951 00-1 1000 1 10000 1 1000 1 10000 1 1000 1 1000 1 1000 1 10000 1	5	
(8)			safe
9	2012/10/22 08:05:41 2012/10/17 12:52:05 2	012/10	10/07. 12/4/08
	Mac 0.28 G Mac 0 Km/h Mac 0.42 G Mac 51 Km/h N	fac: 0.4	43 G Max 66 Km/h
10			
1			
			停止中 322
	(2)		
1	スイッチ操作により保存されたイベント データの一覧を表示	7) 『SD 名称』(⇒ P32)に入力した内容を表示
2	衝撃により保存されたイベントデータの 一覧を表示	8	保存されている録画データのサムネイルを 表示
3	速度超過により保存されたイベントデータ の一覧を表示	9	録画データの撮影日時を表示
4	オールデータの一覧を表示	10	録画データの最大『G』を表示 ※オールデータでは表示されません
5	本体の設定画面を表示	1	録画データの最高速度を表示 ※オールデータでは表示されません
6	パソコンに保存した録画データを読み込む	(12)) 運行データを CSV 形式で出力する ※最新の 1000 件を保存する

🖞 アドバイス

録画データソート機能

録画データの⑧『撮影日時』または⑨『最大 G』をクリックすることで、撮影日時順や最大 G 値順に並べ替えることが出来ます。

パソコンに保存したデータを読み込む

⑤『SD ⇔ PC』をクリックすることで、パソコンに保存されたデータを選択し、 確認することが出来ます。

パソコンに保存する際は microSD カード内のデータすべてを任意のフォルダー へ保存してください。

CSV ファイルで確認できる保存情報

本製品のビューワーソフトで出力されるデータは下記の2種類になります。

≪運行データ≫

保存情報	記録内容
電源をオンにした時間	年月日 時分秒
電源をオフにした時間	年月日時分秒
電源オンからオフまでの走行距離※	0~9999.9km
電源オンからオフまでのアイドリング時間※	00:00:00 ~ 99:59:59
電源オンからオフの間に発生した速度超過時間※	00:00:00 ~ 99:59:59
電源オンからオフの間に発生した速度超過回数※	000~999 🛛
電源オンからオフの間に発生した安全運転報知回数	000~999 🛛
電源オンからオフの間に発生した衝撃トリガの回数	000~999 🗆
電源オンからオフの間に発生したスイッチトリガの回数	000~999 🛛

※ DROP-007 『車両情報ユニット』接続時は車速パルスにより算出した速度を 利用しています。

《イベントデータ》

保存情報		記録内容	備考
発生時刻		年月日時分秒	表示例)2012/08/01 10:00:00
<u> </u>	緯度	*** ******	表示例)035.108739°
1 光士场別	経度	*** ******°	表示例)137.100304°
	前後	-9.99~+9.99G	後ろ(加速側)を正とする
発生時	左右	-9.99~+9.99G	右側を正とする
加速度	上下	-9.99~+9.99G	上側を正とする
	合成	0~+9.99G	表示例)0.06
発生時速度		000 ~ 999km/h	表示例)80km/h

4) 確認したい映像をクリックすると再生画面に切替わり、再生が始まります。



🖢 アドバイス

- ·Google マップはインターネット接続時のみ表示されます。
- ・ビューワーソフトで変換される動画データをパソコンで再生する場合、 QuickTime などで再生することができます。
- ・速度表示が実際の速度と大きく異なる場合は、ビューワーソフトの設定画面より車速パルスの設定を行なってください。(⇒P32)
- ・ブレーキおよび左右のウインカーの作動状態が表示されない場合は、車両への 接続を確認してください。(⇒P13)

※オプション DROP-007「車両情報ユニット」接続時のみ

1	メイン画面表示。初期状態では車外側のカ メラの映像を表示	13	現在のチャプターの再生時間 / 総時間を表示 ※上書きされたデータがある場合、文字色 がオレンジに変わります。
2	加速度グラフを表示	(14)	現在のトラックの再生位置を表示
3	各項目をクリックすることでグラフ表示を ON/OFF する 【X】X 軸(前後)の ON/OFF 【Y】Z 軸(左右)の ON/OFF 【Z】Z 軸(上下)の ON/OFF 【C】C 軸(合成値)の ON/OFF	(15)	各種検知アイコンを表示 【G】トリガ(衝撃)を検出した場所 【S】トリガ(手動スイッチ)を検出した 場所 【T】長時間運転を検出した場所 【★】安全運転を検出した場所 【▲】急加速を検出した場所 【▼】急減速を検出した場所 【▼】急減速を検出した場所 【#】速度超過運転を検出した場所
4	録画データの先頭に戻る	(16)	メイン画面とサブ画面の表示場所を切替える
5	前のトラックに戻る	1)	加速度 / 撮影モード /GPS の受信・未受信 / 音声の有無を表示 ※データ読み込み中は黄色文字で表示
6	再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる	(18)	サブ画面表示。初期状態では車内側のカメ ラの映像を表示
7	コマ送りする※再生中のみ	(19)	インターネット接続時、Google マップを 表示 ※ GPS 受信時のみ自車位置を表示
8	早送りする※再生中のみ	20	ウインカーの動作を表示 ※オプション DROP-007「車両情報ユニッ ト」接続時のみ
9	次のトラックに進む	2	速度表示
10	録画データの一覧画面に戻る	22	ブレーキの ON/OFF を表示 ※オプション DROP-007「車両情報ユニッ ト」接続時のみ
1	メイン画面に表示された映像の静止画 (jpeg) を 1 枚のみ保存する ※一時停止中のみ表示	23	再生データのトラックの数 / 録画日時を表示 ※データ読み込み中は黄色文字で表示
12	現在再生している映像を動画データ(avi) に変換し保存する ※一時停止中のみ表示		

設定を変更する

ビューワーソフトの『本体設定』より、設定を変更することができます。

🖞 アドバイス

設定を行なった microSDHC カードを本体に挿入し、電源を入れる事によって本体に設定が反映されます。



設定一覧

項目	設定内容	初期設定	備考
スイッチ イベント	ON/OFF	ON	
衝撃イベント	ON/OFF	ON	
速度超過	ON/OFF	OFF	
常時録画	ON/OFF	ON	
検出加速度	0.1 ~ 1.0G	0.4G	敏感(0.1G) ~鈍感(1.0G)
撮影モード (⇒P34)	2 カメ … 10+10fps / 5+5fps 1 カメ … 20fps / 10fps / 5fps	2カメ 10+10fps	
音声録音	ON/OFF	ON	
音量	OFF/1~10	5	
車速パルス	GPS/2/4/6/8/16/20/25/オート	オート	
威嚇 LED (⇒ P34)	ON/OFF	OFF	
オイル交換	0FF/1000km~9000km	OFF	500km 単位で 設定可能
走行距離	ON/OFF	OFF	
12ヶ月点検	OFF/1 月~ 12 月	OFF	 ヶ月単位で設 定可能
安全運転	OFF/ アラーム / 音声	OFF	
GPS アナウンス	ON/OFF	OFF	
車速アラーム	OFF/10km/h~90km/h	OFF	10km/h 単位で 設定可能
ECO モード	ON/OFF	OFF	
SD 名称	入力した内容がビューワーソフト左上(= 種やナンバー等を入力し、microSD カー	⇒ P28)に - ドの管理に	表示されます。車 ご使用ください。

🖢 アドバイス

- ・別売の車両情報ユニットを接続時に【車速パルス】の設定を[オート]に設定している場合、項目上へマウスカーソルを移動させると現在のパルス数が表示されます。
- ・【威嚇 LED】の項目上へマウスカーソルを移動させると本体の内蔵バッテリー 充電状態が表示されます。

撮影モードを変更する

撮影モードを変更することで、1 カメ /2 カメ、フレームレートを変更す ることができます。

また撮影モードを変更することにより本体に記録できる時間も変わります。

※ 下記表の記録時間は、付属の microSDHC カード(4GB)を使用した場合の目安 としてください。記録時間は録画する風景や明暗によって変動します。状況によっ ては記載内容の半分以下になることもあります。

≪設定内容≫

カメラ数	フレームレート	記録時間
	5fps	約12時間
1 カメラ	10fps	約6時間
	20fps	約3時間
2 4 7 5	5+5fps	約6時間
2 / 2 / 2	10+10fps	約3時間

※ フレームレートとは 1 秒あたりの記録枚数を表わしており、fps (Frames Per Second) という単位で表します。数値が大きいほど映像が滑らかに再生されます。

<u> 威嚇 LED を点滅させる</u>

本製品は本体カメラ側に威嚇 LED(青)を搭載しています。『威嚇 LED』 の設定を ON にすることでキー OFF 後、一定期間点滅します。 ※ 点滅する期間は内蔵バッテリーの充電状態によって異なります。



🖱 アドバイス

威嚇 LED は内蔵バッテリーを使用するため 1 週間に 2 時間以上走行する(充電 する)ことをお勧めします。 ※ 充電状況により威嚇 LED が消灯することがあります。

車両メンテナンス機能

設定した月・走行距離になったあと、次回起動時にアナウンスを行います。

オイル交換のお知らせ

設定画面で『1000km ~ 9000km(500km 単位)』から選択し設定す ると、設定した距離を走行後、次回起動時にオイル交換を促すアナウンス を行います。

例) 3000km に設定した場合



3000km 走行

🖢 アドバイス

オイル交換終了後、設定画面で『走行距離リセット』を行うことで、再度設定した距離 を走行後オイル交換のアナウンスを行います。

12ヶ月点検のお知らせ

設定画面で『1月~12月』から選択し設定することで、設定した月になると車両点検を促すアナウンスを行います。

「車両点検の時期になりました。」

設定

安全運転報知機能

急加速や急減速等、一定以上の「G(加速・減速)」を検出すると音声また はアラーム音でお知らせする機能です。エコ運転の目安にしてください。 また、長時間運転報知機能も連動して ON になります。

<u>アナウンス内容</u>

運転状況によって音声が切替わります。

安全運転報知レベル	アラーム音、音声内容
レベル 1	効果音 安全運転を心がけましょう
レベル 2	効果音 安全運転を心がけてください
レベル 3	効果音 運転に注意してください。

※ 設定をアラームにした場合、効果音のみ鳴ります。

🖢 アドバイス

・衝撃検出レベルの設定に応じて報知レベルが変化します。

- ・ブザーが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の目 安にしてください。
- ・スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時は、安全運転報知機能は 作動しません。

長時間運転報知機能

連続で2時間運転を行なった時に下記アナウンスを行います。 ※安全運転報知機能を『アラーム』に設定していてもアナウンスを行います。

「運転時間が2時間になりました。」

GPS セーフティアナウンス機能

事故多発ポイントや速度監視路線等、事故の多い地点を通過する前に注意 を促すアナウンスを行います。 ※ ポイントの追加および更新を行う事はできません。

事故多発ポイント

事故多発ポイントとして登録されている地点の約 300m 手前で 1回下記 アナウンスを行います。

「この先事故多発ポイントです。」

速度監視路線

速度監視路線として登録されている地点の約 1km 手前で 1回下記アナウ ンスを行います。

「この先速度監視路線です。」

車速アラーム機能

設定画面で『10~ 120km/h』から選択し設定することで、設定した速 度を超えた場合に下記アナウンスを行います。 またアナウンス後 1 分間は再アナウンスを行いません。

「スピードの出し過ぎに注意しましょう。」

設定

エコモード

エコモードを設定することで、エコ運転を支援するアナウンスを行います。

項目	アナウンス内容
加速評価(ふんわりアクセル)	ふんわりアクセルです。
	緩やかな加速を心がけましょう。
	緩やかな減速を心がけましょう。
一定速度での運転評価	エコ運転です。
アイドリング検出機能	長時間のアイドリングは控えましょう。
タイヤの空気圧チェック	タイヤの空気圧を点検しましょう。
エアコンの適正温度	エアコンは適切な温度に設定しましょう。

加速評価(ふんわりアクセル)

ゆっくりスタートした時に上記アナウンスを行います。

加減速評価

急な加減速を検出した時に上記アナウンスを行います。

一定速度での運転評価

30~60km/h において一定速度での走行を続けると上記アナウンスを行います。

アイドリング検出機能

速度が Okm/h の状態が 5 分間連続した場合に左記アナウンスを行います。 無駄なアイドリングを無くすことで、燃費の向上や CO2 の削減に役立ちます。 ※ アナウンスを行うまでの時間を変更することはできません。

🖢 アドバイス

アイドリング検出機能を使用する場合、付属電源コードの ACC 線を車両 IG 線に 接続する事をお勧めします。 ※車両 ACC 線に接続した場合、ACC ON の状態(エンジン OFF)でもアナウ ンスを行います。

タイヤの空気圧チェック

月が変わって最初の起動時に1回、左記アナウンスを行います。

エアコンの適正温度

7/1 ~ 8/31 の 10:00 ~ 15:59 に起動したときに 1 日に 1 回のみ左記 アナウンスを行います。また他のエコモードのアナウンスと重なった場合 はアナウンスを行いません。

エコ運転を行う際の注意点

- 1. 丁寧なアクセルワークを心がけましょう。 ※最初の5秒で20km/h程度になるのが目安です。
- 車間距離に余裕を持ち、急加速・急減速を行わず速度変化の少ない運転 をしましょう。
- 3. 早めにアクセルを OFF にし、エンジンブレーキを有効に使いましょう。
- 4. 気象条件に応じたエアコン操作をしましょう。
- 5. 無用なアイドリングはやめましょう。
- 6. タイヤの空気圧は定期的にチェックしましょう。
- 7. 無駄な荷物を車に積むのはやめましょう。



設

定

パスワードを設定する

パスワードを設定することで、プライバシーの保護や他人に録画データを 見られないようにセキュリティを強化することができます。

________ 注意 設定後、パスワードを忘れると解除することもできません。ご注意ください。

設定方法

1) 『本体設定』内の『パスワード』を選択します。

2)4桁の数字を入力し、『OK』を押します。



3)次回ビューワーソフト起動時より、正確なパスワードを入力しない と再生することができません。

🖢 アドバイス

- ・誤ったパスワードを入力した場合は、再度入力を行なってください。
- ・パスワードを設定した場合は、パスワードを忘れないように管理してください。
- ・パスワードを忘れてしまった場合、microSDHC カードのフォーマットをパソコン で行う事で使用することができます。ただし録画データも消去されてしまいます。

パスワード設定を解除する場合

パスワード設定画面で『パスワード解除』を選択してください。



設定内容を残した状態で、録画データのみを消去することができます。

<u>消去方法</u>

1) 『本体設定』内の『録画データ消去』を選択します。



2) 確認画面が表示されるので消去しても良ければ、『はい』を選択します。



3) microSDHC カードを本体に挿入し電源を入れると、録画データの 消去が開始されます。

🖢 アドバイス

- ・設定を行なったmicroSDHCカードを本体に挿入し、電源を入れる事によって本体に設定が反映されます。
- ・記録した映像を1件単位で削除することはできません。

設定

工場出荷時に戻す

工場出荷時に戻すことで、設定と記録した録画データを消去します。

工場出荷時への戻し方

1) 『本体設定』内の『工場出荷時に戻す』を選択します。

2) 確認画面が表示されるので工場出荷時の状態に戻しても良ければ、『は い』を選択します。



3) microSDHC カードを本体に挿入し電源を入れると、設定内容と <u>録した録画データおよびパスワードの消去</u>が開始され、工場出荷時 の状態に戻ります。

🖢 アドバイス

- ・設定を行なった microSDHC カードを本体に挿入し、電源を入れる事によって 本体に設定が反映されます。
- ・記録した映像を1件単位で削除することはできません。
- ・設定を変更する場合は、再度ビューワーソフトから設定の変更を行なってください。