取付説明書/取扱説明書/保証書

# ドライブレコーダー HDR-102/ HDR-202G



お買い上げ時の液晶表示は、次のように 設定されています。 【HDR-102の場合】 起動時および本体操作を行なった後、 30 秒点灯し、その後消灯します。 【HDR-202G の場合】 記動後10km/h以上で走行すると、液晶 ディスプレイは非表示に切替わります。 また停車後は【メニュー / 戻る】を押す ことで再表示を行います。(⇒P49)

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書は取付けおよび操作 手順について記載してあります。正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用く ださい。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。 なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に保管してください。

#### ∧ 注意

エンジンを ON(車両キースイッチを ACC または ON)にし た状態で microSDHC カードの抜差しを行わないでください。 microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となりま す。必ず、車両キースイッチを OFF 後 microSDHC カードの **アクセスランプ(橙)が消灯したことを確認し、microSDHC カー** microSDHC カード ドの抜差しを行なってください。



### 🖱 アドバイス

事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。

COMTEC

設

定

# 目次

目次		2	映像を見る	•••••	••••	30
はじ		3	本体で映像 ナビゲーシ	を再生する ョンで映像を		30
安ご知新使前期梱本別映	<ul> <li>主 のご注意</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	3 6 8 9 10 11 12 12 13	再生する パソコンで パソコンで 保存図存を180 録画をを180 録定てータ パスァームウ	映像を再生する 録画データを する ・・・・・・・・・・・ ついて・・・・・・・・・ ついてくする ・・・・・・ かを履する ・・・・・・ する 定する ・・・・・・ を変更新する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		32 33 36 38 39 40 40 41 42 42
<b>取付</b> : 取付: シァ	<b>方法</b> 寸手順を確認する ガープラグコードを	<b>17</b> 17	<b>設 定</b> 設定方法・ 設定内容一	 覧	••••	<b>43</b> 43 44
接約 日田 取( 本( 動(	<sup>売する</sup> 寺を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17 18 19 20 25	付録 よくあるご LED ランフ メッセージ	デ 質問 が確認表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••	<b>52</b> 53 53
<b>基本</b> 電源	<b>操作</b> 原を ON にする	<b>27</b> 27	製品仕様· <b>保証規定··</b>		••••	54 <b>58</b>
電減 リ1	原を OFF にする セットスイッチについて	27 27	HDR-102/	202G 保証書	•••	裏面

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害 や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「危険」、 「警告」、「注意」の3つに区分して、説明しています。

### ▲ 警告 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を 示しています。

① 注意 この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を 示しています。

本書で使用している記号について				
$\otimes$	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。			
	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。			
$\triangle$	この記号は、気をつけて頂きたい「注意」内容を示しています。			
$\Rightarrow$ PXX	参照先を記載しています。(XX はページ)			
🖢 アドバイス	本製品に関する補足情報を説明しています。			
長押し	スイッチを3秒程度長めに押すことを示しています。			



運転者は走行中に本製品を操作しないでください。わき見や前方不注意によ り交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に 車を停車させてから行なってください。



本製品を水につけたり、水をかけたり、またぬれた手で操作しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。

本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

▲ 警告 本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・ 修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・車両の故障の原 因となります。 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与える 恐れがあります。 穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。 異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用し ないでください。発火して火災の原因となります。 運転の妨げになる場所には取付けしないでください。事故の原因となります。 エアバッグの展開場所には取付けしないでください。万が一エアバッグが作 動した場合、怪我の原因となります。また、配線等によりエアバッグの動作 不良を起こす原因となります。 microSDHC カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って 飲み込んでしまう恐れがあります。 取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なっ てください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。

はじめに

企道	注意
$\oslash$	気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じるこ とがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用し ないでください。
	本製品を下記のような場所で保管しないでください。本体の変色や変形など 故障の原因となります。 ・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。 ・湿度が高い所やほこりの多い所。
	microSDHC カードを本製品に挿入する場合、挿入方向を間違えないでくだ さい。故障や破損の原因となります。
	本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをすると データの破損、故障の原因となります。 ・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。 ・本体を水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。
0	一部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を 及ぼす恐れがあります。取付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。

# ご使用上のお願い

- ●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。予めご了承 ください。
- ●本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- ●本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負いかねます。
- ●本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますので ご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場 合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。
- microSDHC カードを抜く時は必ず、車両キースイッチ OFF 後 microSDHC <u>カードのアクセスランプ(橙)が消灯</u>したことを確認してから抜いてください。 microSDHC カードへのデータ書込み中および読込み中に microSDHC カードの 抜差しを行うと、データ破損やデータ消失、microSDHC カード故障の原因とな りますのでご注意ください。
- microSDHC カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定 になることがあります。
- ●本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをお勧めします。
- ●本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に 記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下の中で使用する場合、液晶画面に「高温注意」が表示されるな ど製品が正常に動作しないことがあります。特に夏場は車内が高温になるため、 窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用ください。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような 映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、 信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周 辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について 弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、 異常ではありません。

- 一部断熱ガラス (金属コーティング・金属粉入りなど)、一部熱吸収ガラス、一部のミラー 式フィルム装着車の場合、GPS 衛星からの電波が受信できない場合があります。
- Windowsのアップデートや Google マップの仕様変更などにより、付属のビューワ ソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。その際は 弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードしてご使用ください。
- 本製品にはお買い上げの日から 1 年間の製品保証がついています。 (ただし microSDHC カード、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
- 本製品は DC12V/24V 車専用です。
- 本製品を船舶、航空機、バイク、自転車で使用しないでください。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行なっておりません。
- ●本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、 本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

# 知っておきたいこと

#### ● 液晶ディスプレイについて

- 液晶ディスプレイは 99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない 画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 液晶ディスプレイは周囲の温度が約75℃以上になるとディスプレイの全体が黒くなったり、約-10℃以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかったりします。これは液晶ディスプレイの特性であって 故障ではありません。周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。
  - ※上記の状態でディスプレイが表示されていない場合でも、その他の機能は正常 に動作しています。

### ● microSDHC カードについて

- ・付属の microSDHC カードは本機専用です。
- ・本機を使用するときは、microSDHC カードが必要です。
- ・microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。 1日2時間程度使用する場合で約2~3年を目安に交換することをお勧めします。 また、使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。 ※寿命となった microSDHC カードはパソコンでも読み込みができなくなるな
  - ど、正常に動作しなくなります。
- ・安定してご使用いただくため、定期的に microSDHC カードをパソコンでフォーマット、または本体の設定メニューから初期化することをお勧めします。
- ・microSDHC カードをパソコンでフォーマットすると専用ビューワソフトおよび 記録されたデータがすべて消去されます。その際は本製品で microSDHC カード を初期化することで、自動でカード内にビューワソフトを生成します。(⇒ P53)
- ・本製品で microSDHC カードの初期化を行うと本機専用フォーマットとなるため、パソコンなどで確認すると microSDHC カードの容量表示が実際より少なく表示されます。
- ・本製品使用時は付属の microSDHC カードを使用してください。付属品以外の microSDHC カードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。

#### ● 日時情報保持用の内蔵バッテリーについて

- ・本製品は日時情報を保持するために本体内部にバッテリーを搭載しています。
- 初めて使用する場合や長期未使用(6ヶ月以上)の場合は、1時間ほど走行し内蔵バッテリーの充電を行なってからご使用ください。
- ・内蔵バッテリーは消耗品のため充電を行なっても右記 メッセージ画面が表示される場合は、裏表紙記載の弊社 サービスセンターまでご相談ください。内蔵バッテリー の交換に関してはお預かり修理での対応となります。



### HDR-202G をご使用の方は下記 GPS に関する内容もご参照ください

### ● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現 在位置を計測するシステムです。

### ● GLONASS とは

「GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema」ロシア宇宙軍の 衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

### ● 準天頂衛星「みちびき」(QZSS)とは

「Quasi Zenith Satellites System」宇宙航空研究開発機構(JAXA)の衛星 を利用し、日本上空での現在位置を計測するシステムです。「みちびき」からの信 号を受信することにより、GPS のみによる測位に比べ、山間部や都心部の高層 ビル街などでも、さらに正確な現在位置を計測できるようになりました。

#### ● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

#### ● GPS 衛星受信と車載電子機器

車載テレビなどで UHF56 チャンネルを受信(設定)している時やナビゲーショ ン本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器からの漏れ 電波により、GPS 衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電 子機器から離し GPS 衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

### ● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出 る場合があります。

#### ● GPS による速度表示について

GPS での速度計測は、車両スピードメーターの速度計測方法と異なるため、表示される速度に差が出る場合があります。

# 新しい microSDHC カードを使用する場合について

- ・新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを使用する際は必ず、 本体で SD カードの初期化を行なってください。(⇒ P51)
- ・パソコンで microSDHC カードをフォーマットする場合は、専用フォーマットソ フトを使用し、フォーマットを行なってください。フォーマットソフトは、下記 SD アソシエーションのホームページから入手できます。 URL: https://www.sdcard.org/ip/
- ※フォーマットをすると、microSDHC カードに記録されたデータがすべて消去されます。必ずデータのバックアップを行なってください。
- ・専用ビューワソフトは弊社ホームページ(http://www.e-comtec.co.jp/)よりダ ウンロードを行うこともできます。

# microSDHC カードの取り出し方について

microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押 し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、 「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。







カバーを引き出し、 構へ倒す。

microSDHC カードを 軽く押し込み、

少し飛び出してきたら 引き抜く。

アクセスランプ

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSDHC カード のロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

▲ 注意 エンジンを ON(車両キースイッチを ACC または ON)にし た状態で microSDHC カードの抜差しを行わないでください。 microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となりま す。必ず、車両キースイッチを OFF 後 microSDHC カードの アクセスランプ(橙)が消灯したことを確認し、microSDHC カー microSDHC カード ドの抜差しを行なってください。



### 🖢 アドバイス

付属品以外の microSDHC カードを使用する際は必ず本体で SD カードの初期化 (⇒ P51)を行なってください。 本体各部名称



# 別売オプション

品名	使用目的 / 仕様	品番
駐車監視・ 直接配線ユニット	駐車監視モード非搭載の機種で、車両キースイッ チ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことが できます。また本製品より電源を供給するため、 シガープラグコードや直接配線コードを別途接 続する必要はありません。	HDROP-05
AV ケーブル	本製品をナビゲーションなどで再生するための ケーブルです。	VC-100
AC アダプター	本製品の電源を家庭用(AC100V) コンセントから取ることが出来ます。	SS-065
microSDHC カード	メモリ容量:8GB メモリタイプ:MLC スピードクラス:class10	HDROP-08

# 映像の記録について

本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。



#### <u>事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。</u> <u>その際は常時録画の映像をご確認ください。</u>

### 🖢 アドバイス

- ・お買い上げ時の設定では、microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、イベント録画それぞれの録画領域の古いデータから上書きして新しい データを記録します。設定により上書き時の動作を変更することができます。 (⇒ P46)
- 本体起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録 されないことがあります。
- ・スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を 検出しても、新しく記録することはできません。
- ・LED ランプが橙点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。設定を終了させるか、メッセージを解除してください。
- ・本製品は、重大な事故などで電源が遮断された場合でも記録中の録画データの破 損を防ぎ保存を行う、バックアップ機能を搭載しています。

### 常時録画について

- ・エンジンを ON(車両キースイッチを ACC または ON)にした後から
   エンジンを OFF(車両キースイッチを OFF)にするまでを、常時録画デー
   タとして microSDHC カードに自動で記録を続けます。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。

## イベント録画について

- ・イベント録画には衝撃を検出した時点のファイルを記録する『衝撃録画 データ』、またスイッチ操作した時点のファイルを記録する『マニュア ル録画データ』の2種類があります。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
- ・[上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録 を停止することもできます。(⇒P46)

#### ■衝撃録画データ

- ・本製品内蔵のGセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検 出した時点のファイルを『衝撃録画データ』として記録します。
- ・ただし1ファイルの前半20秒以内または後半40秒以内に、衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータも『衝撃録画データ』として記録されます。
- ・G センサーの感度は設定により前後・左右・上下それぞれ 0.1G 単位で 感度調整することができます。(⇒ P46)





衝撃を検出した時点のファイルと次のファイルの 合計2ファイルを衝撃録画データとして保存します。

### ■マニュアル録画データ

- ・本製品のスイッチ(【メニュー/戻る】スイッチ除く)を押すと、スイッチ を操作した時点のファイルを『マニュアル録画データ』として記録します。
   ・ただし1ファイルの前半20秒以内または後半40秒以内に、スイッ チを操作した場合、前もしくは後のデータも『マニュアル録画データ』
- として記録されます。





# microSDHC カードの容量による記録時間の目安

記録時間は microSDHC カードの容量、録画サイズ設定、フレームレート設定により変動します。下記表を参考にしてください。(下記表は常時録画およびイベント録画を含めた値です)

※ 本製品付属 microSDHC カード:8GB (class10)

	71/-/	r	nicroSDH(	こ カード容量		(参考)
録画サイズ	V-F	4GB	8GB	16GB	32GB	1 ファイルの 記録時間
	30fps	約 30 分	約 60 分	約120分	約240分	約1分
HD	20fps	約 45 分	約 90 分	約180分	約360分	約1分30秒
	10fps	約 90 分	約180分	約 360 分	約 750 分	約3分10秒
	30fps	約 90 分	約180分	約360分	約 750 分	約3分10秒
SD	20fps	約130分	約280分	約580分	約1150分	約4分50秒
	10fps	約 250 分	約 540 分	約1080分	約2130分	約9分
録画件数		約 28 件	約 56 件	約112件	約 224 件	—
(うちイベント録画件数)		(約5件)	(約11件)	(約22件)	(約44件)	—

※ 太枠は付属 microSDHC カードを示します。

※ 本製品の初期設定は録画サイズが【HD】、フレームレートが【20fps】に設定さ れています。

※ 上記の記録時間はあくまで参考値です。映像の明暗により記録時間は異なります。

- ※ 途中で録画サイズ設定、フレームレート設定を変更して録画した場合は、この限り ではありません。
- ※ イベント録画件数は常時録画領域の割合が 80%(初期設定)での参考値です。
- ※ 市販の microSDHC カードを使用する場合は、必ず本体で動作することを確認の上、 ご使用ください。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご 了承ください。
- ※ 使用する microSDHC カードによっては上記録画件数と異なる場合があります。

### ⚠注意

- ・付属品以外の microSDHC カードを使用する際は必ず本体で SD カードの初期化 (⇒ P51)を行なってください。
- ・microSDHC カードは消耗品であり、1日2時間程度使用する場合で約2~3年 を目安に交換することをお勧めします。
- ・microSDHC カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・付属品以外の microSDHC カードの動作保証は致しかねます。
- ・本体の通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。

<sup>※</sup> 対応 microSDHC カード: 4GB ~ 32GB (class 10 推奨)

## 録画領域について

- ・お買い上げ時の設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、 20% をイベント録画(衝撃録画 / マニュアル録画)の領域として設定 されています。
- ・設定により常時録画のデータ保存容量の割合を [20%~ 80%] の間を 20% 単位で変更することができます。(⇒ P46)
- ·録画領域の設定を変更すると、イベント録画の保存容量の割合も連動して変更されます。



- ※ 衝撃録画 / マニュアル録画データがない場合は 100%常時録画を記録します。
- ※ 使用中に録画領域を変更すると、変更前に記録されたすべての録画データが常時 録画データに切替わります。

取付方法

取付方法



# シガープラグコードを接続する

車両シガーソケットに付属のシガープラグコードを差込み、本体の電源 ジャックに電源プラグを差し込んでください。



# 日時を設定する

日時設定を行なってください。

※ 正確な日時情報で映像に記録するために 1ヶ月に一度は日時を設定し直してください。

### 🖢 アドバイス

- 【HDR-202G】の場合
- ·GPS 衛星を受信すると自動的に日時を設定します。
- ・エンジン始動後、本製品の時刻情報と GPS 衛星からの時刻情報に 1 分以上の ズレが生じている場合、自動的に時刻を補正します。
- ·GPS 衛星が受信しにくい場所では、あらかじめ手動で日時を設定することをお すすめします。

### 設定方法

1) 【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、[メインメニュー] を表示する





2) 【アップ】 【ダウン】を押し[日時設定]を選択し、【OK】を押す



【アップ】【ダウン】で設定し、【OK】で次の項目に移動します。日時変更後[設定]で【OK】を押す

※ [設定] で【OK】を押した時点で日時が設定されます。



取付方法

# 取付位置を確認する

本製品はフロントガラス、またはダッシュボードに取付けることができま す。保安基準に適合させるため、必ず下図および注意事項を確認の上取付 けを行なってください。



⚠ 注意

 ・フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が 限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部よ り 20% 以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない 位置に取付けしてください。

※道路運送車両の保安基準第 29 条(窓ガラス)、細目告示第 195 条および別添 37 ※コードクランプなどの貼付けも保安基準違反となるため、絶対に行わないでください。

- ・ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させる ため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
- ※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別添29・ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- ・地デジや ETC 等のアンテナ近くには設置しないでください。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー 裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッ シュボードへ取付けを行なってください。
- ・本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤 動作を起こす可能性があります。
- ・本製品を車検シールの上に貼らないでください。
- ・車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない可能性があります。
- 本体の取付位置(フロントガラスまたはダッシュボード)により衝撃の伝わりやすさは異なるため、取付位置を変更した場合は必ずGセンサー設定を見直してください。
- 本体カメラ側に遮蔽物があると GPS 衛星からの電波が受信できなくなります。取付 位置には十分注意してください。【対応機種:HDR-202G】

# 本体を取付ける

※本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います。

- ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、本体の取付角度を調 整します。調整後にネジを締めます。
  - ・本体ステー部をフロントガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながら本体が 地面と垂直になるように角度を調整してください。
  - ・角度調整を容易に行うため、取付ステーをフロントガラスへ貼り付ける前に角 度調整を行なってください。



/ 注意

- 必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行なってください。破損の原因となります。
- 角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れる恐れが あります。
- 角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

液晶の映像を確認しながら角度調整を行なっている際も、常時録画データやイベン ト録画データの記録を行なっているため、ご注意ください。

#### P アドバイス

- ・液晶表示が消えた場合、【メニュー / 戻る】スイッチを短押しすることで30秒間
   液晶が再表示されます。(液晶表示が速度連動で走行中は除く)(⇒ P49)
- ・撮影した映像が暗い場合はカメラ輝度調整の設定を変更するか、本製品を少し 下向きになるように角度を調節してください。
- カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしまいますので、取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。

2)付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、 よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラ スに貼付けます。



🖢 アドバイス

ステー貼付け面を

裏側から押さえる。



車外から貼付け面にムラが

ないことを確認する。

気泡や色ムラがある

#### 剥がれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- ・必ず付属のクリーナーで貼付け面および取付ステーの汚れ(油分・水滴など)を キレイにし、乾いてから取付けを行なってください。パーツクリーナー、ガラス クリーナー等は絶対に使用しないでください。剥がれの原因となります。
- ・サンシェード等の日除けを使用する際は、本体をフロントガラスとサンシェード の間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テー プ剥がれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼付けをしてください。また、製品に直接ドライヤーの熱が当らないよう注意してください。
- 一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
- ・取付け後両面テーブがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないよう に注意してください。剥がれの原因となります。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付いていないと剥がれることがあります。
  - シガープラグコードの配線の取回しを行 なってください。

※運転の妨げにならないように、付属のコードクラ ンプを使用し、配線の取回しを行なってください。※地デジや ETC 等のコードと一緒に束ねないようにしてください。地デジや ETC 等の受信感 度が低下する恐れがあります。



# <u>ダッシュボードに取付ける場合</u>

本製品は内蔵のGセンサーにより自動で上下を判別し、液晶表示が反転します。



🖞 アドバイス

画面の上下方向は起動時に判別しているため、使用中に本体を反転しても画面は 反転しません。その場合は、再起動を行なってからご使用ください。



ダッシュボードへの取付けはダッシュボードの熱が伝わり、『高温 注意 本体温度が下がるまで録画を停止します』のメッセージ表示 がフロントガラスへの取付けに比べ出やすくなります。頻繁に表 示される場合はフロントガラスへの取付けをおすすめします。 ※メッセージ表示中は録画を行いません。本体温度が下がる までお待ちください。



取付方法

# 本体を取外す

角度調整ネジを緩めて、本体を引抜き取外します。



- ・必ず角度調整ネジを緩めた状態で取外してください。破損の原因となります。
- ・再度取付後は六角レンチで角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に 外れる恐れがあります。
- ・角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

# 動作を確認する

### 1.GPS の受信を確認する (対応機種: HDR-202G)

車両キースイッチを ON にし、本体起動後、 GPS を受信することを確認してください。

- ※ GPS を受信すると GPS アイコンおよび 速度が表示されます。
- ※ GPS の受信には数十秒~数分かかる場合が あります。



アイコン	表示内容
×	GPS を受信時に表示
1	GPS を未受信時に表示

## 🖢 アドバイス

下記のような場所では、GPS を受信することができず、GPS アイコンの表示および速度の表示がされません。(トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中など)その場合、場所を移動してから確認を行なってください。

# 2. マニュアル録画の動作を確認する

 LED ランプが緑点灯している時に、ラジオ やオーディオを鳴らした状態で、【メニュー / 戻る】以外のスイッチを押してください。

※かんたんスイッチの設定を [録画]に設定している 場合、かんたんスイッチでもマニュアル録画を行 うことができます。(⇒ P48)



2)『ピッ』と音が鳴り、LED ランプが緑点滅を 始め、音声および録画データを記録します。 ※音声は自動で録音されます。



🖱 アドバイス

お買い上げ時の録音設定は[ON]になっています。設定で OFF にすることもで きます。( ⇒ P45)

### 3. 記録した映像を確認する

本体で記録した映像を確認してください。(⇒P30)

#### ≪確認内容≫

- ・『常時録画』内に電源 ON から電源 OFF までの映像が正常に記録されていること
- ・『マニュアル録画』内にスイッチ操作で記録した映像が正常に記録され ていること
- ・録画データに音声が録音されていること

基本操作

# 電源を ON にする

車両キースイッチを ACC または ON にしてください。





初期チェック中(橙点灯)



録画中(緑点灯)

SDカードを

確認してください

🖢 アドバイス

microSD カードチェック機能 本製品では起動時に microSDHC カードをチェックし、カー ドが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするた め、撮り逃しを防止できます。 ※対処方法に関しては P53 を参照ください。

# 電源を OFF にする

車両キースイッチを OFF にしてください。



# リセットスイッチについて

本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際 は本体のリセットスイッチを先の細い物で押して、 本体システムを再起動してください。

※ リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像 は消去されません。





## 録画画面



【対応機種:HDR-202G】 自車の走行速度を表示 ※GPS受信時のみ表示

ー現在の日時を表示



#### ■マニュアル録画

 ・録画中に本製品のスイッチ(【メニュー/戻る】 スイッチ除く)を押すと、『マニュアル録画デー タ』として記録を行います。
 ・設定を変更することにより、【かんたんスイッ チ】でもマニュアル録画を行うことができます。 (⇒ P48)

## 再生画面



基本操作

# 本体で映像を再生する

】 【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、メインメニューを表示する



2. [映像を再生する]を【アップ】 (ダウン】で選択し、【OK】を押す



- 3. 映像の種類を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す
  - •[常時録画]......常時録画データを表示
  - 「衝撃録画」………………衝撃検出による録画データを表示
  - ・[マニュアル録画].....スイッチ操作による録画データを表示



**4.** 見たいファイルを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押すと映像の再生が始まります



5. 映像再生中に【OK】または【かんたんスイッチ】を<u>長押し</u>すると、 再生中の映像を早送りすることが出来ます。

・早送り中に【OK】または【かんたんスイッチ】を短押しすると一時停止します。



6.再生終了後は【メニュー/戻る】を押し、設定画面から抜けること で録画画面に戻ります。

#### 🖢 アドバイス

#### かんたん再生機能

- ・本製品のかんたんスイッチを押すことで、最後に撮影した映像を設定メニュー に入らずに再生することができます。
- ・再生後は上記手順6.の操作を行うことで録画画面に戻ります。
- ※ かんたんスイッチの機能は設定で変更することができます。(⇒ P48)



# ナビゲーションで映像を再生する

本製品をビデオ入力端子を備えたナビゲーションや車載モニターと別売オ プションの AV ケーブルで接続することで、本体の液晶表示をナビゲーショ ンや車載モニターに表示させることができます。

※ AV ケーブルを接続し車載モニターなどへ映像を出力した場合は、液晶表示設定 (⇒ P49)の設定内容にかかわらず車載モニターなどへ映像を表示します。

### 映像再生方法



#### ■再生方法

- 1) 別売 AV ケーブル(品番:VC-100)を本体のテレビ接続端子へ接続します。(上図 ①)
- 2) 付属シガープラグコードまたは別売 AC アダプター(品番:SS-065)を 本体の電源ジャックへ接続します。(上図 ②)
- 3) P30の手順に従い、記録した映像を再生してください。 (接続したモニターへ映像が表示されます。※本体液晶画面の表示は行いません)

## 市販の AV ケーブルを使用する場合

本製品で使用出来る AV ケーブルの 4 極ミニプラグ端子の仕様は、下記の イラストのようになっています。

使用する際は必ず、下記仕様に沿った AV ケーブルを使用してください。



# パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、付属 microSDHC カード内の専用ビューワソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。

### 🖞 アドバイス

・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
 OS: 日本語版 Windows 7 / 8.1 (タブレット PC 除く)
 CPU:Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz 同等以上を推奨
 メモリー:4GB 以上を推奨
 画像解像度:FWXGA(1366 × 768 ピクセル)以上を推奨
 ※ Internet Explorer がインストールされていないと正常に動作しない事があります。

### 映像を再生する

- 車両キースイッチを OFF 後、microSDHC カードカバーを開け、 microSDHC カードのアクセスランプ(橙)が消灯したことを確認し、 microSDHC カードを取り出します。
  - ・microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
  - ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。
  - アクセスランプ点灯中に引き抜くと録画データが破損し、再生できない場合が あります。



カバーを引き出し、 横へ倒す。



- microSDHC カードを 軽く押し込み、
- 少し飛び出してきたら 引き抜く。



 microSDHC カードを取り出す際はエアコン吹出し口等に落とさないように気を付 けてください。  2)カードリーダーなどを使用し、パソコンへ挿入します。
 ※ microSDHC カードに対応していないカードリーダーの場合、パソコンが カードを認識出来ません。



▲ 注意 ・microSDHC カード内のデータを直接加工(切り取りや貼り付けなど)しないでく ださい。データが正常に読み取れなくなる恐れがあります。

 microSDHC カード内のビューワソフトを 起動し、再生したいファイルを選び【再生】 HDRviewer.exe 1.0.0 2016/03/09 10:00
 パタンを押すと映像が再生されます。



## 🖢 アドバイス

- ・本製品で microSDHC カードを初期化することで、自動でカード内にビューワ ソフトを生成します。(⇒ P51)
- ・ビューワソフト起動時、本製品のファームウェア更新データがある場合、更新の お知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)その際は画面表示およ び弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

1	撮影動画を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモー ドで映像を表示し、再度ダブルクリックす	9	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF でグラフ への表示 / 非表示を選択
		0	録回ナーダのファイルリストを表示 
2	現在の再生位置を表示	1	最小化ボタン
	加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示	(12)	映像最大化ボタン
		(13)	終了ボタン
	赤緑 左右の加速度(「軸)   紫線 上下の加速度(7軸)	(14)	現在再生中の映像の先頭に戻る
	【G】衝撃を検出した場所	(15)	現在再生中の1つ前のファイルに戻る
3	【M】スイッチ操作を検出した場所 【▲】急加速を検出した場所	16	再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる
	<ul> <li>【▼】急減速を検出した場所</li> <li>【★】急ハンドルを検出した場所</li> <li>【※】緊急録画停止を検出した場所</li> <li>【#】速度超過運転を検出した場所</li> <li>※車速アラーム設定で選択した速度を超過した区間を赤に色付け【対応機種:HDR-202G】</li> </ul>	17	映像をコマ送りで再生する
		18	2 倍速または 4 倍速で早送り再生を行う ※押すたびに切替え
		(19)	現在再生中の1つ次のファイルに進む
		20	映像を動画データ (avi) に変換し保存する
(4)	Google マップを表示 ※ HDR-102、GPS 未受信、インターネッ	2	押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1枚の み保存する
-	ト非接続時はロゴを表示	22	録画データの参照先を変更する
	自車の走行速度を表示	23	ファイルリストで選択したデータを削除する
5	【対応機種:HDR-202G】	24)	再生中の映像を 180° 反転する
	※ GPS 受信時のみ表示	25	破損した録画データの修復を行う
6	GPS の受信状態を表示 【対応機種:HDR-202G】	26	ビューワソフトの加速度グラフ設定やパス ワードの設定などを行う
0	録画データの録音設定内容を表示	2)	録画データをリスト化し、CSV 形式で出力 する
8	録画日時を表示	28	ビューワソフトの音量を変更する
_			

## 🖢 アドバイス

### ⑩ファイルリスト内の「録画トリガー」について

ビューワソフトでは録画種類を「録画トリガー」欄にて表示します。

表示内容	種類	表示内容	種類
	常時録画データ	「衝撃」	衝撃録画データ
「マニュアル」	マニュアル録画データ	「破損」	破損した録画データ

### ② CSV 出力について

録画データの [ファイル No./ 録画トリガー / 録画サイズ / フレームレート / 日付 / 開始時刻 / 録画時間 / データサイズ]をリスト化して出力します。

# パソコンで録画データを保存 / 削除する

ビューワソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録 画データの連結または静止画で保存することができます。 また、【削除】ボタンを押すことで、録画データを選択して削除することも

できます。

## 録画データを動画で保存する

1) ビューワソフトの【動画】ボタンを押し、動画を保存するフォルダー を指定する。

※保存先は microSDHC カード以外の場所を指定してください。



2)保存したいファイルにチェックマークを入れ【保存】ボタンを押す。



### 🖱 アドバイス

枝番号で連続したデータをまとめて保存すると、結合された1 つの動画データが 保存されます。

例) 09-001、09-002、09-003を保存すると、1つの動画データが保存され、 01-001、02-001、03-001を保存すると、3つの動画データが保存されます。

# 録画データを静止画で保存する

1) ビューワソフトの【静止画】ボタンを押し、保存するフォルダーを 選択後、ファイル名を入力し、【保存】ボタンを押す。



# 録画データを削除する

1) ビューワソフトの【削除】ボタンを押し削除したいファイルにチェック マークを入れ、【削除】ボタンを押す。

	ML B		
<b>i</b> →	Import         Stagettini           Import         Stagettini	H 79491	
	□ 金選択 図金でのファイルを表示	7 MB WLRR	―【削除】を押す

#### 地図表示について 【対応機種: HDR-202G】

- Google マップはインターネット接続時および速度情報がある場合に表示 されます。
- 地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃検出・マニュアル検出・ドライ ブサポート・速度超過検出の位置が表示されます。
- 加速度グラフ設定 (⇒ P41-①) でアイコンの表示・非表示を切替えることができます。



《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容
G	衝撃検出アイコン	M	マニュアル録画 検出アイコン
	急加速アイコン (ドライブサポート)		急ブレーキアイコン (ドライブサポート)
×	急ハンドルアイコン (ドライブサポート)	Ę	緊急録画停止検出アイコン
#	速度超過検出アイコン		

### 🖢 アドバイス

地図上の検出位置アイコンをクリックすると映像の再生位置がアイコンの場所に移 動します。

※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴは、 Google Inc. の商標または登録商標です。

# 保存ファイルを開く

1) ビューワソフトの【参照】ボタンを押します。



 2)参照先を指定することで、ドライブやフォルダーに保存した動画を 見ることができます。



### 🖢 アドバイス

ビューワソフトで保存したデータ(avi ファイル)を参照する際は、【フォルダー】 または【ファイル】を選択してください。本製品で初期化した microSDHC カー ドのみ、【SD カード】を選択してデータを確認することができます。 映像を見る

# 映像を 180° 反転する

ビューワソフトの【反転】ボタンを押すことで映像を上下反転することが できます。

1) ビューワソフトの【反転】ボタンを押す。





# 録画データを修復する

本製品が正常に終了できなかった場合などに破損した録画データが保存されることがあります。その場合、ビューワソフトの【リペア】ボタンを押すことにより、正常に再生できるように修復することができます。 ※ リセットスイッチを押した際のデータは、必ず破損データになります。 ※ 破損の程度により修復できない場合もあります。

1) ビューワソフトの【リペア】ボタンを押す。



破損表示

2)修復するファイルにチェックマークを入れ、【修復】ボタンを押す。



# 設定を変更する

ビューワソフトの【設定】ボタンより、加速度グラフ/ MAP アイコンの表示 設定、SD カードの初期化やパスワードを設定または変更することが出来ます。

加速至グラフ/マップアイコン表示設定     図/ドライブリボード 対 む幸気洗差等     ジェキュー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネ気法     ジェネカルティー・ジェネス     ジェネカルティー・ジェネス     ジェネカルティー・ジェネス     ジェネカルティー・ジェネス     ジェネカルティー・ジェネス     ジェネカル ティー・ション     ジェネカル ティー・ション     ジェネカル ティー・ション     ジェネカル ティー・ション     ジェネカル ティー・ション     ジェネカル ティー・ション     ジェネカル ティー・ジェネカル ティー・ション     ジェネカル      シー・シー・シー     ジェネカル     ジェネカル     シー     ジェネカル     ジェネカル     ジェネカル      シー      シー	soカード設定 ③ ドライブの選択: Fra v Fra ④ soカードの初期化 ⑤ ファームウェアの更新	1
<ol> <li>バージョン構築 version 1.0.0 (C)2016 COMTEC, All rights reserved.</li> </ol>	<ul> <li>(たマラード設定 現在のパスワード: 新しいパスワード: パスワードの確認: 通用</li> </ul>	

1	加速度グラフ /MAP アイコン表示設定 チェックボックスを ON にすると、加 速度グラフと MAP 上に各種検出アイ コンを表示します。 ※駐車監視衝撃は非対応です。	4	SD カード設定【SD カードの初期化】 microSDHC カード内の全てのデー 夕が消去されます。
2	バージョン情報 現在のビューワソフトのバージョンを 表示します。	5	SD カード設定【ファームウェアの更新】 ファームウェアをアップデートする際 に使用します。
3	SD カード設定【ドライブの選択】 SD カードのドライブを選択します。	6	パスワード設定 半角英数および『.』『-』『_』を8文字 以内で入力します。

### 🖢 アドバイス

・ファームウェアの更新は弊社ホームページよりダウンロードを行なってください。
 ・パスワードを設定後、パスワードを忘れるとパソコンで映像を見ることができなくなります。忘れないようご注意ください。

# パスワードを設定する

パスワードを設定することで、プライバシーの保護や他人に録画データを ビューワソフトで見られないようにセキュリティを強化することができます。

### 設定方法

1)設定内のパスワード欄に半角英数および『.』『-』『\_』を8文字以内 で新しいパスワードと確認用パスワードを入力し登録します。



 次回ビューワソフト起動時より、登録したパスワードを入力しない と再生することができません。

### 🖢 アドバイス

- ・誤ったパスワードを入力した場合は、再度入力を行なってください。
- ・パスワードを設定した場合は、パスワードを忘れないように管理してください。
- ・パスワードを忘れてしまった場合は、ビューワソフトの『SD カードの初期化 (⇒ P41-④)』を行う、またはパソコンで SD カードのフォーマットを行うこ とで、使用することができます。ただし録画データも消去されます。

# ファームウェアを更新する

弊社ホームページよりファームウェアソフトをダウンロードすることで、本製 品およびビューワソフトのアップデートを行うことができます。

### 🖢 アドバイス

- ・弊社ホームページに更新ソフトがある場合、ビューワソフト起動時に更新のお 知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)
- ・更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトの準備が ない場合、掲載はありません。

# 設定

# 設定方法

本製品のシステム設定は、本体のメインメニューから変更を行うことができます。

### 設定画面での操作方法

- 例:フレームレートの設定を【30fps】に設定変更するには・・・
  - 】、【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、[メインメニュー]を表示する

Xニュー/戻る スイッチ



2. 【ダウン】を3回押して [フレームレート] を選択し、【OK】を押す



3. 【ダウン】を1回押して [30fps] を選択し、【OK】を押す



**4.** 【メニュー / 戻る】を押し、設定モードを抜けると録画モードに戻ります ・続けて別項目を設定することもできます。



# 設定内容一覧

項目	設定内容	初期設定	備考
おまかせ録画	キレイ / ロング / おすすめ	—	
録画サイズ	HD (1280 × 720) / SD (640 × 360)	HD (1280 × 720)	
フレームレート	10fps/20fps/30fps	20fps	
録音	OFF/ON	ON	
録画領域	$20\% \sim 80\%$	80%	20% 単位で 設定可能
上書き禁止	OFF/ON	OFF	
G センサー	OFF/0.1G~1.0G	0.6G	左右 / 前後 / 上下 それぞれ設定可能
日時設定	年月日 時分秒	_	詳細設定については P18 を参照
緊急録画停止	OFF/1.1G~2.0G	1.5G	
かんたんスイッチ	再生/録画/録音	再生	
車速アラーム ※対応機種: HDR-202G	OFF/10km/h~140km/h	OFF	10km/h 単位
カメラ輝度調整	明るい / 標準 / 暗い	標準	
液晶明るさ	明るい / 標準 / 暗い	標準	
法日丰二	【HDR-102】の場合 OFF/30 秒 /ON	30 秒	詳細設定については P49 を参照
/仪田衣/八	【HDR-202G】の場合 OFF/ 速度連動 /ON/ 時計	速度連動	詳細設定については P49 を参照
ドライブサポート	OFF/ アラーム / 音声	OFF	
本体音量	OFF/1 ~ 10	5	
設定の初期化		_	
SD カードの初期化	_	—	
工場出荷状態に戻す	_	—	
Ver 情報	_	_	

設

定

### おまかせ録画設定

- ・【録画サイズ】および【フレームレート】の設定を一括で簡単に変更す ることができます。
- ・設定は [ キレイ / ロング / おすすめ ] から選択できます。

■設定内容

設定	キレイ	ロング	おすすめ
録画サイズ	HD	SD	HD
フレームレート	30fps	10fps	20fps

### 録画サイズ設定

- ・記録する映像サイズを [HD(1280 × 720)/SD(640 × 360)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【HD(1280 × 720)】に設定されています。

### <u>フレームレート設定</u>

- ・記録する映像のフレームレートを [10fps/20fps/30fps] から選択で きます。
- ・お買い上げ時は【20fps】に設定されています。

### 🖞 アドバイス

フレームレートとは1秒あたりの記録枚数を表しており、fps (Frames Per Second)という単位で表します。数値が大きいほど映像が滑らかに再生されます。

### 録音設定

・記録する映像に音声の録音を行うかの [OFF/ON] を設定できます。

·お買い上げ時は【ON】に設定されています。

### 録画領域設定

- ・常時録画のデータ保存容量の割合を [20%~ 80%] の間の 20% 単位 で変更することができます。(⇒ P16)
- ・録画領域の設定を変更すると、イベント録画(衝撃録画およびマニュアル録画)のデータ保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・お買い上げ時の常時録画領域の割合は【80%】に設定されています。
- ※ 衝撃録画 / マニュアル録画データがない場合は 100%常時録画を記録します。
- ※ 使用中に録画領域を変更すると、変更前に記録されたすべての録画データが常 時録画データに切替わります。

#### 🖢 アドバイス

初期設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録 画(衝撃録画 / マニュアル録画)の領域として設定されています。

### 上書き禁止設定

・衝撃を検出した時やスイッチを押した時の録画データが最大件数になった時に、古いデータから上書きを行うかの [OFF/ON] を設定できます。 ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

### 🖞 アドバイス

[ON] に設定した状態で最大件数を超えて録画しようとすると上書き禁止のメッ セージが表示され、液晶画面右上の SD マークが赤に変わります。 ・常時録画は上書き設定がありません。常時録画データは容量がいっぱいになった 場合、常に古いデータから上書きして新しいデータを記録します。

### Gセンサー設定

- ・衝撃を検出する感度を前後・左右・上下のそれぞれ [OFF/0.1G(敏感)
   ~ 1.0G(鈍感)]から選択できます。
- ·[OFF] に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
- ・お買い上げ時は【0.6G】に設定されています。運転状況に合わせて調整ください

# 緊急録画停止設定

- ・緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約60秒後に、自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。
   ※前後・左右・上下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- ・衝撃を検出する感度を [OFF/1.1G (敏感) ~ 2.0G (鈍感)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【1.5G】に設定されています。



⚠ 注意

・強い衝撃を検出し、録画が停止するまでの 60 秒の間に設定メニューに入る、 microSDHC カードを抜く、その他メッセージ表示が出た場合は本機能による録 画の停止は行われません。ご注意ください。

### 🖞 アドバイス

#### 事故にあった際に...

本製品は microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃 / マニュ アル録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。 そのため事故後 microSDHC カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修

そのため事故後 MICROSDED カートを扱かすたてのまま単両を移動させたり、修 理工場で修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不 意に上書きされてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし、microSDHC カードを抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておくことをお勧めします。

### ■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画 が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開 してください。

※ 再開するまで3分に一度ブザー音でお知らせします。



# <u>かんたんスイッチ設定</u>

- ・かんたんスイッチの動作内容を[再生/録画/録音]から選択すること ができます。
- ・お買い上げ時は【再生】に設定されています。

[ 再生 ]......最後に撮影した映像を設定メニューに入らず再生します。(⇒ P31) [ 録画 ].....マニュアル録画を行います。 [ 録音 ].....ー時的に録音設定の ON/OFF を切替えます。

### 🖞 アドバイス

### [録音] 設定について

・録音設定のON/OFFはかんたんスイッチを押すたびにON/OFFが切替わります。
 ・かんたんスイッチ操作により設定を切替えた場合、再起動や設定メニューに入る、緊急録画停止機能が作動するなどの場合、【録音設定】(⇒P45)で選択した設定に戻ります。

### 車速アラーム設定 【対応機種:HDR-202G】

- ・設定画面で [OFF/10 ~ 140km/h] から選択し設定することで設定し た速度を超えた場合にアラーム音で警告を行ないます。また、警告後 1 分間は再アラームを行ないません。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

#### ■警告内容

運転状況	アラーム内容	
速度超過	チャイム音♪(キンコン) ×3	

### カメラ輝度調整設定

- ・撮影映像の明るさを[明るい/標準/暗い]から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

### 液晶明るさ設定

液晶ディスプレイの明るさを[明るい/標準/暗い]から選択することができます。
 ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

## 液晶表示設定

- ・録画モード中の液晶ディスプレイの表示を次の中から選択することができます。
   HDR-102........[OFF/30秒/ON]
   HDR-202G.......[OFF/速度連動/ON/時計]
   ・お買い上げ時は下記の様に設定されています。
   HDR-102は【30秒】、HDR-202Gは【速度連動】
  - [OFF] ……………液晶ディスプレイの表示を行いません。【メニュー/戻る】スイッ チを押した時のみ、液晶ディスプレイを 30 秒間表示し、消灯 します。
  - [30 秒]......起動時および本体の操作を行った後、30 秒経過すると消灯します。
  - [速度連動]………起動後速度 10km/h 以上で走行すると、液晶ディスプレイは 非表示に切替わります。停車後も非表示のままとなりますが、 【メニュー / 戻る】スイッチを押すことにより、次回 10km/h 以上で走行するまでの間、表示を行います。
  - [ON] .....液晶ディスプレイを常に表示します。
  - [時計].....時計とカレンダーを常に表示します。

# 🖢 アドバイス

### 速度連動設定について

- ・起動時は液晶ディスプレイを常に表示し、GPS を受信するまでの間、液晶ディス プレイを表示します。
- ・速度 10km/h 以上で走行し液晶ディスプレイが消灯する 際は、メッセージ画面を表示し、消灯します。また走行中 に【メニュー/戻る】スイッチを押した際もメッセージ画 面を表示し、消灯します。



# <u>ドライブサポート設定</u>

- 「アラーム]または[音声]に設定すると、急加速や急減速等、一定以上の「G (加速・減速)」を検出時に、アラーム音または音声でお知らせする機能 です。エコ運転の目安にしてください。また、長時間運転報知機能も連 動して ON になります。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ※ G センサーの設定が 0.3G 以下の場合はお知らせしません。
- ※ 自車の走行速度が 30km/h 未満の場合は、急ハンドル時のアナウンスを行いません。 (HDR-202G のみ)

#### ■ [音声] 設定時のアナウンス内容

運転状況	アナウンス内容	
急加速時	チャイム音♪ 急発進を検知しました。	
急減速時	チャイム音♪ 急ブレーキを検知しました。	
急ハンドル時	チャイム音♪ 急ハンドルを検知しました。	

※ [アラーム] 設定時は効果音のみでお知らせします。

### 🖞 アドバイス

- ·G センサーの設定に応じて検出レベルが変化します。
- ·アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の 目安にしてください。
- ・スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時はドライブサポートは作動しないことがあります。

#### ◇長時間運転報知機能

連続で 2 時間運転を行なった時に下記のアナウンスを行います。 ※ ドライブサポート機能を『アラーム』に設定していてもアナウンスを行います。

### 「運転時間が2時間になりました。そろそろ休憩してください。」

### 本体音量設定

- ・本体の確認音や再生時の音量を [OFF/1~10] の 11 段階から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【5】に設定されています。
- ※ 音量を OFF に設定すると全ての音が OFF になります。

# 設定の初期化

本製品の設定情報のみを初期化します。

※ 設定の初期化を行うと、初期化前に記録されたすべての録画データが常時録画 データに切替わります。

# SD カードの初期化(映像データの消去)

- ・microSDHC カードの映像データを消去し初期化を行います。 (初期化を行なっても本体の設定情報は保持されます)
- ・新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを使用す る場合は、必ず SD カードの初期化を行なってください。
- ※ microSDHC カード内のデータがすべて消去されます。映像データが必要な場合は、必ず事前にバックアップを行なってください。
- ※ 安定してご使用いただくため、定期的に初期化することをおすすめします。

#### ■初期化方法

- 1) 【ダウン】で[はい]を選択し、【OK】を押す
- 2)【ダウン】で[はい]を選択し、【OK】で microSDHC カードが初期化されます

# 工場出荷状態に戻す(オールリセット)

本製品に記録された<u>録画データおよび設定情報をすべて消去</u>します。

▲ 注意

消去したデータを復元することはできません。

### P アドバイス

[SD カードの初期化]または[工場出荷状態に戻す]を行うことで、自動で microSDHC カード内にビューワソフトを再生成します。

### <u>Ver 情報</u>

本製品のソフトウェアバージョンを表示します。



初期化しますか? ※全てのデータが <sup>削除されます</sup> いいえ

はい

付 録

# よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

内 容	ここをチェックしてください。	参照ページ
LED ランプが点灯しない。	<ul> <li>シガーブラグコードのヒューズが切れていませんか?</li> <li>シガープラグコードが接触不良や断線などしていませんか?</li> </ul>	_ 17ページ
	<ul> <li>テレビ接続端子にシガープラグコードを接続していませんか?</li> </ul>	12,17ページ
記録した映像を削除したいの ですが?	<ul> <li>ビューワソフトを使用してパソコンで選択したファイルを削除することができます。</li> </ul>	37 ページ
事故の衝撃映像が保存されてい ない。	●事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があ ります。念のためスイッチ操作での録画を行うことを お勧めします。	
記録時間を変更するにはどう すればいいですか?	●[録画サイズ]および[フレームレート]の設定を変 更することで記録時間を変更することができます。	15,45ページ
	● microSDHC カードの容量がいっぱいになると古い 映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。	14ページ
microSDHC カードの容量が いっぱいになったらどうなり ますか?	●衝撃録画データおよびマニュアル録画データは上書き 禁止設定を [ON] に設定しているとメッセージが表示 され、上書きされません。録画を再開するにはビュー ワソフトで不要なデータを削除するか、上書き禁止設 定を [OFF] に設定してください。	46ページ
microSDHC カードに録画 データが保存されていない。	● microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能 回数など製品寿命があります。1日2時間程度走行 する場合で約2~3年を目安に交換することをお勧 めします。また使用状況により microSDHC カード の寿命は短くなります。	8ページ
起動しなくなったり、動作が 不安定になる。	<ul> <li>microSDHC カード内に本機以外のデータが保存されていませんか?</li> <li>必要な映像をパソコンへ保存してから、本体で microSDHC カードの初期化を行なってください。</li> </ul>	6 ページ 8 ページ
記録した映像は、事故の証拠 として認められていますか? ●事故発生時の参考資料として使用することを目的とし た製品です。完全な証拠としての効力を保証するもの ではありません。		6ページ
microSDHC カードがパソコ ンで認識されない	●お使いの SD カードリーダーは SDHC に対応してい ますか?付属のカードは microSDHC カードとなっ ているため、SDHC に対応している必要があります。	_

# **LED ランプ確認表**

本体動作時の LED ランプの確認表です。

## ■本体 LED 表示

LED ランプ表示	本体動作	内容
緑点灯	録画中	録画中
緑点滅	録画中	衝撃録画中またはマニュアル録画中
橙点灯	録画停止	設定モード中
橙点滅	録画停止	メッセージ表示または緊急録画停止中

# メッセージ確認表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法	
SD カードが	電源を OFF 後 microSDHC カードを挿入し、再起動してく	
挿入されていません	ださい。	
SD カードを 確認してください	microSDHC カードが故障している可能性があります。電源 OFF 後、microSDHC カードを抜き、端子部が汚れていない か確認後、microSDHC カードを挿入し再起動してください。 症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行い、 お試しください。それでも改善されない場合は microSDHC カードの寿命が考えられるため、microSDHC カードの交換 をおすすめします。	
SD カードの初期化を 行なってください	新しい microSDHC カードや本体で読み込みができない時に表示されます。microSDHC カードを本体で初期化してください。	
高温注意	本体の使用温度範囲を超えているため、正常に録画できない	
本体温度が下がるまで	ことが考えられます。夏場などはしばらく時間をおいて車内	
録画を停止します	の温度が下がってからご使用ください。	
上書き禁止	上書き禁止設定を [ON] に設定した状態で、microSDHC カードの容量を超えて録画しようとした際に出るメッセージです。	
イベント録画がいっぱいです	上書き禁止設定を [OFF] に設定するか、パソコンで録画データを消去してください。	
リセットスイッチを押して	リセットスイッチを押して本製品を再起動してくだい。症状	
再起動してください	が改善されない場合は、購入された販売店へご相談ください。	
ファームウェアを	機種名をご確認の上、専用のファームウェアをもう一度ダウ	
確認してください	ンロードして更新を行ってください。	

※ 上記メッセージ画面を表示し、LED ランプの橙点滅でお知らせします。

※ LED ランプが橙点滅中は録画を停止しています。すみやかに上表の対処を実施して ください。 その他

# 製品仕様

項	目	HDR-102	HDR-202G	
電源電圧		12V/24V		
最大消費電流		250mA以下		
動作温度範囲		-10℃~60℃		
カメラ	撮像素子	1/3型 CMOS センサー		
	総画素数	120 万画素		
	有効画素数	最大 100 万画素		
	レンズ画角	水平 104° 垂直 74°(対角 143°)		
	F値	F2.0		
	レンズ材質	ガラス		
	最低照度	2LUX		
記録映像サイ	ズ	HD (1280 × 720)		
		SD (640 × 360)		
GPS		なしあり		
G センサー		あり(0.1G~1.0G:0.1G単位で設定可)		
バックアップ	電源	あり(スーパーキャパシタ)		
記録方式		常時録画/イベント録画/マニュアル録画(手動録画)		
録画ファイル	構成	約 1 2 OMB 単位		
音声録音		ON/OFF 可能		
フレームレー	<b></b>	10fps / 20fps / 30fps 注 1		
映像ファイル	形式	AVI(MJPEG) ※ビューワソフトにて AVI に出力		
記録映像再生	方法	専用ビューワソフト ※ Windows 7/8.1 専用 (タブレット PC 除く)		
		ビデオ出力(別売:AV ケーブル)		
		本体液晶		
記録媒体		microSDHC カード(付属:8GB/class10)		
		4GB ~ 32GB 対応 class 10 推奨		
液晶サイズ/液晶解像度		2.7 インチフルカラー TFT 液晶/ 320 × 240		
本体サイズ(突起部除く)		80 (W) × 50 (H) × 27.9 (D) /mm		
		取付ステー装着時:80(W)×7	73.3 (H) × 27.9 (D) /mm	
本体重量		104g(取付ステー含む)	112g(取付ステー含む)	

注 1.LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。

※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

### ■カメラ画角イメージ

