

# 車種別接続図

BOX番号 0578

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-164
型式	ZN6系

車種	86
年式	H24.4~

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

- 注意**
- ※イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプターBe-IL506が必要になります。
  - ※Be-IL506を使用する場合、エンジンの始動できるスペアキーが1本必要になります。
  - ※Be-IL506配線方式《Bタイプ》



### ○エンジンルーム内オルタネータ

H.L端子配線	
カプラー色	緑
ピン数	4P
線色	赤/青

### 専用ハーネス(直付)


ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	10P
線色	A.ロック 赤
	B.アンロック 薄緑



※Be-965必要



C.カーテシ配線(運転席)	
カプラー色	白
ピン数	14P
線色	薄緑



ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	48P
線色	D:右 白
	E:左 黄/緑

カーテシ配線	
線色	F:助手席 黄/黒
	G:ハッチ 白/黒