

◇スターター/セキュリティ/イモビ対応アダプターのID登録方法

※ ID登録は車のエンジン停止状態で行ってください。追加リモコンの登録は各商品の取扱説明書を参照して下さい。

◇A-13/53/54/73/74/75/83/84/85/

- ①アンテナユニットのリセットスイッチを押します。(アンテナユニットのPOWER ランプとERRORランプが点灯します。)
- ②リモコンのEnスイッチを押し、リモコンのランプが点滅している間(A-75はEn スwitchは押しません)にスタートスイッチ(▶)とストップスイッチ(■)を同時に押してください。
- ③アンテナユニットのPOWERランプとERRORランプが消灯し、リモコンにアンサーバック音でOK音が鳴り終了します。

◇A-31/41/51/52/71/81/82

- ①キーをOFFの位置からACCの位置まで回して3秒待ってください。
 - ②キーをOFFの位置へ回してください。
 - ③キーをONの位置まで回して3秒待ってください。
 - ④キーをOFFの位置へ回してください。
 - ⑤リモコンのEnスイッチを押してからストップスイッチ(■)を押してください。
 - ⑥車のイグニッション電源(警告ランプ等)が、2回ON/OFFの動作を行い登録が終了します。
- ※以上の動作を20秒以内に行ってください。
- ※指定した時間を経過した場合、または順番を間違えた場合はキーでエンジン始動後、初めからやり直してください。

◇A-11/21 ※フットブレーキ配線が必要です。

- ①キーをONの位置まで回しフットブレーキを5回操作して(踏んで)ください。
 - ②キーをOFFの位置へ回してください。
 - ③リモコンのEnスイッチを押してからストップスイッチ(■)を押してください。
 - ④車のイグニッション電源(警告ランプ等)が、2回ON/OFFの動作を行い登録が終了します。
- ※以上の動作を20秒以内に行ってください。
- ※指定した時間を経過した場合、または順番を間違えた場合はキーでエンジン始動後、初めからやり直してください。

◇A-55/76/SS-450

- ①アンテナユニット側面のリセットスイッチを押したままにします。(アンテナユニットディスプレイ表示に"**88:88** (8)"が点灯したらリセットスイッチをはなします)
- ②アンテナユニットディスプレイ表示が"**88:88** (i)"に変わったらリモコンのスタートスイッチとストップスイッチを同時に押して下さい。
- ③リモコンから受信OK音が鳴りアンテナユニット画面表示に"**Good**"が表示されれば 終了です。

◇A-91/92/93/95/101/103/104/105/113/114/124

- ①キーをOFFの位置からONの位置まで回して下さい。10秒以内にメインユニットから「ピッピッ」と音が鳴ります。
 - ②音が鳴ったら5秒以内にキーをOFFにして下さい。
 - ③キーをOFFの位置へ回してから5秒以内に再度ONの位置まで回して下さい。10秒以内にメインユニットから「ピッピッ」と音が鳴ります。
 - ④音が鳴ったらキーを再度OFFの位置に戻します。メインユニットから「ピーピーピー…」と10秒間鳴り続けますので音が鳴っている間にリモコンの(▶)ボタンを押してLEDランプ点滅中に(■)ボタンを押します。
 - ⑤メインユニットから「ピッ」と音が鳴れば終了です。
- ※指定した時間を経過した場合、または順番を間違えた場合はキーでエンジン始動後、初めからやり直してください。

◇A-107PS ※全てフットブレーキを踏まない状態で操作してください。

- ①純正のスマートキーを車内に持ち込み、プッシュスイッチを1回押し、ACCをONにします。(ラジオ、オーディオ等アクセサリ電源がつきます)
 - ②その後プッシュスイッチを1回押し、IGをONにします。(メーターパネル等の電源がつきます)10秒以内にメインユニットからブザー音が「ピッピッ」と鳴ります。
 - ③操作2のブザー音が鳴ってから5秒以内にプッシュスイッチを押し、車両電源をOFFにします。
 - ④車両電源をOFFにしてから5秒以内にプッシュスイッチを1回押し、ACCをONにします。(ラジオ、オーディオ等アクセサリ電源がつきます)
 - ⑤操作④の後、プッシュスイッチを1回押し、IGをONにします。(メーターパネル等の電源がつきます)10秒以内にメインユニットからブザー音が「ピッピッ」と鳴ります。
 - ⑥操作④のブザー音が鳴ってから5秒以内に、プッシュスイッチを押し車両電源をOFFにします。メインユニットからブザー音が「ピーピーピー…」と10秒間鳴ります。
 - ⑦操作⑥のブザーが10秒間鳴っている間に、リモコンのスタートスイッチ(▶)を押して、リモコンのLEDランプ(赤)が点滅している間に、ストップスイッチ(■)を押してください。メインユニットからブザー音が「ピッ」と鳴り、再登録は完了します。
- ※指定した時間を経過した場合、または順番を間違えた場合は手動でエンジン始動後、初めからやり直してください。