

レーダー探知機 + ドライブレコーダー 接続対応表

機種		ドライブレコーダー（相互通信対応モデル）				
		HDR-751G	HDR-352GHP	HDR-352GH	HDR-351H	ZDR-013
レーダー探知機	ZERO 903VS	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 805V	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 803V	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 705V	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 704V	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 703V	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 802M ※1	ZR-14	ZR-14	ZR-14	ZR-14	ZR-14
	ZERO 802V ※1	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 702V ※1	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13	ZR-13
	ZERO 701V	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2
	ZERO 800V	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2	ZR-12 ※2

ドライブレコーダー相互通信とは

ドライブレコーダーへの電源供給、映像 / 音声信号や操作信号、GPS 情報の通信が可能。

ZR-14 相互通信ケーブル（約 0.4m）



ZR-13 相互通信ケーブル（約 4m）



※1：コムテックのドライブレコーダーと接続する場合、レーダー探知機のソフトウェア更新が必要になる場合があります。
ソフトウェア更新・確認方法は[こちら](#)

※2：相互通信には対応していません。ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体へ映像 / 音声入力を行うことが可能です。

機種		ドライブレコーダー（接続対応モデル）											
		HDR-951GW	HDR-251GH	HDR-151H	HDR-202G	HDR-102	HDR-021GH	HDR-011H	HDR-112MG	HDR-111S	ZDR-015	ZDR-014	ZDR-012
レーダー探知機	ZERO 903VS	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 805V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 803V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 705V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 704V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 703V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 802M	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 802V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 702V	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	ZR-12	×	×	ZR-12	ZR-12	ZR-12
	ZERO 701V	×	ZR-10	ZR-10	ZR-10	ZR-10	ZR-10	ZR-10	×	×	ZR-10	ZR-10	ZR-10
ZERO 800V	×	ZR-10	ZR-10	ZR-10	ZR-10	ZR-10	ZR-10	×	×	ZR-10	ZR-10	ZR-10	

ドライブレコーダー接続とは

ドライブレコーダーへの電源供給、映像 / 音声信号の通信が可能。

ZR-12 接続ケーブル (約 4m)



ZR-10 接続ケーブル (約 4m)

