

車種別接続図

BOX番号 0464

メーカー	スズキ
専用ハーネス	Be-359
型式	ZC/ZD系

車種	スイフト
年式	H16.11~H22.9

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意 ※イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプターBe-IL62Sが必要になります。
 ※Be-II506を使用して取付ける場合、配線方式は《Bタイプ》になります。別途エンジン始動ができるスペアキーが必要になります。

ドアロック配線	
カプラー色	青
ピン数	18P
線色	A.ロック 灰/白
	B.アンロック 灰

カーテン配線	
線色	C:運転席 灰/赤
	D:助手席+後席 黒/赤
	E:ハッチ 黒/黄

※Be-965不要

	C	B	E	
		D	A	

専用ハーネス(直付)

G.L端子配線	
カプラー色	青
ピン数	14P
線色	白/青

		G		
--	--	---	--	--

		K	K	
--	--	---	---	--

K.ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	12P
線色	緑/赤と青黄

J.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑/白

H.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	6P
線色	青

○車両診断コネクタ

CAN信号線	
ピン数	16P
線色	X:信号線 Hi 赤/黒
	Y:信号線 Lo 白/黒

信号線Hi (赤/黒)
 信号線Lo (白/黒)
 信号線 Hi (橙)
 信号線 Lo (薄緑)
Be-IL62S