

車種別接続図

BOX番号 0484

車種	インプレッサ
年式	H19.6～H23.12

メーカー	スバル
専用ハーネス	Be-260
型式	GH

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。

弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意

※キーレスアクセス&プッシュスタート車以外のイモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプターBe-506が必要になります。配線方《Bタイプ》

○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置

- ① ECUユニット ※同形状のカプラーに注意!
- ② プッシュスイッチコネクタ
- ③ フットブレーキコネクタ

※プッシュスタート対応エンジンスターターを取付けるには必ずオプションの変換ハーネスBe-PS04が必要になります。

H					
---	--	--	--	--	--

E.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	14P
線色	赤

専用ハーネス(直付)

A.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	15P
線色	茶

B.カーテシ配線	
線色	緑/黄

○オプションコネクタ

	A	B			

D	C				

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	28P
線色	C.ロック 薄緑
	D.アンロック 青/黒

※Be-965不要

G	
---	--

G.ブレーキ配線	
カプラー色	黒
ピン数	4P
線色	茶/白

F		E	
---	--	---	--

○ヒューズBOX裏

ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	8P
線色	E:右 灰
	F:左 白/赤

ECUカプラー付近に同じ形状のカプラーがあります。注意して図の場所に接続してください。

