

ニッサン車適合情報

平成26年9月現在

- ⚠ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。
- ※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ◎ 確認事項
- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクタ等、純正コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ この適合表に記載されていないイモビライザー、インテリジェントキー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターター の取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
- ※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。
- ※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。
- ※ オートドアロック装備車はエンジンスターターの取付けはできません。
- ※ リモコンでエンジン始動時に車両のリヤウインドウデフォッガーが作動する場合は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要になります。
- ※ イモビライザー装備車でインテリジェントキーが付いていない場合はスターターの取付けはできません。
- ※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。
- ※ 一部ニッサン車にエンジンスターターを取付けした場合、キーONの状態からシフトレバーがP(パーキング)の位置以外でもキーがOFFまで回り抜けてしまうことがあります。必ずエンジンを停止(キーOFF)する際はシフトレバーがP(パーキング)になっているのを確認してからキーをOFFにしてください。
- ※ ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。
- ※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「取付対応表」を参照してください。

ニッサン

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)		
A	180SX	H1.3～H11.3	S13系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-		
	ADワゴン	H2.5～H8.4	Y10系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-		
	Be-1	S62.1～S63.1	FK10系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-		
	GT-R	H19.12～	R35系	全車プッシュスタート	取付不可									
	NV200 パネットワゴン	H21.5～	M20系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	549		
				インテリジェントキー有	取付不可		-	-		-	-	-		
	NV350キャラバンワゴン	H24.6～	E26系	プッシュスタート無 イモビライザー無	調査中		-	-		-	-	-		
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-		
	NXクーペ	H4.1～H6.5	B13系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-		
ア	アベニールワゴン	H2.5～H10.8	W10系	-	Be-253	②	-	H7.8以前 × 以降 B/ Be-970+Be-965		注5	-	210		
	アベニールサリュー	H10.8～H17.9	W11系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	211		
	インフィニティQ45	H1.11～H9.9	G50系	-	取付不可		-	×		-	-	-		
	ウイングロード (1500cc/1800cc)	H8.5～H11.6	Y10系	-	Be-254	②	-	×		注5.8	-	-		
		H11.6～H15.10	Y11系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	208		
		H15.10～H17.11	Y11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	208		
				インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL23N	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	208		
		H17.11～H18.12	Y12系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	○	445		
				インテリジェントキー有 イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL503	A / Be-970		注3.4.8.9	○	445		
		H18.12～	Y12系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	○	445		
				インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合									
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※1	E		注4.8.9	○	445		
				CVT車は車体番号: Y12-059201～	↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合									
					付属	②	付属	E		注4.8	○	445		
					取付不可		-	-		-	-	-		

- ※1 Be-IL503でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
- ※5 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
- ◆接続方法は Aタイプ: キーレススタート配線 Bタイプ: ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

- ◎ 「備考欄」の注意事項
- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… ボイスナビゲーション(バードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
- 注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカプラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカプラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
- 注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注7… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

- ◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容
- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ニッサン車適合情報

ニッサン

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)			
ア	エクストレイル	H12.11～H16.12	T30系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	237			
		H16.12～H19.8	T30系	インテリジェントキー無 イモビライザー無	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	237			
			インテリジェントキー有 イモビライザー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合											
				Be-260	②	Be-IL24N※2	E		注4.8.9	○	237				
			↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合												
		付属	②	付属	E		注4.8	○	237						
		H19.8～H25.12	T31系	インテリジェントキー無 イモビライザー有	取付不可	-	-	x	-	-	-				
			インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	○ / Aタイプ	注8	○	498				
	H25.12～	T31系	インテリジェントキー有 イモビライザー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合											
			Be-260	②	Be-IL24N※3	E	○ / Aタイプ	注4.8.9	○	498					
		↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合													
		付属	②	付属	E	○ / Aタイプ	注4.8	○	498						
	H25.12～	T32系	ブッシュスタート無 イモビライザー無	調査中											
		ブッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可												
	エルグランド	H9.5～H14.5	E50系		Be-256	②		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	232			
			H14.5～H22.8	E51系	インテリジェントキー有/無 全車イモビライザー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合									
				Be-260	②	Be-IL24N※4	E		注4.8.9★	○	444				
			↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合												
付属		②	付属	E		注4.8★	○	444							
H22.8～H26.1		E52系	全車ブッシュスタート	取付不可	-	-	-	-	-	-					
		H26.1～	E52系	全車ブッシュスタート	取付不可	-	-	-	-	-					
オッティ		H17.6～H18.10	H91W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	337			
	H18.10～H20.9	H92W系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	-	463				
	H20.9～H25.6	H92W系	全車セキュリティアラーム	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	★	-	463				
	カ	キックス	H20.10～H24.6	H59A系	全車セキュリティアラーム	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	525		
キャラバン		S63.9～	E24/E25系	-	取付不可	-	-	x	-	-	-				
キューブ		H10.2～H14.10	Z10系	-	Be-260	②	-	x	-	-	-	513			
		H14.10～H15.4	Z11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	390			
			インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL21N	A / Be-970	-	注8	○	390				
		H15.4～H18.12	Z11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	390			
			インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL22N	A / Be-970	○ / Aタイプ	注2.8	○	390				
		H18.12～H20.11	Z11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	390			
			インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL22N	A / Be-970	○ / Aタイプ	注2.8	○	390				
		H20.11～	Z12系	排気量1500ccで 2WDのCVT車	取付不可	-	-	-	-	-	-				
ブッシュスタート無	Be-260		②	-	A / Be-970	-	注8	○	548						
ブッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-							

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… ボイスナビゲーション(バードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
- 注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカプラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカプラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
- 注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注7… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
- ×
- … 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ニッサン車適合情報

ニッサン												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
カ	キューブ キュービック	H15.9～H18.12	Z11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	○	390
		H18.12～H20.11	Z11系	インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL22N	A / Be-970	○ / Aタイプ	注2.8	○	390
				インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	○	390
				インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL22N	A / Be-970		注2.8	○	390
	クリッパーリオ(バンは除く)	H19.6～H24.1	U71W/U72W系	排気量1500ccで 2WDのCVT車	取付不可		-	-		-	-	-
	クルー	H6.1～H14.6	K30系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	-
	グロリア ハードトップ	S62.6～H3.6	Y31系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H3.6～H7.6	Y32系	プロアムVIPは取付不可	Be-253	②	-	×		注5	-	-
		H7.6～H11.6	Y33系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.5	-	209
		H11.6～H16.10	Y34系	イモビライザー無	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	410
				イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	410
サ	サニー	H2.1～H6.1	B13系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H6.1～H10.9	B14系	-	Be-260	②	-	×		注5	-	-
		H10.9～H16.10	B15系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	214
	サファリ (12V車のみ)	H6.10～H9.10	Y60系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
		H9.10～H14.11	Y61系	-	Be-260	②	-	×		-	-	-
		H14.11～H19.6	Y61系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	シーマ	S63.1～H3.9	Y31系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H3.9～H8.6	Y32系	タイプⅠ / Ⅱ セレクション	Be-253	②	-	×		注5	-	-
				タイプⅢ セレクション以外	取付不可		-	×		-	-	-
		H8.6～H13.1	Y33系	イモビライザー無	Be-253	②	-	×		注5	-	-
				イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
		H13.1～H22.8	F50系	全車イモビライザー	取付不可		-	×		-	-	-
	ジューク	H24.5～	HGY51系	全車イモビライザー	取付不可		-	×		-	-	-
		H22.6～	F15系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	○	566
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
	シルビア	S63.5～H5.10	S13系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H5.10～H11.1	S14系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
		H11.1～H14.8	S15系	-	Be-253	②	-	×		-	-	-
	シルフィ	H24.12～	TB17系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	-	-
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可		-	-		-	-	-
	スカイライン (GT-Rは取付不可)	H1.5～H5.8	R32系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H5.8～H10.5	R33系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	217
		H10.5～H13.6	R34系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	215
		H13.6～H15.1	V35系	-	Be-253	②	-	×		-	-	-
		H15.1～H18.11	V35系	イモビライザー無	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	397
				イモビライザー有	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	397
	スカイライン クロスオーバー	H18.11～	V35/V36/V37系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
		H21.7～	J50系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-

※5 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… ボイスナビゲーション(パードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
- 注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカプラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカプラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
- 注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注7… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ニッサン車適合情報

ニッサン

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)		
サ	ステージア	H8.9～H13.10	C34系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	-	213		
		H13.10～H15.5	M35系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	364		
		H15.5～H19.6	M35	イモビライザー無	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	-	364		
				イモビライザー有	取付不可	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	364			
	セドリック ハードトップ (セダンは除く)	S62.6～H3.6	Y31系	-	Be-254	②	-	×	-	注5	-	-		
		H3.6～H7.6	Y32系	フロアムVIPは取付不可	Be-253	②	-	×	-	注5	-	-		
		H7.6～H11.7	Y33系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注1.5	-	212		
		H11.7～H16.10	Y34系	イモビライザー無	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	410		
				イモビライザー有	取付不可	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	410			
	セフィーロ	S63.9～H6.8	A31系	-	Be-254	②	-	×	-	注5	-	-		
		H6.8～H10.12	A32系	-	Be-253	②	-	×	-	注5	-	-		
		H10.12～H15.12	A33系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	216		
	セフィーロワゴン	H9.6～H12.8	A32系	-	Be-253	②	-	×	-	注5	-	-		
	セレナ (バン/S-HYBRIDは除く)	H3.6～H6.5	C23系	-	Be-254	②	-	×	-	注5.8	-	-		
		H6.5～H7.8	C23系	-	Be-256	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.8	-	223		
		H7.8～H11.7	C23系	-	Be-254	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.8	-	221		
				-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	220		
		H11.7～H15.10	C24系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	220		
		H15.10～H17.5	C24系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	220		
				インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL23N	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	220		
		H17.5～H22.11	C25系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	注8	○	434		
				インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合									
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※2	E		注4.8.9	○	434		
				↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合										
				付属	②	付属	E			注4.8	○	434		
		H22.11～H24.8	C26系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	注8	-	568		
	プッシュスタート有 イモビライザー有			取付不可	-	-	-	-	-	-	-			
	H24.8～			C26/NC26/FNC26系 (S-HYBRID以外)	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	注8.9	-	568	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
タ	ティアナ	H15.2～H20.6	J31系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	398		
		H20.6～	J32系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	A / Be-970	-	-	-	398		
	ティーダ 1500cc/1800cc	H16.9～H24.8	C11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	579		
			CVT車は車体番号:C11-155101～	インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合									
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※1	E		注4.8.9	○	579		
				↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合										
				付属	②	付属	E			注4.8	○	579		
			車体番号:～C11系-155100まで		排気量1500ccのCVT車	取付不可	-	-	-	-	-	-		
	ティーダラティオ 1500cc/1800cc	H16.9～H18.12	C11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	注8	○	276		
			CVT車は車体番号:C11-155101～	インテリジェントキー有 イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL503	A / Be-970	-	注3.4.8.9	○	276		
		H18.12～H24.10	C11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	注8	○	276		
			CVT車は車体番号:SC11-106801～	インテリジェントキー有 イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL503	A / Be-970	-	注3.4.8.9	○	276		
			車体番号:～SC11-106800まで		排気量1500ccのCVT車	取付不可	-	-	-	-	-	-		

- ※1 Be-IL503でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
※2 Be-IL504でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
※5 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能をご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
注1… ボイスナビゲーション(パードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカプラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカプラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。
注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
注7… アイドリングストップ車には取付できません。
注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ニッサン車適合情報

ニッサン

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
タ	ティーノ	H10.12～H15.4	V10系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	219
	デイズ	H25.6～	B21W系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8.9	○	584
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可							
	デイズルークス	H26.2～	B21A系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8.9	○	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可							
	デュアリス	H19.5～H26.3	J10系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	○	497
				インテリジェントキー有 イモビライザー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合							
				Be-260	②	Be-IL24N※1	E		注4.8.9	○	497	
				↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合								
				付属	②	付属	E			注4.8	○	497
	テラノ	S61.8～H7.9	D21系	-	Be-253	②	-	×		注5.8	-	-
		H7.9～H14.8	R50系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	218
ナ	ノート	H17.1～H24.9	E11/NE11系 (2WD/4WD) CVT車は車体番号:E11-236501以降	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	○	366
				インテリジェントキー有 イモビライザー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合							
					Be-260	②	Be-IL24N※1	E		注4.8.9	○	366
				↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合								
				付属	②	付属	E			注4.8	○	366
			車体番号:～E11-236500まで	排気量1500ccで 2WDのCVT車	取付不可	-	-	-		-	-	-
		H24.9～	E12/NE12系 (2WD/4WD)	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	-	587
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可								
ハ	パオ	H1.1～H3.3	PK10系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	バサラ	H11.11～H15.7	U30系	-	Be-261	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	405
	パネット (コーチ/ラルゴ含む)	S63.9～H5.5	C22系	-	取付不可		-	×		-	-	-
	パルサー	H2.7～H7.1	N14系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H7.1～H12.8	N15系	-	Be-260	②	-	×		注5	-	-
	ビノ	H19.1～H22.2	HC24系	全車セキュリティアラーム	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	483
	フーガ	H16.10～	Y50/51系	全車 プッシュスタート イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
	フィガロ	H3.3～H4.2	FK10系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
	フェアレディZ	S58.9～H1.11	Z31系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H1.11～H14.7	Z32系	エアバック無	Be-253	②	-	×		注5	-	-
				エアバック有	取付不可		-	×		-	-	-
		H14.7～H15.10	Z33系	全車イモビライザー	取付不可		-	B / Be-970+Be-965		-	-	443
		H15.10～H20.12	Z33系	全車イモビライザー	Be-260	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.9	○	443
		H20.12～	Z34系	全車 プッシュスタート イモビライザー有	取付不可		-	×		-	-	-
	プリメーラ (カミノ含む)	H2.2～H7.9	P10系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
		H7.9～H13.1	P11系	-	Be-260	②	-	×		-	-	-
		H13.1～H17.12	P12系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	236
	プリメーラワゴン (カミノワゴン含む)	H9.9～H13.1	P11系	-	Be-260	②	-	×		-	-	-
		H13.1～H17.12	P12系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	236
	ブルーバード	S63.9～H3.9	U12系	アデーサ以外	Be-253	②	-	×		注5.8	-	-
				アデーサのみ	Be-254	②	-	×		注5.8	-	-
		H3.9～H8.1	U13系	-	Be-255	②	-	×		注5.8	-	-
		H8.1～H13.10	U14系	-	Be-260	②	-	×		注5.8	-	-

- ※1 Be-IL503でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
※2 Be-IL504でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
※5 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ヶ所の番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
注1… ボイスナビゲーション(パードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカブラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカブラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカブラーを確認して下さい。
注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
注7… アイドリングストップ車には取付できません。
注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ニッサン車適合情報

ニッサン													
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)	
ハ	ブルーバード シルフィ	H12.8～H17.12	G10系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	406	
		H17.12～H24.12	G11系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	○	449	
				インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合								
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※1	E		注4.8.9	○	449	
					↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合								
	プレーリー	S63.9～H7.8	M10/11系	J8以外	Be-253	②	-	×		注4.8	○	449	
				J8	Be-254	②	-	×		注5	-	-	
	プレーリージョイ	H7.8～H10.11	M11系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	230	
	プレーリーリパティ	H10.11～H13.5	M12系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	229	
	プレサージュ	H10.6～H15.7	U30系	-	Be-261	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	228	
		H15.7～H21.8	U31系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	○	421	
				インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合								
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※4	E		注4.8.9	○	421	
					↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合								
	プレジデント	H2.10～H22.6	G50/F50系	-	取付不可	②	-	×		注4.8	○	421	
	ブレセア	H2.6～H7.1	R10系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-	
		H7.1～H12.8	R11系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	-	227	
	ホーミー	H5.5～H11.8	E24/50系	-	取付不可	-	-	×		-	-	-	
マ	マーチ	S63.5～H4.1	K10系	-	Be-253	②	-	×		注5.8	-	-	
		H4.1～H7.1	K11系	-	Be-255	②	-	×		注5.8	-	-	
		H7.1～H14.2	K11系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5.8	-	235	
		H14.2～H17.8	K12系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	○	234	
				インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL21N	A / Be-970		注8	○	234	
		H17.8～H22.7	K12系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	-	234	
				インテリジェントキー有	Be-260	②	Be-IL22N	A / Be-970		注2.8	-	234	
				排気量1500ccで 2WDのCVT車	取付不可	-	-	-		-	○	-	
	H22.7～	K13系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8.9	-	567		
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-		-	-	-		
	ミストラル	H6.6～H10.4	R20系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-	
	ムラーノ	H16.9～H20.9	Z50系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		注8	○	258	
				インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合								
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※4	E		注4.8.9	○	258	
					↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合								
		H20.9～	Z51系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	②	-	×		注4.8	○	258	
	モコ	H14.4～H18.2	MG21S系	-	Be-162	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○	233	
				H18.2～H23.2	MG22S系	インテリジェントキー無	Be-359	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注8	○
インテリジェントキー有		Be-359	①			-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.8	○	454		
H23.2～H25.7		MG33S系	プッシュスタート無 全車イモビライザー有	Be-359	①	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.8.9	-	560		
			プッシュスタート有 イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合									
				Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6.8.9.10	×	560		
				↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合									
			付属	①		B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6.8.10	×	560			
	H25.7～	MG33S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	取付不可	-	-	-		-	-	-		

※4 Be-IL502でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
※5 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… ボイスナビゲーション(パードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
- 注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカブラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカブラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカブラーを確認して下さい。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
- 注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注7… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。
- 注10… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ニッサン車適合情報

ニッサン												
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応アダプター/ インテリジェントキー 対応ハーネス品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※5	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ラ	ラシーン	H6.12～H12.8	B14系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
	ラティオ	H24.10～	N17系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	-	588
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可							
	ラフェスタ	H16.12～H24.12	B30系	インテリジェントキー無	Be-260	②	-	A / Be-970		-	○	363
				インテリジェントキー有	↓ WR640N以外のBe-IL24N対応スターター取付の場合							
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL24N※4	E		注4.8.9	○	363
					↓ 専用モデルスターターWR640N取付の場合							
				付属	②	付属		E		注4.8	○	363
	ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6～H25.2 H25.2～	CW##WN系	インテリジェントキー無 イモビライザー無	取付不可	-	-	-		-	-	-
				インテリジェントキー無 イモビライザー有	取付不可	-	-	-		-	-	-
				インテリジェントキー有	取付不可	-	-	-		-	-	-
	ラルゴ	H5.5～H7.8	W30系	-	Be-256	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	-	226
		H7.8～H11.7	W30系	-	Be-254	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	225
	ラングレー	S60.9～H2.9	B12系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
	リパティ	H13.5～H16.12	M12系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	229
	リーフ	H22.12～	ZE0系	-	取付不可	-	-	-		-	-	-
	リベルタピラ	S60.9～H2.9	B12系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
	ルキノ	H5.1～H12.8	B14/N15系	-	Be-260	②	-	×		注5	-	-
	ルークス	H21.12～H25.3	ML21S系	全車プッシュスタート イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合							
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6.8.9.10	×	561
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合							
					付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6.8.9	×	561
	ルネッサ	H9.10～H13.9	N30系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	224
	レグラス	H8.8～H11.2	R50系	-	Be-260	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	231
	レパード (Jフェリーを含む)	S60.10～H4.6	F31系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-
		H4.6～H8.3	Y32系	-	Be-256	②	-	×		注5	-	-
		H8.3～H11.6	Y33系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
	ローレル	H3.1～H5.1	C33系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
		H5.1～H9.6	C34系	-	Be-253	②	-	×		注5	-	-
		H9.6～H14.8	C35系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	238
	ローレルスピリット	H2.1～H5.1	B13系	-	Be-254	②	-	×		注5	-	-

※4 Be-IL502でも取付けできますが、必ずイモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が1個必要となります。
※5 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。
◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… ボイスナビゲーション(バードビュー)装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。
- 注2… 一部車両でBe-IL22N(白色6Pカプラー)で対応できず、Be-IL21N(白色2Pカプラー)で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。
- 注3… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注4… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。
- 注5… ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。
- 注6… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注7… アイドリングストップ車には取付できません。
- 注8… P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。
- 注9… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。
- 注10… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- E… Be-IL24N使用の場合、別途ドアロックアダプター等を使わずに配線不要で車両のドアをロック、アンロックができます。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)