

# トヨタ/スバル用プッシュスタート専用モデル適合情報

- ※ 下記の適合プッシュスタートシステム車にプッシュスタートシステム専用エンジンスターター(WR820PS/WR810PS/WR800PS/WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS)の取付けができます。 平成29年6月現在
- ※ お買い上げになる前に本ページ最後に製品取付けの「制限」「警告」「注意」がありますので必ずお読みください
- ※ 下記以外のメーカー(レクサス、ニッサン、ホンダ、マツダ、ミツビシ)のプッシュスタートシステム車には現在対応していません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく急に変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ アイドリングストップ搭載車(ハイブリッドシステム車は除く)には取付けできません。
- ※ マイカーSecurityもしくはG-Security装備車(オートアラーム作動やエンジン始動のメールや電話への通知機能)はエンジンスターターの取付はできません。エンジンスターターでエンジン始動するとオートアラームが誤作動してしまいます。
- ※ 配線方法が複雑な車種です。専門知識が必要となり、ディーラー及び取付け店以外では取付けしないでください。必ず車種別接続図情報を参照の上お取付けください。
- ※ WR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PSは業界初のスマートスタート機能が搭載されております。ドアを開けても、フットブレーキを踏んでも車両のエンジンが停止することなく、そのまま走行することが出来る機能です。(設定をONにて変更ください)
- ※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクタ等、純正コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。

## WR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PS/WR800PS/WR700PS/A-107PS プッシュスタート車 専用モデル適合表

行	車種名	年式	車体型式	対応エンジンスターター	取付に必要な オプション	ドアロック配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
A	86	H24.4~	ZN6系	取付不可	-	-	-	-	-
	C-HR	H28.8~	NGX5#系	取付不可	-	-	-	-	-
	C-HRハイブリッド	H28.8~	ZYX10	取付不可	-	-	-	-	-
	IQ	H20.11~	KGJ10/NGJ10系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	SS-051	A / Be-970	注2	×	517
	RAV-4	H17.11~H20.8	ACA3#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	448
H20.8~		ACA3#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	448	
SAI	H21.12~H25.8	AZK10系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	552	
	H25.8~	AZK10系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS06	A / Be-970	-	×	552	
ア	アイシス	H21.9~H23.4	ZGM1#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	538
		H23.4~H25.10	ZGM1#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	538
		H25.10~H28.4	ZGM1#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS06	A / Be-970	注1	×	608
		H28.4~	ZGM1#系	未調査	-	-	-	-	-
	アクア	H23.12~H26.12	NHP10系	取付不可	-	-	-	-	-
		H26.12~	NHP10系	取付不可	-	-	-	-	-
	アベシス	H23.9~H27.10	ZRT272W系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	582
		H27.10~	ZRT272W系	取付不可	-	-	-	-	-
	アリオ	H19.6~H22.4	T26#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	488
		H22.4~H28.6	T26#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	488
		H28.6~	T26#系	未調査	-	-	-	-	-
	アルファード	H20.5~H27.1	ANH2#W/GGH2#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	509
		H27.1~	AGH3#W/GGH3#W系	取付不可	-	-	-	-	-
	アルファードハイブリッド	H23.11~H27.1	ATH2#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	574
		H27.1~	AYH3#W系	取付不可	-	-	-	-	-
	イスト	H19.7~	P11#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	492
	ヴァンガード	H19.8~H20.8	A3#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	493
		H20.8~H25.12	A3#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	493
	ウィッシュ	H21.4~H24.4	ZGE2#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS01	A / Be-970	注1	×	531
		H24.4~	ZGE2#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS06	A / Be-970	-	×	531
	ヴィッツ	H17.2~H20.9	P9#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	388
		H20.9~H21.8	P9#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	RSグレードはBe-PS01 以外は不要 ※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	-	×	388
		H21.8~22.12	P9#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	2WDのCVT車はBe-PS01 4WDの4ATは不要 ※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	-	×	388
		H22.12~H26.4	P13#系	取付不可	-	-	-	-	-
	ヴェルファイア	H20.5~H27.1	ANH2#W/GGH2#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	510
		H27.1~	AGH3#W/GGH3#W系	取付不可	-	-	-	-	-
	ヴェルファイアハイブリッド	H23.11~H27.1	ATH2#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	574
H27.1~		AYH3#W系	取付不可	-	-	-	-	-	
ヴォクシー	H19.6~H26.2	ZRR7#W/ZRR7#G系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	487	
	H26.2~	ZRR8#W/ZRR8#G系	取付不可	-	-	-	-	-	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2~	ZWR8#G系	取付不可	-	-	-	-	-	
エスクァイア	H26.11~	ZRR8#W/ZRR8#G系	取付不可	-	-	-	-	-	
エスクァイアハイブリッド	H26.11~	ZWR8#G系	取付不可	-	-	-	-	-	
エスティマ	H18.1~H20.4	R5#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	458	
	H20.4~H28.6	R5#W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	458	
	H28.6~	R5#W系	取付不可	-	-	-	-	-	
エスティマハイブリッド	H18.6~H20.2	AHR20W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	458	
	H20.2~H28.6	AHR20W系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	458	
	H28.6~	AHR20W系	取付不可	-	-	-	-	-	
オーリス	H18.10~H24.8	ZRE15#H/NZE15#H系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	474	
	H24.8~H27.4	ZRE18#H/NZE18#H系	取付不可	-	-	-	-	-	
	H27.4~	ZRE18#H/NZE18#H系	取付不可	-	-	-	-	-	

# トヨタ/スバル用プッシュスタート専用モデル適合情報

WR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PS/WR800PS/WR700PS/A-107PS プッシュスタート車 専用モデル適合表

行	車種名	年式	車体型式	対応エンジンスターター	取付に必要な オプション	ドアロック配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
カ	カムリ	H18.1~H23.9	ACV4#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	491
	カムリハイブリッド	H23.9~	AVV50系	取付不可	-	A / Be-970	-	×	-
	カローラアクシオ	H18.10~H24.5	E14#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	468
			H24.5~H27.4	E16#系	取付不可	-	-	-	-
			H27.4~	E16#系	取付不可	-	-	-	-
	カローラアクシオ ハイブリッド	H25.8~H27.4	NKE165G系	取付不可	-	-	-	-	-
			H27.4~	NKE165G系	取付不可	-	-	-	-
	カローラフィルダー	H18.10~H20.10	E14#G系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	469
			H20.10~H24.5	E14#G系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×
		H24.5~H27.4	E16#G系	取付不可	-	-	-	-	-
			H27.4~	E16#G系	取付不可	-	-	-	-
	カローラフィルダー ハイブリッド	H25.8~H27.4	NKE165G系	取付不可	-	-	-	-	-
			H27.4~	NKE165G系	取付不可	-	-	-	-
	カローラルミオン クラウン	H19.10~	E15#N系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	496
			H20.2~H24.12	S20#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×
クラウンハイブリッド	H20.2~H24.12	S20#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	564	
		H25.2~	AWS21#系	取付不可	-	-	-	-	
	クラウンマジェスタ	H16.7~H21.3	S18#系	取付不可	-	×	-	×	-
H21.3~H25.9			S20#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	565
H25.9~		GWSS21#系	取付不可	-	×	-	×	-	
サ シェンタ シェンタハイブリッド	H24.7~	NCP14#/NSP140系	取付不可	-	-	-	-	-	
		H27.7~	NSP17#G/NCP17#G系	取付不可	-	-	-	-	
	H27.7~	NHP17#G系	取付不可	-	-	-	-	-	
ナ ノア ノアハイブリッド	H19.6~H26.2	ZRR7#W/ZRR7#G系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	486	
		H26.2~	ZRR8#W/ZRR8#G系	取付不可	-	-	-	-	
	H26.2~	ZWR8#G系	取付不可	-	-	-	-	-	
ハ ハリアー ハリアーハイブリッド プリウス (PHVを除く) プリウスα	H25.11~	U6#W系	取付不可	-	×	-	-	-	
		H17.3~H24.12	MHU38W系	取付不可	-	×	-	-	
	H25.11~	MHUU65W系	取付不可	-	×	-	-	-	
		H15.9~H21.5	NHW20系	取付不可	-	×	-	-	
		H21.5~H23.11	ZVW30系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	544
	H23.11~H27.12		ZVW30系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS05	A / Be-970	-	×	544
	H27.12~	ZVW5#系	取付不可	-	-	-	-	-	
		H23.5~H25.8	ZVW4#W系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	563
H25.8~H26.11			ZVW4#W系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	563
H26.11~H28.5		ZVW4#W系 レーダークルーズコントロール無し車	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS06	A / Be-970	-	×	604	
	ZVW4#W系 レーダークルーズコントロール装備車	取付不可	-	-	-	-	-		
H28.5~	ZVW4#W系 レーダークルーズコントロール装備車/無し車	取付不可	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
ハ プレミオ ブレイド ベルタ ポルテ	H19.6~H22.4	T26#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	注5	×	489	
		H22.4~H28.6	T26#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1.5	×	488
		H28.6~	T26#系	未調査	-	-	-	-	
	H18.12~H20.3	AZE15#H/GRE156H系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	490	
		H20.3~H24.4	AZE15#H/GRE156H系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	490
	H17.11~H24.6	P9#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	447	
	H24.7~	NCP14#/NSP140系	取付不可	-	-	-	-	-	
マ マークX マークXジオ	H16.11~H21.10	GRX12#系	取付不可	-	×	-	-	-	
		H21.10~H24.8	GRX13#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	554
	H24.8~		GRX13#系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	554
H19.9~	A1#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS01※WR720PS/WR710PSは別売品不要(Be-PS01同梱)	A / Be-970	注1	×	499		
ラ ラクティス ランドクルーザー ランドクルーザープラド	H17.10~H22.11	CP10#系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	440	
		H22.11~	NCP12#/NSP12#系	取付不可	-	×	-	-	
	H19.9~	UZJJ200W/URJ202W系	取付不可	-	×	-	-		
	H21.9~H25.9	GRJ15#W/TRJ150W系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	555	
		H25.9~H27.6	GRJ15#W/TRJ150W系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS06	A / Be-970	-	×	555
	H27.6~H28.8	GRJ15#W/TRJ150W/GDJ15#W系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	Be-PS06	A / Be-970	-	×	555	
H28.8~		GRJ15#W/TRJ150W/GDJ15#W系	未調査	-	-	-	-		

※ WR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して、そのまま走行する場合は車両の仕様上、メーターパネル内のセキュリティ表示灯が点滅したままになりますのでご了承ください。

※ ワイヤレスドアロック配線キットBe-970(別売)の青色線・桃色線はWR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PSのオートライト線Be-964(別売)の代わりに使用する事が可能です。運転席側のドアカーテンスイッチへ接続(ドア開で0V、ドア閉で12V)してください。その際、メインユニットの20Pコネクタオプション接続部分のNO.6 オートライト線へ必ず差し込んでください。NO.7 カーテシセンサーへ誤接続の無い様にご注意ください。動作不良の原因となります。

# トヨタ/スバル用プッシュスタート専用モデル適合情報

## WR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PS/WR800PS/WR700PS/A-107PS プッシュスタート車 専用モデル適合表

スバル									
行	車種名	年式	車体型式	対応エンジン スターター	取付に必要な オプション	ドアロック配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中純正 キーレス動作 (参考情 報)	車種別接続図 (参考情報)
ア	BRZ	H24.3~	ZC6系	取付不可	-	-	-	×	-
	XV	H24.9~	GP7系	取付不可	-	-	-	×	-
	インプレッサ	H19.6~H23.11	GH系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS04	A / Be-970	-	×	484
			GJ/GP系	取付不可	-	-	×	-	
			GK/GT系	取付不可	-	-	×	-	
	インプレッサアネシス	H19.6~H23.11	GE系	取付不可	-	×	-	×	-
	エクシーガ	H20.6~H25.8	YA/YAM系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	クルーズコントロール車Be-PS03 無し車Be-PS02	A / Be-970	-	×	511
YA/YAM系			取付不可	-	-	-	-		
エクシーガクロスオーバー	H27.4~	YAM系	取付不可	-	-	-	-	-	
タ	トレジア	H22.11~	BDA系	取付不可	-	-	-	×	-
ハ	フォレスター	H19.12~H21.9	SH系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	Be-PS03	A / Be-970	-	×	501
		H21.9~H24.11	SH系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	クルーズコントロール車Be-PS03 無し車Be-PS02	A / Be-970	-	×	501
		H24.11~	SJ5/SJG系	取付不可	-	-	-	×	-
ラ	レガシィ	H19.5~H21.5	BL/BP系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	クルーズコントロール車Be-PS03 無し車Be-PS02	×	注3	×	424
		H21.5~H24.5	BM/BR系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	クルーズコントロール車Be-PS03 無し車Be-PS02	A / Be-970	注4	×	573
		H24.5~H26.10	BM/BR系	取付不可	-	-	-	×	-

ダイハツ									
行	車種名	年式	車体型式	対応エンジン スターター	取付に必要な オプション	ドアロック配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中純正 キーレス動作 (参考情 報)	車種別接続図 (参考情報)
ア	アルティス	H18.1~H22.2	V40/45系	WR720PS/WR710PS/WR700PS/A-107PS	-	A / Be-970	-	×	556
	アルティスハイブリッド	H24.9~	V50系	取付不可	-	-	-	×	-
マ	メビウス	H24.4~H26.11	W41N系	WR820PS/WR810PS/WR800PS	-	A / Be-970	-	×	563
		H26.11~	W41N系	未調査	-	-	-	-	-

※ WR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して、そのまま走行する場合は車両の仕様上、メーターパネル内のセキュリティ表示灯が点滅したままになりますのでご了承ください。

※ ワイヤレスドアロック配線キットBe-970(別売)の青色線・桃色線はWR820PS/WR720PS/WR810PS/WR710PSのオートライト線Be-964(別売)の代わりに使用する事が可能です。運転席側のドアカーテンスイッチへ接続(ドア開で0V、ドア閉で12V)してください。

その際、メインユニットの20Pコネクタオプション接続部分のNO.6 オートライト線へ必ず差し込んでください。NO.7 カーテシセンサーへ誤接続の無い様にご注意ください。動作不良の原因となります。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみオプションの別売Be-970使用により取付可能。

x… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

## ●「注意/備考」欄の記載内容

注1… 年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクタの形状によってオプションの別売Be-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクタの形状を確認してからご購入ください。但しWR720PS/WR710PSにつきましては、Be-PS01が同梱モデルとなりますので、別売で購入する必要はございません。

◇ブレーキコネクタ形状



注2… 車両ドアの開閉検出が必要になるためSS-051が必要になります。配線しないとリモコンでエンジン始動はできません。

注3… ECUユニットの接続時にヒューズボックス奥のECUカプラー付近に同じ形状の40PINのカプラーがあります。ECUユニットはヒューズボックスに近い場所の青パネルのユニット側に必ず接続してください。動作不良の原因となります。

注4… ECUユニットの接続は、エアコン操作パネル奥にあります。センターパネルASSYとオーディオASSYを外し、茶パネルまたは青パネルユニットに必ず接続してください。動作不良の原因となります。

注5… アイドリングストップ搭載車には取付けできません。

## ●「制限」 プッシュスタートシステム車両の仕様上、下記の様な制限があります。

※ご使用の製品によっては、仕様・制限が異なる場合がありますので各商品パッケージまたは取扱説明書をご確認ください。

- ・基本下記①～④のような場合、本製品でエンジン始動できません。(製品によっては、各種機能設定の変更にてエンジン始動が可能となります)

①ドアが開いている場合(車種によってはトランクも含まれます) ②フットブレーキが踏まれた状態 ③車幅灯やヘッドライト点灯時 ④オートライト機能がONの状態。また、本製品でアイドリング中に上記の状態になった場合は、エンジンを停止します。(車両のオートライト機能をOFFにしてください) ※WR800PSはSS-051を取付けることによりオートライト機能がONでもエンジンスターターでのエンジンスタートが可能になります。ただし車外が暗い時、リモコンでエンジン始動中にアイドリング時間(設定時間)の終了によるエンジン停止、リモコンによるエンジン停止、エンジンスターターエラーによるエンジン停止した場合、車両ヘッドライトが点灯したままになりますので注意してください。

- ・WR820PS、WR720PS、WR810PS、WR710PSは、本製品のオートライト制御機能の設定をONに変更した場合、アイドリング中にドアを開けてもエンジンは停止しません。(フットブレーキを踏むとエンジンは停止します)

- ・車両に乗り込むときは必ずエンジンが停止します。車を運転する際には手動でエンジン始動が必要となります。

- ・スイッチイルミネーションが点灯中はエンジン始動することができません。(スマートキーを携帯して車両に近づいたり、エンジン停止時 やドアを閉じた後等) 取付け車両によりエンジンスターターでのスタートによりスイッチイルミネーションが点灯する場合があります。その時はオプションSS-051「カーテンセンサー(複数線)」が必要になります。

- ・イルミネーションコントロール機能(メーター照明の明るさを調整する機能)付きの車両はイルミネーションの明るさ調整を最大(明るく)にしてください。暗く調整しているとドアオープン等によるエンジン停止機能が作動しない恐れがあります。

- ・アイドリング中は、純正スマートキーおよびスマートエントリーシステムによるドアのロック、アンロックができなくなります。エンジンを停止させてからスマートキーでロック、アンロック操作を行なってください。

- ・アイドリング終了後、またはリモコンでのエンジン停止後はドアノブでのドアアンロック操作はできません。車両スマートキーリモコンでロック、アンロック操作を行なってください。

- ・スターターエンジン始動時、車両のストップランプが約5秒間点灯します。

- ・純正のオートアラーム装備車には取付けできますが、**G-Security装備車には取付けできません**。オートアラームはIG ONにてセキュリティ解除となるため、リモコンエンジンスタートにて同時に解除されますので誤動作いたしません。なおアイドリング終了後、オートアラームは自動復帰しません。

- ・他社製カーセキュリティおよび、弊社製カーセキュリティとの連動・取付けはできません。

- ・下記装置はエンジンスターターを取付けると、正常に作動しなくなる場合がありますので、予めご了承下さい。

・キーレスエントリーシステムまたはワイヤレスドアロックシステム ・セキュリティシステム ・オートポジションステアリング & シート ・オートライトコントロールシステム

- ・スターター取付け後、スマートキーまたはメーカーオプション「キーインテグレートッドウォッチ(時計型)」、「ウエルジュ(ハート型)」等を追加した場合やスマートキーの修理、交換した場合はリモコンでエンジン始動できなくなります。その場合は必ず初期設定の登録が必要になります。

## ●「警告!」 事故・火災等の危険性がある、下記の状態や場所での使用は避けてください。

- ・他製品の電源を本製品に接続すると電気容量が不足し、車両ストップランプのヒューズが切れ、ストップランプが点灯しなくなる恐れがありますので絶対に接続しないでください。車両故障の原因となります。

- ・安全取付けの関係上、お客様自身からの取付けに関するご質問、お問い合わせ情報開示、サポート等に関しては一切お答えできませんのでご理解下さい

- ・各種ハーネスコネクタ接続先は車種別接続図でご確認下さい。

- ・車両ハーネスコネクタ形状が異なる場合や割り込み接続が出来ない場合は無理に行わないで下さい。車両故障を起こす恐れがありますのでご注意ください。

- ・本製品を使用中、万が一車両盗難、車上あらし等の被害が発生しても弊社補償は一切行いません。

- ・必ずエンジンを切り、車両電源をOFFの状態にして取付けて下さい。

- ・コネクタを接続する際、「カチッ」と音がするまでしっかりとはめ込んで下さい。また各種ハーネスと車両金属部がかみ込まないように取付けして下さい。

- ・安全上エアバッグのコネクタは絶対に外さないように充分ご注意ください。

- ・安全上エアバッグ周辺には本製品の取付けを行わないでください。

- ・排気ガス中毒の危険性がある換気の悪い車庫や屋内での使用はしないでください。

- ・ボディカバーを掛けたままの使用はしないでください。

- ・火災の危険性がある、燃えやすい物の近くでは使用しないでください。

- ・アイドリングの直後や本製品作動中にエンジン点検等を行うと、火傷をする恐れがありますので、エンジンルーム内を十分に冷ましてから行ってください。

- ・お子様やペットを車に乗せたままでは、絶対に使用しないでください。

- ・リモコンはお子様の手が届かない場所に大切に保管してください。

- ・プッシュスタートシステム車以外には本製品の取付けはできません。

●「注意!」車の故障又は本製品使用中、機能面に支障を起こす可能性がある下記の使用は注意してください。

- ・本製品は日本国内のみ使用できます。海外では使用しないでください。
- ・適合表に記載されていない車種、年式、型式の車両は取付できません。
- ・一部車両でオプションが必要になります。必ず弊社指定のオプションをご使用ください。
- ・リモコンのケースやアンテナを手等で包み込むと電波の飛距離が短くなります。
- ・リモコンの技術基準適合証明ラベルは、はがさないでください。
- ・リモコンを分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、罰せられることがあります。
- ・ターボタイマー(スターター含む)や他社盗難警報機との併用取付けはできません。
- ・公道でエンジンをかけたまま車両を無人で放置すると、道路交通法違反となります。必ず私有地でご使用ください。(公道とは、公共施設・スーパー・月極等の駐車場や河川敷・神社の境内等、不特定多数の車が入り出できる場所を含みます。)
- ・リモコンは防水加工されていません。雨、雪、水等のかかる場所や濡れた手でのご操作は避けてください。リモコン内部に水分が浸入した場合、故障の原因となり修理不可となる事があります。
- ・取付ける前には必ずバッテリー(マイナス端子)を外してから作業を行ってください。車両故障の原因になります。【バッテリー(マイナス端子)を外す時の注意事項】
- ・バッテリーの取外し、取付けする際、バッテリー固定金具やバッテリー端子取付け用ナットは工具を使ってしっかりと締め付けて固定してください。不適切な取付けを行うと車両火災の原因になります。
- ・ナビゲーションにパスワードが設定されている場合はパスワードを解除してからバッテリーを外してください。解除しないとバッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要がありパスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。
- ・オーディオ・ナビゲーション・時計等がリセットされます。
- ・アイドリングストップ搭載車(ハイブリッドシステム車は除く)には取付できません。

● **プッシュスタートシステム車専用エンジンスターター対応オプション ※下記以外のオプションは使用できません。**

品番 / 品名	価格(税別)	用途
Be-964 / オートライト線	¥1,200	オートライト制御機能を使用する際に必要になります。
Be-970 / ワイヤレスドアロック配線キット	¥2,000	ドアロック・アンロック配線をする際に必要になります。
Be-PS01 / 変換ハーネス	¥2,000	フットブレーキコネクタの形状を変換してスターターの取付けを可能にします。 (WR720PS/WR710PSモデルにはすでにBe-PS01が同梱されております)
Be-PS02 / 変換ハーネス	¥2,000	
Be-PS03 / 変換ハーネス	¥2,000	
Be-PS04 / 変換ハーネス	¥2,000	
Be-PS05 / 変換ハーネス	¥2,000	
Be-PS06 / 変換ハーネス	¥2,000	
Be-PS07 / 変換ハーネス	¥2,000	
SS-051 / カーテシセンサー(複数線)	¥3,500	ドアスイッチ配線(カーテシ)を2箇所以上で複数接続します。