


◇取付場所◇

イラストの位置へテレビチューナーキット/テレビ&ナビユニットを取り付けて下さい。

A	センターコンソール下ナビユニット裏
B	モニター裏
C	トランクルーム右
D	トランクルーム左
E	トランクルーム中央
F	助手席下
G	運転席後ろ
H	トランク右上
I	グローブBOX下
J	グローブBOX内ナビユニット裏
K	トランクルーム左上
L	トランクルーム中央上
M	ナビユニット裏側
N	トランクルーム右下
O	トランクルーム前下
P	トランクルーム左下
Q	運転席下
R	オーディオユニット裏側
S	セカンドシート右サイドパネル
T	モニター下
U	オーディオ下
V	運転席前カバーナビユニット上
W	グローブBOX上
X	アームレスト下
Y	グローブBOX上
Z	アームレスト下



- M**・・・ナビユニット裏側
(車両により取付位置が異なりますので、販売店で確認してください。)
- Z**・・・テレビチューナー
(販売店オプションの為、取付位置は販売店で確認してください。)

◇注意事項◇

- ※1 マルチビジョンのメンテナンス情報に不具合が生じる事がありますが、製品の故障、不具合ではありません。
- ※2 車両がスカイラインGT-Rの場合、取付けできません。
- ※3 別売SW延長コード (NK-OP51 3,150円) が必要になります。
- ※4 車両側の制御により時々画面が暗くなることがありますが、製品の故障、不具合ではありません。
- ※5 取付けをする際、専用の工具が必要になります。
- ※6 走行中にDVD再生機能を使用する場合は、テレビ&ナビユニットT N-304Hが必要になります。(TVキットだけでは使用できません。)
- ※7 5.1chサウンド・カーシアターステムはDVDの鑑賞はできません。
- ※8 DVD再生機能が付いていても走行中にDVDの再生はできません。
- ※9 ディーラーオプションのアンテナを装着していない車両は、本製品を取付けしてもテレビを見ることはできません。
- ※10 純正オーディオの車速連動音量機能は使用できません。
- ※11 アナログTVチューナー/メーカー設定地上波デジタルチューナー装着車に取付可能
- ※12 スーパーライブサウンドシステム装着車除く
- ※13 本製品使用中に自車位置にズレが生じることがありますが、本製品の故障、不具合ではありません。ズレが生じる場合は、本製品をOFFにし使用下さい。
- ※14 DUAL AVN 装着車除く
- ※15 ご使用状況によりナビモードの時間が3分以内に切れてしまうことがあります。その際はお手数ですが再度スイッチを押し直し、ナビモードの設定を行ってください。
- ※16 TVチューナーがディーラーオプションの為設置場所が決っています。取付店等でご確認ください。
- ※17 ビデオコードの接続先に既に車両側コネクタが接続されている場合は、車両側コネクタを取外しビデオコードを接続してください。
- ※18 標準装備のAUX端子やUSB端子は使用できなくなります。
- ※19 画面にパーキングアラームが表示される場合は、ナビメニューより設定をOFFにしてください。
- ※20 TV画面からナビ画面へ切替えた後、TV画面に戻るにはステアリングスイッチのMODEボタンを数回押し操作が必要になる場合がございます。
- ※21 TVチューナー付近のビデオジャック (6ピンコネクタ) へ接続します。
- ※22 TVキット使用中にナビ画面へ切替えると「GPSアンテナが接続されていません」というエラーが表示されることがあります。
- ※23 H18.10以降のHDDナビ (メーカーオプション) 装着車で、ビデオ入力コード (VCT-111) を接続してもナビが認識しないことがあります。接続方法を確認いただき改善されない場合は、お近くのトヨタディーラーへご相談ください。
- ※24 「車速センサーが接続されていません」と表示されますが、異常ではありません。しばらくすると表示は消えます。
- ※25 本製品のナビモード中はETCレーンの開閉バーが開かない為、ETCご利用の際は必ずOFFにしてください。
- ※26 本製品を使用する場合、ナビ側の設定でパーキングアラーム設定をOFFにする必要があります。
- ※27 標準で装備されているVTR&iPad 入力の動画・音楽再生機能が走行中も視聴できるようになります。各種アプリの動作に関しては動作保証は致しかねますのでご了承ください。
- ※28 1ピンコネクタ(オス、メス)は使用しません。ビニールテープ等で絶縁後、固定してください。
- ※29 本製品はキーオフ後もしばらくスイッチランプが点滅する場合がございます。ドアロック後何もしない状態で数分経過するとスイッチランプは消灯します。

- ※31 イグニッションキーの位置が「ACC」の場合、テレビが映りません。
- ※32 スイッチON時にインテリジェントペダル(ディスタンスコントロールアシスト)及びインテリジェントクルーズコントロール機能が正常に動作しない場合がございます。