

映像を見る

パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、コムテックホームページよりダウンロードできる専用ビューアソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。

※ 専用ビューアソフト以外の再生ソフトを使用すると正常に再生できない場合があります。


アドバイス

- ・ビューアソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
OS : 日本語版 Windows 8.1 / 10 / 11
CPU : Intel® Core™ i5 プロセッサ 2.7GHz 同等以上を推奨
グラフィックス : Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
メモリー : 8GB 以上を推奨
モニター解像度 : Full HD (1920 × 1080 ピクセル) 以上を推奨
※タブレットPCを除く
- ・パソコンのOSアップデートによりビューアソフトが正常に動作しなくなった場合はコムテックホームページより最新版のビューアソフトをダウンロードし、お試しください。
※最新版のビューアソフトが公開されている場合、ビューアソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)

ビューアソフトを使用する前に

本体から microSD カードを抜いてください。microSD カードを抜く際は、車両キースイッチを OFF し、本体 LED の消灯を確認後、引き抜きます。

- ・ microSD カードを取出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。



microSD カードを
軽く押し込み、

少し飛び出してきたら
引き抜く。

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSD カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

注意

- ・本製品が動作中、通気孔付近やレンズ、SD カードスロット周辺、SD カードは特に高温になりやすいため、触れる際はご注意ください。
- ・本製品が動作した状態（駐車監視モード中含む）で microSD カードの抜き挿しを行わないでください。microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。
- ※駐車監視モード動作中は P80 を参考に駐車監視モードを終了させ、取出しを行なってください。

ビューウソフトを使用する

- 1) コムテックホームページ (<https://www.e-comtec.co.jp/>) のお客様サポート内、[ビューウソフトダウンロード] より本製品専用のビューウソフトをダウンロードします。



Elut viewer(425).zip
(ダウンロードしたファイル)

- 2) ダウンロードしたファイルを展開します。



Elut viewer(425).zip
(ダウンロードしたファイル)

Elut viewer(425) フォルダー
(展開してできたフォルダー)

- 3) 本体から抜き取った microSD カードをパソコンへ挿入します。



映像を見る

映像を見る

- 4) 2)で展開したフォルダー内にあるビューワソフトをダブルクリックします。




Elut viewer(425).exe
Elut viewer(425).exe
Comtec

- 5) 【読み込み】ボタンをクリックし、[フォルダを開く]をクリックします。



[ファイルを開く]をクリックすることで、再生したい映像を1ファイル単位で選択できます。



- 6) microSDカードを選択します。



7) 再生したいファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

■再生画面



アドバイス

ビューウィンドウ起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。（インターネット接続時のみ）その際は画面表示およびコムテックホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

パソコンで録画データを保存する

ビューアソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録画データを動画または静止画で保存することができます。

録画データを動画で保存する

- 1) 保存したいファイルのチェック
ボックスにチェックを入れる。

常時	衝撃	マニュアル	後方接近	駐車常時	駐車衝撃
トド	年	月	日		時 分 秒
	2022	04	30		10:46:17
M	2022	04	30		10:46:47
	2022	04	30		10:47:18
	2022	04	30		10:47:48
	2022	04	30		10:48:18
	2022	04	30		10:48:48
	2022	04	30		10:49:19
	2022	04	30		10:49:50
	2022	04	30		10:50:20

→ チェックボックス


- 2) ビューアソフトの【動画】ボタンを押し、動画の保存先を選択後、【フォルダーの選択】を押す。



映像を見る

録画データを静止画で保存する

- 1) ビューソフトの【静止画】ボタンを押す。



- 2) 出力画面が表示されるので、【保存】を押す。

- ・スライドバーを動かすことにより、保存する画像の明るさを調整できます。
- ・拡大縮小ボタンは表示用です。印刷や保存時は元のサイズで印刷/保存されます。また中央のボタンを押すことで元のサイズに戻ります。



- 3) 静止画の保存先を選択後ファイル名を入力し、【保存】を押す。




②ファイル名を入力し、③【保存】を押す

アドバイス

- ・【静止画】ボタンを押し、「印刷」を押すと、静止画を直接印刷できます。
- ・保存および印刷されるのは映像部分のみです。日時や加速度は保存、印刷されません。

地図表示について

- 走行速度および Google マップは GPS 情報がある場合に表示されます。また Google マップはインターネットに接続されていないと表示されません。
- 地図上にファイルごとの走行軌跡や、各イベント録画の位置が表示されます。



《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容
	衝撃検出アイコン		マニュアル録画検出アイコン
	緊急録画停止検出アイコン		後続車接近録画検出アイコン

※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴ、ストリートビューは、Google Inc. の商標または登録商標です。